

MANUAL PARA TALLERES DE SERVICIO

897236



Norge GT 8v



MANUAL PARA TALLERES DE SERVICIO

Norge GT 8v

La empresa **Moto Guzzi** s.p.a. se reserva el derecho de aportar modificaciones en cualquier momento a sus modelos, manteniendo las características esenciales descritas e ilustradas aquí. Los derechos de memorización electrónica, de reproducción y de adaptación total o parcial por cualquier medio quedan reservados en todos los países. La mención de productos o servicios de terceros es sólo a título informativo y no es contractual. Moto Guzzi s.p.a. no se responsabiliza por las prestaciones o el uso de dichos productos.

Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

MANUAL PARA TALLERES DE SERVICIO Norge GT 8v

Este manual contiene la información principal sobre los procedimientos de intervención normal en el vehículo.

Esta publicación está dirigida a los Concesionarios Moto Guzzi y a sus mecánicos cualificados; muchas nociones han sido expresamente omitidas por considerarse superfluas. Al no poder incluir nociones mecánicas completas en esta publicación, las personas que utilizan este manual deben poseer una preparación mecánica básica y tener conocimientos mínimos sobre los procedimientos inherentes a los sistemas de reparación de las motocicletas. Sin estos conocimientos, la reparación o el control del vehículo podrían ser ineficaces o peligrosos. Al no describir detalladamente todos los procedimientos de reparación y control del vehículo, es necesario prestar especial atención con el fin de evitar dañar los componentes y a las personas. Para ofrecer al cliente una mayor satisfacción en el uso del vehículo, Moto Guzzi s.p.a. se empeña en mejorar continuamente sus productos y la documentación respectiva. Las principales modificaciones técnicas y cambios en los procedimientos de reparación del vehículo son comunicados a todos los Puntos de Venta Moto Guzzi y a sus filiales en el mundo. Estas modificaciones serán introducidas en las ediciones siguientes de este manual. En caso de necesidad o dudas sobre los procedimientos de reparación y control, contactar con el SERVICIO DE ASISTENCIA Moto Guzzi, el cual está en condiciones de suministrarle toda la información al respecto y de comunicarle las eventuales actualizaciones y modificaciones técnicas realizadas al vehículo. 2011

NOTA Indica una nota que da informaciones claves para que el procedimiento sea más fácil y más claro.

ATENCIÓN Indica los procedimientos específicos que se deben realizar para evitar daños al vehículo.

ADVERTENCIA Indica los procedimientos específicos que deben efectuarse para evitar posibles accidentes a quién repara el vehículo.



Seguridad de las personas El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones puede comportar peligro grave para la incolumidad de las personas.



Salvaguardia del ambiente Indica el comportamiento correcto para que el uso del vehículo no cause ningún daño a la naturaleza.



Integridad del vehículo El no-cumplimiento total o parcial de estas prescripciones comporta el peligro de serios daños al vehículo e incluso la caducidad de la garantía.



Revente Interdite - Revendita Vietata - Resaling Forbiden - Wiederverkauf Verboten

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

Características	CAR
UTILLAJE ESPECIAL	UT
Manutención	MAN
Instalación eléctrica	INS ELE
M OTOR DEL VEHÍCULO	MOT VE
M otor	МОТ
ALIMENTATION	ALIM
Suspensiones	SUSP
CICLÍSTICA	CICL
INSTALACIÓN DE FRENOS	INS FRE
Carrocería	CARROC
Pre entrega	PRE EN

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

CARACTERÍSTICAS

Normas

Normas de seguridad

Monóxido de carbono

Si es necesario hacer funcionar el motor para poder efectuar alguna operación, asegurarse de que esto ocurra en un espacio abierto o en un ambiente ventilado de manera adecuada. Nunca hacer funcionar el motor en espacios cerrados. Si se trabaja en un espacio cerrado, utilizar un sistema de evacuación de los humos de escape.

ATENCIÓN



LOS HUMOS DE ESCAPE CONTIENEN MONÓXIDO DE CARBONO, UN GAS VENENOSO QUE PUEDE PROVOCAR LA PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO E INCLUSO LA MUERTE.

Combustible

ATENCIÓN





EL COMBUSTIBLE UTILIZADO PARA LA PROPULSIÓN DE LOS MOTORES DE EXPLOSIÓN ES EXTREMADAMENTE INFLAMABLE Y PUEDE RESULTAR EXPLOSIVO EN DETERMINADAS CONDICIONES. CONVIENE REALIZAR EL REABASTECIMIENTO Y LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EN UNA ZONA VENTILADA Y CON EL MOTOR APAGADO. NO FUMAR DURANTE EL REABASTECIMIENTO NI CERCA DE LOS VAPORES DE COMBUSTIBLE Y EVITAR ABSOLUTAMENTE EL CONTACTO CON LLAMAS DESNUDAS, CHISPAS Y CUALQUIER OTRA FUENTE QUE PODRÍA HACER QUE EL COMBUSTIBLE SE ENCIENDA O EXPLOTE. NO ARROJAR EL COMBUSTIBLE AL MEDIO AMBIENTE.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Componentes calientes

El motor y los componentes de la instalación de escape alcanzan altas temperaturas y permanecen calientes durante un cierto período, incluso después de apagar el motor. Para manipular estos componentes, utilizar guantes aislantes o esperar hasta que el motor y la instalación de escape se hayan enfriado.

Aceite motor y aceite cambio de velocidades usados

ATENCIÓN





EN CASO DE INTERVENCIONES DE MANTENIMIENTO, SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES DE LÁTEX.

EL ACEITE MOTOR O DEL CAMBIO DE VELOCIDADES PUEDE PROVOCAR SERIOS DAÑOS EN LA PIEL SI SE MANIPULA POR MUCHO TIEMPO Y COTIDIANAMENTE.

SE RECOMIENDA LAVAR CUIDADOSAMENTE LAS MANOS DESPUÉS DE HABERLO EMPLEA-DO

ENTREGARLO O HACERLO RETIRAR POR LA EMPRESA DE RECUPERACIÓN DE ACEITES USADOS MÁS CERCANA O POR EL PROVEEDOR.

NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO AMBIENTE

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Líquido frenos y embrague



LOS LÍQUIDOS DE FRENOS Y DEL EMBRAGUE PUEDEN DAÑAR LAS SUPERFICIES PINTADAS, DE PLÁSTICO O DE GOMA. CUANDO SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE FRENOS O DEL EMBRAGUE, PROTEGER ESTOS COMPONENTES CON UN PAÑO LIMPIO. UTILIZAR SIEMPRE ANTIPARRAS DE PROTECCIÓN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE ESTOS SISTEMAS. EL LÍQUIDO DE FRENOS Y DEL EMBRAGUE SON SUMAMENTE DAÑINOS PARA LOS OJOS. EN CASO DE CONTACTO ACCIDENTAL CON LOS OJOS, ENJUAGAR INMEDIATAMENTE CON ABUNDANTE AGUA FRÍA Y LIMPIA, Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Electrolito y gas hidrógeno de la batería

ATENCIÓN



EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO, CÁUSTICO Y EN CONTACTO CON LA EPIDER-MIS PUEDE CAUSAR QUEMADURAS, YA QUE CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. USAR GUANTES BIEN ADHERENTES E INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA. SI EL LÍQUIDO DEL ELECTROLITO ENTRA EN CONTACTO CON LA PIEL, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA FRESCA. ES MUY IMPORTANTE PROTEGER LOS OJOS, YA QUE INCLUSO UNA CANTIDAD MINÚSCULA DE ÁCIDO DE LA BATERÍA PUEDE CAUSAR CEGUERA. SI EL LÍQUIDO ENTRA EN CONTACTO CON LOS OJOS, LAVAR CON ABUNDANTE AGUA DURANTE QUINCE MINUTOS, LUEGO DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN OCULISTA. SI SE INGIERE LÍQUIDO ACCIDENTALMENTE, BEBER ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA O LECHE, CONTINUAR CON LECHE DE MAGNESIA O ACEITE VEGETAL, LUEGO DIRIGIRSE INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO. LA BATERÍA EMANA GASES EXPLOSIVOS: CONVIENE MANTENERLA ALEJADA DE LLAMAS, CHISPAS, CIGARRILLOS Y CUALQUIER OTRA FUENTE DE CALOR. PREVER UNA AIREACIÓN ADECUADA AL REALIZAR EL MANTENIMIENTO O LA RECARGA DE LA BATERÍA.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

EL LÍQUIDO DE LA BATERÍA ES CORROSIVO. NO DERRAMARLO NI DESPARRAMARLO, ES-PECIALMENTE SOBRE LAS PARTES DE PLÁSTICO. ASEGURARSE DE QUE EL ÁCIDO ELEC-TROLÍTICO SEA EL ESPECÍFICO PARA LA BATERÍA QUE SE DESEA ACTIVAR.

Normas de manutención

PRECAUCIONES E INFORMACIÓN GENERAL

Al realizar la reparación, el desmontaje y el montaje del vehículo, se deben respetar con exactitud las siguientes recomendaciones.

ANTES DE DESMONTAR LOS COMPONENTES

 Eliminar suciedad, barro, polvo y cuerpos extraños del vehículo antes de desmontar los componentes. Utilizar, en los casos previstos, las herramientas especiales diseñadas para este vehículo.

DESMONTAJE DE LOS COMPONENTES

- No aflojar y/o apretar los tornillos y las tuercas utilizando pinzas u otras herramientas, utilizar siempre la llave adecuada.
- Marcar las posiciones en todas las uniones de conexiones (tubos, cables, etc.) antes de separarlas, e identificarlas con marcas distintivas diferentes.
- Cada pieza se debe marcar con claridad para que pueda ser identificada en la fase de instalación.
- Limpiar y lavar cuidadosamente los componentes desmontados, con detergente de bajo grado de inflamabilidad.
- Mantener juntas las piezas acopladas entre sí, ya que se han "adaptado" una a otra como consecuencia del desgaste normal.
- Algunos componentes se deben utilizar juntos o sustituir por completo.
- Mantener lejos de fuentes de calor.

MONTAJE DE LOS COMPONENTES

ATENCIÓN

LOS COJINETES DEBEN GIRAR LIBREMENTE, SIN ATASCAMIENTOS NI RUIDOS, DE LO CONTRARIO SE DEBEN SUSTITUIR.

- Utilizar exclusivamente PIEZAS DE REPUESTO ORIGINALES Moto Guzzi.
- Usar sólo los lubricantes y el material de consumo recomendados.
- Lubricar las piezas (en los casos en que sea posible) antes de montarlas.
- Al apretar los tornillos y las tuercas, comenzar con los de diámetro mayor o con los internos y proceder en diagonal. Apretar en varios pasos antes de aplicar el par de apriete indicado.
- Si las tuercas autobloqueantes, las juntas, los anillos de estanqueidad, los anillos elásticos, las juntas tóricas (OR), las clavijas y los tornillos, presentan daños en el roscado, deben ser reemplazados por otros nuevos.
- Cuando se montan los cojinetes, lubricarlos abundantemente.
- Controlar que todos los componentes se hayan montado correctamente.
- Después de una intervención de reparación o de mantenimiento periódico, realizar los controles preliminares y probar el vehículo en una propiedad privada o en una zona de baja intensidad de circulación.
- Limpiar todas las superficies de acoplamiento, los bordes de los retenes de aceite y las juntas antes de montarlos. Aplicar una ligera película de grasa a base de litio en los bordes de los retenes de aceite. Montar los retenes de aceite y los cojinetes con la marca o número de fabricación orientados hacia afuera (lado visible).

CONECTORES ELÉCTRICOS

Los conectores eléctricos se deben desconectar del siguiente modo; el incumplimiento de estos procedimientos provoca daños irreparables en el conector y en el mazo de cables:

Si existen, presionar los respectivos ganchos de seguridad.

- Aferrar los dos conectores y extraerlos tirando en sentido opuesto uno del otro.
- Si hay suciedad, herrumbre, humedad, etc., limpiar cuidadosamente el interior del conector utilizando un chorro de aire comprimido.
- Asegurarse de que los cables estén correctamente fijados a los terminales interiores de los conectores.
- Luego introducir los dos conectores, cerciorándose de que queden bien acoplados (si poseen los ganchos opuestos, se oirá el típico "clic").

ATENCIÓN

NO TIRAR DE LOS CABLES PARA DESENGANCHAR LOS DOS CONECTORES.

NOTA

LOS DOS CONECTORES POSEEN UN SOLO SENTIDO DE INSERCIÓN: PRESENTARLOS PARA EL ACOPLAMIENTO EN EL SENTIDO CORRECTO.

PARES DE APRIETE

ATENCIÓN

NO OLVIDAR QUE LOS PARES DE APRIETE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN SITUADOS EN RUEDAS, FRENOS, EJES DE LA RUEDA Y OTROS COMPONENTES DE LAS SUSPENSIONES CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL VEHÍCULO Y SE DEBEN MANTENER EN LOS VALORES PRESCRITOS. CONTROLAR REGULARMENTE LOS PARES DE APRIETE DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y UTILIZAR SIEMPRE UNA LLAVE DINAMOMÉTRICA PARA VOLVER A MONTARLOS. SI NO SE RESPETAN ESTAS ADVERTENCIAS, UNO DE ESTOS COMPONENTES PODRÍA AFLOJARSE Y SEPARARSE, PROVOCANDO EL BLOQUEO DE UNA RUEDA U OTROS PROBLEMAS QUE PERJUDICARÍAN LA MANIOBRABILIDAD, CAUSANDO CAÍDAS CON EL RIESGO DE LESIONES QUE PODRÍAN SER MORTALES.

Rodage

El rodaje del motor es fundamental para garantizar su duración y su correcto funcionamiento. Recorrer, en lo posible, carreteras con muchas curvas y/o con colinas, donde el motor, las suspensiones y los frenos sean sometidos a un rodaje más eficaz. Variar la velocidad de conducción durante el rodaje. De esta manera, se permite "recargar" el trabajo de los componentes y luego "aliviarlo", enfriando las partes del motor.

ATENCIÓN

ES POSIBLE QUE DEL EMBRAGUE SE DESPRENDA UN LEVE OLOR DE QUEMADO, DURANTE EL PRIMER PERIODO DE USO. ESTE FENÓMENO ES PERFECTAMENTE NORMAL Y DESAPARECERÁ APENAS LOS DISCOS DEL EMBRAGUE TENGAN UN POCO DE USO. SI BIEN ES IMPORTANTE FORZAR LOS COMPONENTES DEL MOTOR DURANTE EL RODAJE, PRESTAR MUCHA ATENCIÓN PARA NO EXCEDERSE.

ATENCIÓN

SÓLO DESPUÉS DE HABER EFECTUADO EL CONTROL PERIÓDICO DE FINALIZACIÓN DEL RODAJE ES POSIBLE OBTENER LAS MEJORES PRESTACIONES DEL VEHÍCULO.

Atenerse a las siguientes indicaciones:

 No acelerar repentina y completamente cuando el motor está en marcha con un bajo régimen de revoluciones, tanto durante como después del rodaje.

 Durante los primeros 100 km (62 mi), accionar con prudencia los frenos para evitar frenadas bruscas y prolongadas. Esto permite un correcto ajuste del material de fricción de las pastillas en los discos del freno.



AL ALCANZAR EL KILOMETRAJE PREVISTO, DIRIGIRSE A UN CONCESIONARIO OFICIAL Moto Guzzi PARA QUE EJECUTE LOS CONTROLES CONTEMPLADOS EN LA TABLA "FIN DEL RODAJE" DE LA SECCIÓN MANTENIMIENTO PROGRAMADO, CON LA FINALIDAD DE EVITAR DAÑOS A LAS PERSONAS O AL VEHÍCULO.


Identificación vehículo

POSICIÓN NÚMEROS DE SERIE

Estos números son necesarios para la matriculación del vehículo.

NOTA

LA ALTERACIÓN DE LOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN PUEDE CONLLEVAR GRAVES SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS, ESPECIALMENTE LA ALTERACIÓN DEL NÚMERO DE CHASIS, QUE IMPLICA LA INMEDIATA ANULACIÓN DE LA GARANTÍA.



NÚMERO DE MOTOR

El número de motor está grabado en el lado izquierdo, cerca del tapón de control del nivel de aceite motor.



Este número está compuesto por cifras y letras, como se muestra en el ejemplo de abajo.

ZGULPS010YMXXXXXX

LEYENDA:

ZGU: código WMI (World Manufacturer Identifier);

LP: modelo;

S01: variante versión;

0: digit free

Y año de fabricación

M: establecimiento de producción (M = Mandello del Lario);

XXXXXX: número progresivo (6 cifras);

NÚMERO DE CHASIS

El número de bastidor está grabado en el tubo de la dirección, lado derecho.

Dimensiones y peso

DIMENSIONES Y MASA

Característica	Descripción/Valor
Longitud máx.	2195 mm.(86.4 in)
Anchura máx.	880 mm. (34.6 in)
Altura máx.(al parabrisas)	1430 - 1480 mm (56.3 - 58.3 in)
Altura del asiento	810 mm (31.9 in)
Altura libre mínima desde el piso	185 mm.(72.8 in)
Distancia entre ejes	1495 mm (58.8 in)
Peso en seco	257 Kg (566.6 lb)

Motor

Motor

Característica	Descripción/Valor			
Tipo	bicilíndrico transversal de V 90°, de cuatro tiempos			
Número de cilindros	2 en V a 90°			
Disposición cilindros				
Diámetro interior/carrera	95 x 81,2 mm (3.74 x 3.20 in)			
Cilindrada	1151 cm ³ (70 cu in)			
Relación de compresión	10.8: 1			
Arranque	Eléctrico 1100 ± 100 rpm			
N° revoluciones motor en ralentí				
Embrague	monodisco en seco con mando hidráulico y acoplamiento fle-			
	xible integrado			
Sistema de lubricación	Sistema a presión regulado por válvulas y bomba trocoidal			
Filtro de aire	con cartucho, en seco			
Refrigeración	aire y aceite con bomba trocoidal independiente y válvula de			
	regulación de la presión circuito de refrigeración del aceite			
Distribución	monoárbol de levas en la culata con tazas y balancines de			
	mando de las válvulas			
Válvulas	Cuatro válvulas por cada cilindro			
Valores válidos con juego de control entre balancines y válvula	admisión: 0,15 mm. (0.0059 in)			
	escape: 0,20 mm (0.0079 in)			

Transmisión

TRANSMISIÓN

Característica	Descripción/Valor	
Transmisión primaria	por engranajes, relación: 24/35 = 1: 1.4583	
Cambio	Mecánico con 6 relaciones con mando a pedal en el lado iz-	
	quierdo del motor	
Relaciones cambio 1° marcha	17/38 = 1: 2.2353	
Relaciones cambio 2° marcha	20/34 = 1: 1.7	
Relaciones cambio 3° marcha	23/31 = 1: 1.3478	
Relaciones cambio 4° marcha	26/29 = 1: 1.1154	
Relaciones cambio 5° marcha	31/29 = 1: 0.9355	
Relaciones cambio 6° marcha	30/24 = 1: 0.8	
Transmisión final	a cardán	
Relación	12/44 = 1: 3.6667	

Capacidad

CAPACIDAD

Característica	Descripción/Valor			
Aceite motor	Cambio del aceite y filtro del aceite: 3400 cc (207.48 cu in) 500 cm³ (30.5 cu in)			
Aceite del cambio de velocidades				
Aceite transmisión	380 cm³ (23.2 cu in)			
Combustible (incluido reserva)	23 litros (5,06 UK gal)			
Reserva de combustible	4 litros (0,88 UK gal)			
Plazas	2			
Peso máximo admitido	349 Kg (769.4 lb)			
Olio forcella anteriore	400 +/- 2.5 cc (24.4 +/- 0.15 cu in) (per ogni stelo)			

Instalación eléctrica


INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Característica	Descripción/Valor
Bujía	NGK PMR8B (long life)
Bujía alternativa	NGK CR8EKB
Distancia entre electrodos	0,6 - 0,7 mm (0.024 - 0.028 in)
Batería	12 V - 18 Ampere/hora
Alternador (con magneto permanente)	12 V - 550 W
Fusibles principales	20 A - 30 A - 40 A
Fusibles secundarios	3 - 10 - 15 A
Luz de posición delantera	12V - 5W
Luces de posición trasera/stop	LED
Luz de carretera	12 V - 65 W H1
Luz de cruce	12 V - 55 W H3
Intermitentes	12 V - 10 W (anaranjado)
Luz de matrícula	12V - 5 W
Iluminación instrumento	LED
Testigo intermitente	LED
Testigo cambio en punto muerto	LED
Testigo caballete lateral bajo	LED
Testigo reserva del combustible	LED
Testigo luz de carretera	LED
Testigo ABS	LED
Testigo cambio de marcha	LED
Testigo antirrobo	LED
Testigo alarma	LED

Chasis y suspensiones

CHASIS

Característica	Descripción/Valor	
Tipo	Tubular en acero con alto limite de deformación elástica	
Avance	120 mm.(4.72 in)	
Inclinación del tubo de la dirección	25° 30'	
Ángulo de dirección	32°	
Delantero	horquilla telescópica hidráulica diám. 45 mm (1.77 in) regulable	
	en la precarga del muelle.	
Carrera de la rueda delantera	120 mm (4.7 in)	
Trasero	monobrazo con varillaje progresivo, monoamortiguador regu-	
	lable en extensión y con puño ergonómico para la regulación	
	de la precarga.	
Carrera de la rueda trasera	140 mm (5.5 in)	



DIMENSIONES A Y B

Característica	Descripción/Valor		
Dimensión A	758,9 +/- 1 mm (29.88 +/- 0.04 in)		
Dimensión B	345,5 mm (13.60 in)		

Frenos

FRENOS

Característica Descripción/Valor	
Delantero	doble disco flotante de acero inox diámetro 320 mm. (12.6 in)
	pinzas de 4 pistones diferenciados y contrapuestos
Trasero disco en acero inox diámetro 282 mm. (11.1 in), p	
	pistones paralelos

Ruedas y neumáticos

RUEDAS Y NEUMÁTICOS

Característica	Descripción/Valor de 3 rayos en aleación de aluminio fundidas en coquilla		
Llantas rueda - tipo			
Llanta rueda - delantera	3.5" x 17"		
Llantas rueda - trasera	5.5" x 17"		
Neumáticos tipo	DUNLOP ROADSMART - PIRELLI ANGEL		
Delanteros medida	120/70 - ZR 17"		
Presión de inflado delantera	2,5 bar (250 kPa) (36.26 PSI)		
Presión de inflado delantera con pasajero	2,5 bar (250 kPa) (36.26 PSI)		
Traseros medida	180 / 55 - ZR 17"		
Presión de inflado trasera	2,8 bar (280 kPa) (40.61 PSI)		
Presión de inflado trasera con pasajero	2,8 bar (280 kPa) (40.61 PSI)		

Alimentación


ALIMENTACIÓN

	Característica	Descripción/Valor		
	Alimentación	Inyección electrónica (Weber . Marelli) con stepper motor		
	Difusor	diámetro 50 mm (1.97 in)		
Ī	Combustible	Gasolina súper sin plomo, octanaje mínimo 95 (N.O.R.M.) y 85		
		(N.O.M.M.)		

Pares de apriete


CAR - 14

Parte delantera




LUCES DELANTERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del faro delantero	M5	4	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación claxon	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-




TABLERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación tablero	SWP	3	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
		M5x14			
2	Tornillo de fijación bloque de encendido	M8x30	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Tornillo de cabeza rompible de fijación bloque	M8x28	1	-	De cabeza rompi-
	de encendido				ble




HORQUILLA DELANTERA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de bloqueo eje de la rueda en botellas	M6	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	de la horquilla				
2	Tornillo de fijación elemento hidráulico a bo-	M10x35	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	tella				
3	Tapón horquilla	-	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-




<u>**C**ÚPULA</u>

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación cúpula	M5x9	8	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación cúpula	M5x16	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-




Mando de freno delantero

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación perno en U bomba de freno	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Secuencia 1-2-1
	delantero				




Mando del embrague

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo hueco de fijación tubos del embrague	M10	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación perno en U bomba del em-	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Secuencia 1-2-1
	brague				




MANILLAR Y MANDOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas				
2	Tornillo de fijación inferior semimanillar en tija	M8x25	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-				
	de la dirección superior								
2	Tornillo de fijación superior semimanillar en	M8x25	4	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243				
	tija de la dirección superior	INOXIDA-							
		BLE							
3	Tornillo de fijación tubo manillar en semima-	M8x30	2	18 Nm (13,27 lbf ft)	Loctite 243				
	nillar								
4	Tornillo de fijación contrapeso	M6x70	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243				




PARABRISAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación biela parabrisas en basti-	M6x25	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	dor				
2	Tornillo de fijación soporte estético	M5	4	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación superior bloque guía motor	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	al bastidor				
4	Tornillo de fijación inferior bloque guía motor	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	al bastidor				
5	Tornillo de fijación soportes parabrisas	M6	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-




GUARDABARROS DELANTERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación guardabarros delantero	M5x12	4	4 Nm (2.95 lbf ft)	-




TIJAS DE LA DIRECCIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la placa superior	M8x30	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la placa inferior	M8x25	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Tapón fijación placa superior	M29	1	100 Nm (73.76 lbf ft)	-
4	Tuerca anular del manguito de dirección	M35	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
5	Contratuerca anular del manguito de direc-	M35	1	-	Enroscar manual-
	ción				mente
6	Tornillo de fijación de la placa de sujeción de tubos a la tija de dirección	M6x18	1	10 Nm (7.37 lbf ft)	-



PINZAS FRENO DELANTERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de las pinzas de freno de-	M10	4	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	lanteras				




RUEDA DELANTERA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tuerca eje rueda delantera	M25	1	80 Nm (59,00 lbf ft)	-
2	Tornillo fijación disco del freno delantero	M8x20	12	25 Nm (18,44 lbf ft)	Loctite 243

CAR - 22

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
3	Tornillo de fijación de la rueda fónica delante-	-	5	4 Nm (2,95 lbf ft)	Loctite 243
	ra				
4	Tornillo de fijación sensor ABS delantero	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-






Bastidor delantero


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación bastidor al chasis	M8x40	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-

Parte central




MAZO DE CABLES PRINCIPAL

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación inferior centralita electróni-	M6x20	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	ca				
2	Tornillo de fijación superior centralita electró-	M6x35	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	nica				
3	Tornillo de fijación placa soporte bobina	M6x20	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación bobina a la placa soporte	M4x25	8	2 Nm (1,47 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación sensor de fase	M5x12	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte sensor temperatu-	M10x20	1	11 Nm (8.11 lbf ft)	Loctite 243
	ra de aceite				
7	Sensor temperatura de aceite	-	1	12 Nm (8,85 lbf ft)	Grasa Kluber Wol-
					facoat
8	Bujía	-	2	15 Nm (11,06 lbf ft)	-




CABALLETE CENTRAL Y LATERAL

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación caballete central a la placa	M10x30	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillo de fijación placa caballete lateral a	M12x35	2	80 Nm (59 lbf ft)	-
	chasis				
3	Perno fijación caballete lateral	M10	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 270
4	Tuerca baja fijación perno soporte	M10x1,25	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 270
5	Tornillo de fijación interruptor caballete lateral	M5x16	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	Loctite 243




MANDO CAMBIO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de la palanca de cambio	M6x20	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Tornillo bloqueo enganche a palanca	M6x16	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
3	Tuerca de fijación tirante	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo bloqueo palanca de transmisión al	M6x20	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	cambio				




MANDO DEL FRENO TRASERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación bomba del freno trasero	M6x20	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Perno pedal freno trasero	M8	1	15 Nm (11,06 lbf ft)	Loctite 243
3	Tornillo de fijación muelle en retorno pedal del freno	M5x16	1	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
4	Contratuerca en varilla bomba de freno trase-	M6	1	-	Enroscar manual- mente
5	Tornillo de fijación soporte depósito del freno trasero	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
6	Tornillo cierre soporte depósito del freno tra- sero	SWP M5x20	1	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
7	Tornillo de fijación enganche a palanca	M6x16	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-




INSTALACIÓN DE ESCAPE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tuerca de fijación tubo de escape al motor	M8	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	=
2	Tornillo abrazadera de fijación tubo de escape	M6	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	Abrazadera
	al compensador				
3	Tornillo de fijación compensador a la placa	M10	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	=
4	Tornillo abrazadera de fijación compensador	M8	1	20 Nm (14.75 lbf ft)	Abrazadera
	al silenciador				
5	Tornillo de fijación silenciador al soporte	M8x45	1	25 Nm (18.44 lbf ft)	=
6	Sonda lambda en tubo de escape	M18	2	38 Nm (28.03 lbf ft)	-




INSTALACIÓN DE FRENOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo hueco tubo freno en bomba	M10	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
2	Racor con purga fijación tubos freno en pinza	M10	3	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Racor tubos freno en grupo hidráulico ABS	-	4	25 Nm (18.44 lbf ft)	-




ESTRIBOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación goma estribo	M6	8	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Perno de deslizamiento estribo conductor	M8	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	Loctite 243




PLACAS SOPORTE ESTRIBOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación superior delantera de placa	M8x30	4	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
	del estribo al chasis				
2	Tornillo de fijación superior trasera de placa	M8x25	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	Loctite 243
	del estribo al chasis				
3	Tornillo de fijación inferior placa del estribo	M8x40	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	derecho al chasis				
4	Tornillo de fijación inferior placa del estribo iz-	M8x55	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	quierdo al chasis				



DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación delantera del depósito al	M8	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	chasis				
2	Tornillo de fijación trasera del depósito al cha-	M8	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	sis				
3	Racor purga depósito	M6	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación de la boca de llenado al	M5	4	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	depósito				



CHASIS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación placas al chasis	M12x50	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
2	Tuerca de fijación placas al motor	M10	4	80 Nm (59 lbf ft)	-
3	Perno de fijación superior cambio al chasis	M12	1	80 Nm (59 lbf ft)	-
4	Perno de fijación inferior cambio al chasis	M12x270	1	80 Nm (59 lbf ft)	-


Parte trasera



COLÍN


Colín

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación asa de agarre al chasis	M8x25	5	25 Nm (18,44ft)	-
2	Tornillo de fijación colín al asa de agarre y a	M5x9	10	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	carenados laterales traseros				
3	Tornillo de fijación ganchos y colín al chasis	M8	4	20 Nm (14,75 lbf ft)	-



CONEXIÓN TRANSMISIÓN - MOTOR


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación varilla de reacción	M10x55	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-



BASCULANTE


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo fijación mordaza de basculante en bu-	M6x25	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	je				

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
2	2 - Tornillo fijación de basculante en caja de	M10x35	4	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	transmisión				
3	Perno de basculante en basculante	M12	1	60 Nm (44.25 lbf ft)	-
4	Buje precarga al perno de basculante	M25	1	10 Nm (7.37 lbf ft)	-




LUCES TRASERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación faro trasero al asa de aga-	M5x16	4	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	rre				
2	Tornillo de fijación intermitentes traseros	M6	2	2 Nm (1,47 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación intermitentes traseros	M6	2	2 Nm (1,47 lbf ft)	




FALDILLA GUARDABARROS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación faldilla guardabarros al	M6	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
	chasis				
2	Tornillo de fijación de soporte ABS a faldilla	SWP	3	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
	guardabarros	M5x20			
3	Tornillo de fijación soporte reflector a porta-	M5x10	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	matrícula				
4	Tuerca de fijación reflector al soporte	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-




PINZA DEL FRENO TRASERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación pinza del freno trasero	M10	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-



RUEDA TRASERA


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de la rueda trasera	M12x65	4	110 Nm (81.13 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación del disco de freno trasero	M8	6	25 Nm (18,44 lbf ft)	Loctite 243
3	Tornillo de fijación de la rueda fónica trasera	M5x12	6	4 Nm (2,95 lbf ft)	Loctite 243
4	Tornillo de fijación sensor ABS trasero	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-



Suspensión trasera


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación amortiguador al chasis	M10x80	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación amortiguador a biela doble	M10x82	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación biela doble a biela simple	M10x95	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación biela doble a basculante	M10x47	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación biela simple al chasis	M10x85	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-

Motor




INSTALACIÓN DE LUBRICACIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Manguito tubo de aceite salida bomba	M14x1,5	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
2	Tornillo hueco para tubo aceite en cabezales	M14x1,5	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
3	Manguito en radiador y en tubo de aceite	M16x1,5	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	Aplicar aceite va-
					selina
4	Tornillo hueco para tubo envío de aceite a ra-	M14x1,5	1	35 Nm (25.81 lbf ft)	-
	diador				
5	Tornillo de fijación de surtidores	-	3	Usando una llave en "T",	Loctite 243
				cierre a mano	
6	Tapón en brida bajo bloque motor	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
7	Interruptor térmico	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
8	Sensor de presión mínima de aceite	M12	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
9	Tornillo de fijación del filtro de aceite de ad-	-	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	misión				




ALTERNADOR

1 Tuerca bloqueo polea mando alternador M16 1	80 Nm (59,00 lbf ft) Loctite 243
2 Tornillo de fijación superior alternador M8 1	22 Nm (16,23 lbf ft) -
3 Tornillo de fijación inferior alternador M10x60 1	30 Nm (22,13 lbf ft) -




BLOQUE MOTOR Y CÁRTER DEL ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Prisionero	M8x75	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Prisionero	M8x66	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación brida soporte trasero ci-	M8x25	8	26 Nm (19,18 lbf ft)	-
	güeñal				
4	Tapón de aceite en bloque motor	-	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación brida bajo bloque motor	M6x60	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación brida bajo bloque motor	-	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
7	Tornillo de fijación cárter del aceite (contorno	M6x35	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	filtro)				
8	Tornillo de fijación cárter del aceite	M6	14	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
9	Tapón en brida bajo bloque motor	-	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
10	Tapón magnética descarga aceite	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
11	Tuerca de fijación cambio al motor	M8	5	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
12	Tuerca de fijación cambio al motor	_	1	20 Nm (14 75 lbf ft)	Loctite 542



MANDOS INTERNOS CAMBIO


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Perno guía muelle	-	1	24 Nm (17,70 lbf ft)	Loctite 243



COMPONENTES DEL CÁRTER DEL ACEITE


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tapón en brida bajo bloque motor	-	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
2	Racor filtro de aceite	-	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
3	Tubo cárter del aceite	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 648
4	Filtro de aceite	-	1	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor
5	Tornillo de fijación de la rejilla de admisión	M6	-	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
6	Tapón válvula máxima presión	M18	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-




TAPAS DE CULATA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo especial de fijación de la tapa de la	-	8	8 Nm (5.90 lbf ft)	Bloqueadas con
	culata				secuencia en cruz
2	Tornillo de fijación tapa bujía	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
	, ,				




TAPA DEL ALTERNADOR

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación tapa de distribución	M6x20	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillo de fijación tapa distribución	M8x55	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación tapa distribución	M6x30	9	12 Nm (8,85 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación tapa alternador	M6x16	5	12 Nm (8,85 lbf ft)	-




FILTRO DE AIRE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación tapa y estribo caja del filtro	SWP 5x20	7	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
	de aire				
2	Tornillo de fijación sensor temperatura aire	SWP	2	2 Nm (1,47 lbf ft)	-
		2,9x12			
3	Tornillo de fijación delantera caja del filtro de	M6x20	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	aire				




CUERPO DE MARIPOSA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación pipa de admisión	-	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación bridas en cuerpo de mari-	M5x12	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
	posa				




EMBRAGUE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación embrague y cigüeñal	-	6	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apretar con se-
					cuencia en cruz
2	Tornillo de fijación brida externa embrague en volante	M7x16	6	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
3	Tornillo de fijación corona de arranque en vo- lante	-	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
4	Tornillo de fijación cilindro mando embrague	-	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243




ARTICULACIÓN DE BIELAS - CILINDROS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Prisionero fijación grupos térmicos	M10x1,25	8	5 Nm (3,69 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillos de biela	-	4	40 Nm (29.50 lbf ft)	Preapriete
2	Tornillos de biela	-	4	80 Nm (59,00 lbf ft)	Apriete final
3	Tapón tensor hidráulico derecho	-	1	42 Nm (30.98 lbf ft)	-
4	Tapón tensor hidráulico izquierdo	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	-




INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo fijación de soporte bomba de com-	M5x20	2	5 Nm (3.68 lbf ft)	-
	bustible a depósito				
2	Tornillo fijación de soporte bomba de com-	M5x16	4	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
	bustible a depósito				




INSTALACIÓN BLOW-BY

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación depósito Blow-By	SWP	2	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
		M5x14			
2	Racor reducción para tubo recirculación de	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
	aceite				
3	Tubo recirculación de aceite (en el cárter)	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Aceite vaselina




MOTOR DE ARRANQUE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación motor de arranque	-	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
2	Espárrago	-	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación tapa motor de arranque	M6x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-




BOMBA DE ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de la bomba de aceite	M6x45	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Tuerca bloqueo engranaje conducto bomba	M6	1	8 Nm (5.90 lbf ft)	Loctite 243
	de aceite				
3	Tapón válvula presión de aceite	-	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-




RADIADOR DE ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación electroválvula en radiador	M5x60	3	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
2	Perno fijación radiador en calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación radiador a calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-




CULATA DERECHA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena móvil	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor Prea- priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la cadena)	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu- ción	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu- lata	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-




CULATA IZQUIERDA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
	móvil				
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor Prea-
					priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	cadena)				
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu-	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
	ción				
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu-	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
	lata				
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,	



MANDO DISTRIBUCIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación brida soporte árbol, distri-	M6x14	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
	bución, mando				
2	Tornillo de fijación cojinete	M6x16	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
3	Tuerca de bloqueo engranajes conductores en cigüeñal	M25	1	200 Nm (147.51 lbf ft)	Loctite 601
4	Tuerca bloqueo engranaje conducido distri- bución	M18	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	Preapriete
4	Tuerca bloqueo engranaje conducido distri- bución	M18	1	150 Nm (110.63 lbf ft)	Apriete final



CAJA DE CAMBIOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación campana embrague a caja	M6x55	14	13 Nm (9.59 lbf ft)	-
	de cambio				
2	Sensor punto muerto	ı	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
3	Espárrago de purga	-	1	8 Nm (5.90 lbf ft)	Loctite 243
4	Tapón magnética descarga aceite cambio	-	1	24 Nm (17,70 lbf ft)	-
5	Tapón aspiración de aceite	M18x1,5	1	28 Nm (20.65 lbf ft)	-

Datos revisión

Juegos de montaje

Cilindro - pistón

La medición del diámetro de los cilindros se debe realizar en tres alturas, girando el comparador 90°.

Controlar que los cilindros y los pistones pertenezcan a la misma clase de selección (D, E, F).


Controlar el juego existente entre cilindros y pistones en el diámetro de selección; si es superior al indicado, es necesario sustituir los cilindros y los pistones.

Los pistones de un motor deben ser equilibrados; se admite entre ambos una diferencia de peso de 1,5 g (0.0033 lb).

CLASE DE SELECCIÓN PISTÓN - CILINDRO

Característica	Descripción/Valor
Diámetro pistón - selección D	94,935 - 94,945 mm. (3.73759 - 3.73798 in)
Diámetro cilindro - selección D	95,000 - 95,010 mm. (3.74015 - 3.74054 in)
Diámetro pistón - selección E	94,945 - 94,955 mm. (3.73798 - 3.73837 in)

Caracteristica	Descripcion/Valor
Diámetro cilindro - selección E	95,010 - 95,020 mm. (3.74054 - 3.74093 in)
Diámetro pistón - selección F	94,955 - 94,965 mm. (3.73837 - 3.73877 in)
Diámetro cilindro - selección F	95.020 - 95.030 mm. (3.74093 - 3.74133 in)



ACOPLAMIENTO EJE - PISTÓN

Caracteristica	Descripcion/valor
Diámetro del eje	21,998 - 21,994 mm. (0.86606 - 0.86590 in)
Diámetro orificio eje en el pistón	22,016 - 22,011 mm. (0.86677 - 0.86657 in)
Juego entre el eje y los orificios del pistón	0,013 - 0,022 mm. (0.00051 - 0.00087 in)

Sellos de aceite

En cada pistón se montan:

- 1 aro elástico superior;
- 1 aro elástico intermedio;
- 1 aro elástico rascaceite.

Girar los segmentos para que los extremos de unión se hallen a 120 grados entre sí.

JUEGOS ENTRE LOS AROS ELÁSTICOS Y LOS ALOJAMIENTOS EN EL PISTÓN

Caracteristica	Descripcion/Valor
Aro superior	0,030 - 0,065 mm. (0.00118 - 0.00256 in)
Aro intermedio	0,020 - 0,055 mm. (0.00079 - 0.00216 in)
Aro rascaceite	0,010 - 0,045 mm. (0.00039 - 0.00177 in)

Luz entre los extremos de los aros elásticos introducidos en el cilindro:

- Aro elástico superior e intermedio 0,40 0,65 mm (0.00158 0.00255 in)
- Aro elástico rascaceite 0,30 0,60 mm (0.00118 0.00236 in).

CAR - 51

Cárter - cigüeñal - biela

ALOJAMIENTO CIGÜEÑAL (LADO DISTRIBUCIÓN)

Característica	Descripción/Valor
Diámetro perno de banco cigüeñal lado distribución	37,975 - 37,959 mm. (1.49507 - 1.49444 in)
Diámetro interior buje cigüeñal lado distribución	38,016 - 38,0 mm. (1.49669 - 1.49606 in)
Juego entre el buje y el perno de banco (lado distribución)	0,025 - 0,057 mm. (0.00098 - 0.00224 in)

ALOJAMIENTO CIGÜEÑAL (LADO EMBRAGUE)

Característica	Descripción/Valor
Diámetro perno de banco cigüeñal lado embrague	53,97 - 53,961 mm. (2.12480 - 2.12444 in)
Diámetro interior buje cigüeñal en brida lado embrague	54,019 - 54,0 mm. (2.12673 - 2.12598 in)
Juego entre el buje y el perno de banco (lado embrague)	0,030 - 0,058 mm. (0.00118 - 0.00228 in)

Sistema de montaje de espesores

- Instalar ambos pistones en las bielas.
- Operando desde ambos lados, instalar en el bloque motor la junta entre éste y el cilindro.
- Instalar ambos cilindros.
- Llevar el pistón del cilindro izquierdo al PMS y bloquear la rotación del cigüeñal.




Utillaje específico

020675Y Seguro del engranaje del eje de servicio

- Limpiar cuidadosamente la superficie superior de ambos cilindros.
- Colocar en el cilindro izquierdo la herramienta para determinar el "squish" (X).
- Apretar la herramienta mediante las tuercas de los tornillos prisioneros.

Utillaje específico

020676Y Soporte del comparador de control de posición del pistón





- Poner a cero el micrómetro en el borde del cilindro.
- Desplazar la herramienta para que el palpador del micrómetro llegue al punto más alto de la cabeza del pistón.
- Anotar la medida y, en base a los valores detectados, consultar en profundidad la tabla para determinar el espesor de la junta entre el cilindro y la culata que deberá ser instalada.
- Desbloquear la rotación del cigüeñal.
- Girar el cigüeñal 90° hasta llevar el pistón del cilindro derecho al PMS.
- Bloquear la rotación del cigüeñal.
- Colocar en los tornillos prisioneros del cilindro derecho la herramienta para determinar el "squish" (X).

Utillaje específico

020676Y Soporte del comparador de control de posición del pistón

 Realizar para el cilindro derecho las mismas operaciones para la determinación del espesor de la junta entre el cilindro y la culata efectuadas para el cilindro izquierdo.

ESPESOR JUNTA CILINDRO - CULATA

Característica	Descripción/Valor
Valor (X) -0,56 / -0,37 mm (-0.022 / -0.0146 in)	espesor junta 0,65 mm (0.0256 in)
Valor (X) -0,37 / -0,19 mm (-0.0146 / -0.0075 in)	espesor junta 0,85 mm (0.0335 in)
Valor (X) -0,19 / 0 mm (-0.0075 / 0 in)	espesor junta 1,05 mm (0.0413 in)

Tabla productos recomendados

Productos aconsejados

Producto	Denominación	Características
AGIP RACING 4T 10W-60	Aceite motor	SAE 10W - 60. Como alternativa, se pue-
		den utilizar aceites de marca o con pres- taciones similares o superiores a las
		especificaciones CCMC G-4 A.P.I. SG.
AGIP GEAR SAE 80 W 90	Aceite transmisión	- -
AGIP GEAR MG/S SAE 85 W 90	Aceite del cambio de velocidades	-
AGIP FORK 15W	Aceite horquilla	-
AGIP GREASE SM2	Grasa de litio con molibdeno para cojine-	NLGI 2
	tes y otros puntos de lubricación	
Grasa neutra o vaselina.	Polos de la batería	
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Líquido de los frenos	Como alternativa, se pueden utilizar líquidos con prestaciones iguales o supe-

Producto	Denominación	Características
		riores a las especificaciones Fluido sin- tético SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.
AGIP BRAKE 4 / BRAKE 5.1	Líquido de embrague	Como alternativa, se pueden utilizar líquidos con prestaciones iguales o superiores a las especificaciones Fluido sintético SAE J1703, NHTSA 116 DOT 4, ISO 4925.

INDICE DE LOS ARGUMENTOS


UTILLAJE ESPECIAL	UT
-------------------	----

Utillaje especial Norge GT 8v

MOTORE

Cod. Almacén	Denominación	
020677Y	Tensor de la correa del alternador, pa- lanca para tensado de la correa	
05.91.17.30	Cono de colocación tapa delantera	
020716Y	Bloqueo de la biela	
020470Y	Herramienta para montar los anillos de retención del perno	
05.92.72.30	Punzón anillo de estanqueidad tapa de distribución	
01.92.91.00	Llave para desmontaje tapa del cárter y filtro	


Norge GT 8v Utillaje especial



Utillaje especial Norge GT 8v

Cod. Almacén	Denominación	
12.91.20.00	Herramienta para montar la brida lado volante con el anillo de estanqueidad al cigüeñal	
19.92.71.00	Herramienta para montar el anillo de es- tanqueidad a la brida lado volante	
020673Y	Cubo para disco graduado	
020672Y	Herramienta de centrado y compresión del muelle del embrague	
020674Y	Pinza para abrazaderas	
020675Y	Seguro del engranaje del eje de servicio	
020676Y	Soporte del comparador de control de po- sición del pistón	

Norge GT 8v Utillaje especial



CICLISTICA

Cod. Almacén	Denominación	
020884Y	Llave de 46 mm para tuerca anular de di-	
	rección	

PAR CÓNICO

Cod. Almacén	Denominación	
05.90.27.30	Soporte caja de la transmisión	

Utillaje especial Norge GT 8v

Cod. Almacén	Denominación	
05.90.27.31	Tapón retén de aceite caja de la transmi- sión	
05.90.27.32	Empuñadura para tapones	
05.90.27.33	Tapón estanqueidad articulación de rótula	
05.90.27.34	Llave para tuerca anular piñón	
05.90.27.35	Tapón retén de aceite piñón	
Cod. Almacén	FORCELLA ANTERIORE Denominación	
9100903	Retén de aceite de la horquilla Marzocchi Diámetro 45 mm (1,77 in)	

 Cod. Almacén	Denominación	
9100903	Retén de aceite de la horquilla Marzocchi Diámetro 45 mm (1,77 in)	

Cod. Almacén	Denominación	
AP8140146	Peso	
AP8140149	Protección para operaciones de montaje	

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

MANUTENCIÓN MAN

Norge GT 8v Manutención

Tabla de manutención

Un mantenimiento adecuado constituye un factor determinante para una mayor duración del vehículo en condiciones óptimas de funcionamiento y rendimiento.

A tal fin Moto Guzzi dispuso una serie de controles y de intervenciones de mantenimiento a pagar, que se detallan en el cuadro sinóptico que se muestra en la página siguiente. Es recomendable que eventuales pequeñas anomalías de funcionamiento se informen inmediatamente al CONCESIONARIO o Revendedor Autorizado Moto Guzzi, sin esperar al siguiente control periódico para remediarlo.

Es indispensable realizar los controles periódicos en los intervalos de kilómetros y tiempos prescritos, apenas se alcanza el kilometraje previsto. Los controles periódicos de mantenimiento se deben efectuar puntualmente para la correcta utilización de la garantía. Por cualquier otra información relacionada con la modalidad de aplicación de la Garantía y la ejecución del "Mantenimiento programado", remitirse al "Manual de Garantía".

NOTA

EL TIEMPO PREVISTO PARA REALIZAR LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO, DEBE SER REDUCIDO A LA MITAD SI EL VEHÍCULO SE UTILIZA EN ZONAS LLUVIOSAS, POLVORIENTAS, EN RECORRIDOS ACCIDENTADOS O EN CASO DE CONDUCCIÓN DEPORTIVA.

TABLA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Km x 1000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Pernos de fijación bridas de tubos de escape	I				- 1		- 1		1
Bujías (5)		R	R	R	R	R	R	R	R
Carburación en ralentí (CO)		ı		- 1	ı	ı	ı	ı	I
Cuerpo de mariposa			С		С		С		С
Cables de la transmisión y mandos	I	ı		- 1	ı	ı	ı	ı	1
Correa del alternador			Α		Α	R	Α		Α
Cojinetes de la dirección y juego de la dirección	-		I		ı	I		ı	- 1
Cojinetes de las ruedas		ı	I	_	ı	I		ı	I
Discos de freno	-	ı	I	_	ı	I		ı	- 1
Filtro de aire		ı	R	_	R	I	R	ı	R
Filtro de aceite motor (5)	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Horquilla	I		I		ı		-		I
Funcionamiento general del vehículo	I	ı	I		ı	ı	-	ı	- 1
Instalaciones de frenos	I	ı			ı	I		ı	I
Instalación de luces	ı	ı			ı	ı	ı	ı	I
Interruptores de seguridad	- 1		I		ı		-		I
Líquido de frenos (2)	1	ı	R	_	R	I	R	ı	R
Líquido del embrague (2)	- 1	- 1	- 1		ı	I	-	ı	I
Aceite del cambio de velocidades	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite motor (5)	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite / retenes de aceite horquilla		R		R		R		R	
Aceite transmisión final	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Perno palanca embrague (7)	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Neumáticos - presión/desgaste (1)	- 1	ı	I	- 1	I	I	- 1	ı	I
Revoluciones motor en ralentí	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Regulación del juego de las válvulas	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α	Α
Ruedas	- 1	ı	I	- 1	ı	I	- 1	- 1	- 1
Apriete de los bulones	I	ı	I	- 1	ı	I	- 1	ı	I
Apriete bornes batería	- 1		I		- 1				- 1
Sincronización cilindros	I	ı			ı	I		ı	I
Suspensiones y ajuste	I		I		ı		-		- 1
Testigo presión de aceite motor (4)									
Vaciado del tubo de drenaje de aceite de la caja del filtro (5)		С	С	С	С	С	С	С	С
Tubos de combustible (3)		I	-	- 1	I	- 1	- 1	- 1	I
Tubos de freno (3)		I	1	I		I	I		- 1

MAN - 63

Manutención Norge GT 8v

Km x 1000	1,5	10	20	30	40	50	60	70	80
Desgaste del embrague		ı	- 1	ı	I	I	I	I	I
Desgaste de las pastillas de freno (1)	1	ı	I	I		- 1	I	I	1

- I: CONTROLAR Y LIMPIAR, REGULAR, LUBRICAR O SUSTITUIR SI ES PRECISO
- C: LIMPIAR, R: SUSTITUIR, A: REGULAR, L: LUBRICAR
- (1) Controlar y limpiar, regular o sustituir si fuese necesario antes de cada viaje
- (2) Sustituir cada 2 años o 20000 km (12427 mi).
- (3) Sustituir cada 4 años.
- (4) Controlar en cada arranque.
- (5) Cada 5000 km en el caso de uso deportivo.

Aceite transmisión

Comprobación

- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el suelo.
- Desenroscar y quitar el tapón de nivel (1).
- El nivel es correcto si el aceite roza el orificio del tapón de nivel (1).
- Si el aceite se encuentra por debajo del nivel prescrito, es necesario llenar hasta que alcance el orificio del tapón de nivel (1).



ATENCIÓN



NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍ-QUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

Sustitución

ATENCIÓN

LA SUSTITUCIÓN SE DEBE REALIZAR CON EL GRUPO CALIENTE, YA QUE EN ESTAS CON-DICIONES EL ACEITE ES FLUIDO Y FÁCIL DE DRENAR.

NOTA

PARA LLEVAR A TEMPERATURA EL ACEITE, RECORRER ALGUNOS km (mi)

- Colocar un recipiente cuya capacidad supere los 400 cm³ (25 cu in) en correspondencia del tapón de drenaje (3).
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje (3).
- Desenroscar y quitar el tapón de purga (2).
- Drenar y dejar escurrir el aceite durante algunos minutos dentro del recipiente.
- Controlar, y eventualmente sustituir, la arandela de estanqueidad del tapón de drenaje (3).

MAN - 64

Norge GT 8v Manutención

- Retirar los residuos metálicos adheridos al imán del tapón de drenaje (3).
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje (3).
- Llenar con aceite nuevo a través del orificio de llenado (1), hasta alcanzar el orificio del tapón de nivel (1).

ATENCIÓN

NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.

Enroscar y ajustar los tapones (1 - 2).



Aceite motor

Comprobación

Controlar periódicamente el nivel de aceite del motor.

Para el control:




EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CA-LIENTE.

ATENCIÓN


PARA CALENTAR EL MOTOR Y LLEVAR EL ACEITE A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, NO HACER FUNCIONAR EL MOTOR EN RALENTÍ CON EL VEHÍCULO DETENIDO. EL PROCEDIMIENTO CORRECTO PREVÉ EFECTUAR EL CONTROL DESPUÉS DE UN VIAJE O DESPUÉS DE HABER RECORRIDO APROXIMADAMENTE 15 Km (10 mi) FUERA DE LA CIUDAD (SUFICIENTES PARA ELEVAR LA TEMPERATURA DEL ACEITE DEL MOTOR).

- Detener el motor y esperar por los menos cinco minutos para que el lubricante pueda volver correctamente al cárter.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Retirar la tapa de inspección del nivel de aceite en la carena izquierda.



Manutención Norge GT 8v

- Extraer el tapón de carga / varilla del nivel de aceite (1).
- Limpiar la varilla del nivel de aceite (1)
 y volver a colocarla.
- Extraerla nuevamente y controlar el nivel de aceite.
- El nivel es correcto si alcanza aproximadamente el nivel "MÁX". En caso contrario llenar con aceite motor.



Sustitución

NOTA

PARA QUE EL ACEITE SALGA POR COMPLETO Y CON MAYOR FACILIDAD, ES NECESARIO QUE ESTÉ CALIENTE, Y POR CONSIGUIENTE MÁS FLUIDO.

- Retirar la punta de la carena
- Colocar un recipiente cuya capacidad supere los 4.000 cm³ (244 cu in) debajo el tapón de drenaje (2).
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje.



- Retirar la tapa de inspección del nivel de aceite en la carena izquierda.
- Extraer la varilla de control del nivel de aceite (1).
- Drenar y dejar escurrir el aceite durante algunos minutos dentro del recipiente.
- Controlar y eventualmente sustituir las arandelas de estanqueidad del tapón de drenaje (2).
- Retirar los residuos metálicos adheridos al imán del tapón de drenaje (2).
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje
 (2).
- Verter aceite motor nuevo hasta superar el nivel mínimo indicado "MÍN".



Norge GT 8v Manutención

 Introducir la varilla de control del nivel de aceite (1).

ATENCIÓN



NO ARROJAR EL ACEITE AL MEDIO AMBIENTE. SE RE-COMIENDA LLEVARLO AL TALLER DE SERVICIO DONDE HABITUALMENTE SE LO COMPRA O A UN CENTRO DE RECOLECCIÓN DE ACEITES, EN UN RECIPIENTE CERRA-DO HERMÉTICAMENTE.


Filtro aceite motor

Sustituir el filtro de aceite motor en cada cambio de aceite motor.

- Vaciar completamente de aceite el motor
- Quitar el filtro de aceite motor desenroscándolo de su alojamiento.



NO VOLVER A UTILIZAR EL FILTRO USADO.



- Extender una capa de aceite en el anillo de estanqueidad del nuevo filtro de aceite motor.
- Introducir y enroscar el nuevo filtro de aceite motor en su alojamiento.

Ver también

Sustitución

Aceite cambio

Contrôle

CONTROL Y LLENADO


ATENCIÓN

EL CONTROL DEL NIVEL DE ACEITE DEL CAMBIO DE VELOCIDADES SE DEBE REALIZAR CON EL MOTOR CALIENTE.

NOTA

PARA CALENTAR EL MOTOR Y LLEVAR EL ACEITE A TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO, NO HACER FUNCIONAR EL MOTOR EN RALENTÍ CON EL VEHÍCULO DETENIDO. EL PROCE-DIMIENTO CORRECTO PREVÉ REALIZAR EL CONTROL DESPUÉS DE HABER RECORRIDO APROXIMADAMENTE 15 KM (10 millas). Manutención Norge GT 8v


- Parar el motor.
- Mantener el vehículo en posición vertical con las dos ruedas apoyadas en el piso.
- Extraer la carena derecha.
- Desenroscar y quitar el tapón de inspección (1) situado en el lado derecho del cambio.
- El nivel es correcto si el aceite roza el orificio del tapón de inspección (1).



 Llenar con aceite hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección (1).

ATENCIÓN

NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍ-QUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



Replacement

NOTA

PARA QUE EL ACEITE SALGA POR COMPLETO Y CON MAYOR FACILIDAD, ES NECESARIO QUE ESTÉ CALIENTE, Y POR CONSIGUIENTE MÁS FLUIDO.

- Colocar un recipiente con capacidad adecuada a nivel del tapón de drenaje (2).
- Desenroscar y quitar el tapón de drenaje (2).
- Desenroscar y quitar el tapón de llenado (1).
- Drenar y dejar escurrir el aceite durante algunos minutos dentro del recipiente.
- Controlar y eventualmente sustituir las arandelas de estanqueidad del tapón de drenaje (2).
- Retirar los residuos metálicos adheridos al imán del tapón de drenaje (2).
- Enroscar y apretar el tapón de drenaje (2).
- Llenar con aceite nuevo hasta alcanzar el orificio del tapón de inspección (1).
- Apretar el tapón de llenado (1).

ATENCIÓN

NO AGREGAR ADITIVOS U OTRAS SUSTANCIAS AL LÍ-QUIDO. SI SE UTILIZA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



Norge GT 8v Manutención

Filtro de aire

- Retirar el depósito de combustible.
- Desenchufar el conector del sensor de temperatura del aire.



Quitar el tubo de purga del aceite.



 Desenroscar y quitar los cinco tornillos.



- Levantar la tapa de la caja del filtro.
- Retirar el panel fonoabsorbente.
- Quitar el filtro de aire.
- Tapar el conducto de aspiración con un paño limpio para evitar que eventuales cuerpos extraños entren en los conductos de aspiración.




NO ARRANCAR EL MOTOR CON EL FILTRO DE AIRE DES-MONTADO. PARA LA LIMPIEZA DEL ELEMENTO FIL-TRANTE, UTILIZAR UN CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO ORIENTÁNDOLO DESDE ADENTRO HACIA AFUERA.



Manutención Norge GT 8v

Comprobación juego válvulas

- Retirar el depósito de combustible.
- Extraer el carenado lateral, desenroscando los tres tornillos.



- Extraer el logotipo de Moto Guzzi con un destornillador.
- Quitar la protección de las bujías.



Cuando la distribución es muy ruidosa, controlar el juego entre las válvulas y los balancines.

NOTA

LA REGULACIÓN SE EFECTÚA CON MOTOR FRÍO, CON EL PISTÓN EN PUNTO MUERTO SU-PERIOR (P.M.S.) EN FASE DE COMPRESIÓN (VÁLVULAS CERRADAS).

 Desconectar ambas pipetas de la bujía.



Norge GT 8v Manutención

- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos de fijación de la tapa de la culata recuperando las juntas tóricas de estanqueidad.
- Retirar la tapa de la culata con la junta.



- Aflojar la tuerca (1).
- Operar con un destornillador en los tornillos de regulación (2) hasta obtener los siguientes juegos:

Características técnicas

Valores válidos con juego de control entre balancines y válvula

Válvula de admisión: 0,15 mm. (0.0059 in) Válvula de escape: 0,20 mm (0.0079 in)

> La medición se realiza utilizando un calibre de espesores adecuado.

ATENCIÓN

SI EL JUEGO ES MAYOR AL PRESCRITO, LOS EMPUJA-DORES HARÁN RUIDO. EN CASO CONTRARIO, LAS VÁL-VULAS NO CIERRAN BIEN DANDO LUGAR A INCONVE-NIENTES COMO:

- PÉRDIDA DE PRESIÓN;
- SOBRECALENTAMIENTO DEL MOTOR;
- QUEMADO DE LAS VÁLVULAS, ETC.



Circuito de frenos

Comprobación nivel

Control líquido de frenos

- Colocar el vehículo sobre el caballete.
- Para el freno delantero, mantener el manillar recto.
- Para el freno trasero, mantener el vehículo en posición vertical de manera de que el líquido contenido en el depósito esté paralelo al tapón.
- Controlar que el líquido contenido en el depósito supere la referencia "MÍN":

MÍN= nivel mínimo.

MÁX = nivel máximo

Si el líquido no llega por lo menos a la referencia "MÍN":

MAN - 71

Manutención Norge GT 8v

- Controlar el desgaste de las pastillas de frenos, y del disco.
- Si las pastillas y/o el disco no se deben sustituir, realizar el rellenado.


Llenado


Freno delantero:

- Utilizando un destornillador de cruz, desenroscar los dos tornillos (1) del depósito del líquido de frenos (2).
- Levantar y extraer la tapa (3) con los tornillos (1).
- Retirar la junta (4).

Freno trasero:

- Extraer la carena derecha.
- Desenroscar y retirar el tapón (5).
- Retirar la junta (6).
- Llenar el depósito con líquido de frenos hasta alcanzar el nivel justo, comprendido entre las dos referencias "MÍN" y "MÁX".







PELIGRO DE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS. NO ACCIONAR LA PALANCA DEL FRENO SI EL TAPÓN DEL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS ESTA FLOJO O FALTARA.

ATENCIÓN



EVITAR LA EXPOSICIÓN PROLONGADA DEL LÍQUIDO DE FRENOS AL AIRE. EL LÍQUIDO DE FRENOS ES HIGROS-CÓPICO Y, EN CONTACTO CON EL AIRE, ABSORBE HU-MEDAD. EL DEPÓSITO DEL LÍQUIDO DE FRENOS DEBE PERMANECER ABIERTO SÓLO DURANTE EL TIEMPO NECESARIO PARA EFECTUAR EL LLENADO.



PARA EVITAR QUE SE DERRAME EL LÍQUIDO DURANTE EL RELLENADO, SE RECOMIENDA MANTENER EL LÍQUI-DO EN EL DEPÓSITO PARALELO AL BORDE DEL DEPÓ-SITO (EN POSICIÓN HORIZONTAL).

NO AGREGAR ADITIVOS NI OTRAS SUSTANCIAS AL LÍQUIDO.

SI SE USA UN EMBUDO U OTRO OBJETO, ASEGURARSE DE QUE ESTÉ PERFECTAMENTE LIMPIO.



Norge GT 8v Manutención


DURANTE EL LLENADO NO SUPERAR EL NIVEL "MÁX". EL LLENADO HASTA EL NIVEL "MÁX." SÓLO SE DEBE REALIZAR CON PASTILLAS NUEVAS. SE RECOMIENDA NO LLENAR HASTA EL NIVEL "MÁX." CON PASTILLAS DESGASTADAS, YA QUE ESTO PROVOCARÍA LA PÉRDIDA DE LÍQUIDO EN CASO DE SUSTITUCIÓN DE LAS PASTILLAS DE FRENO.

CONTROLAR LA EFICIENCIA DEL FRENADO. EN CASO DE UNA CARRERA EXCESIVA DE LA PALANCA DE FRENO O DE UNA PÉRDIDA DE EFICIENCIA EN LA INSTALACIÓN DE FRENOS, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Moto Guzzi, YA QUE PODRÍA SER NECESARIO PURGAR EL AIRE DE LA INSTALACIÓN.

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA


INS ELE



MAZO DE CABLES PRINCIPAL

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación inferior centralita electróni-	M6x20	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	ca				
2	Tornillo de fijación superior centralita electró-	M6x35	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	nica				
3	Tornillo de fijación placa soporte bobina	M6x20	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación bobina a la placa soporte	M4x25	8	2 Nm (1,47 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación sensor de fase	M5x12	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte sensor temperatu-	M10x20	1	11 Nm (8.11 lbf ft)	Loctite 243
	ra de aceite				
7	Sensor temperatura de aceite	-	1	12 Nm (8,85 lbf ft)	Grasa Kluber Wol-
					facoat
8	Bujía	-	2	15 Nm (11,06 lbf ft)	-

Disposición componentes



Leyenda:

- 1 Bobina
- 2 Tablero
- 3 Bomba combustible
- 4 Inyector
- 5 Potenciómetro mariposa

INS ELE - 76

- 6 Sensor de caída
- 7 Faro trasero
- 8 Batería
- 9 Fusibles principales
- 10 Sonda lambda
- 11 Sensor temperatura aire aspirado
- 12 Sensor revoluciones motor
- 13 Fusibles secundarios
- 14 Sensor temperatura culata
- 15 Centralita control motor
- 16 Sensor temperatura aire tablero
- 17 Faro delantero
- 18 Bloque de contacto con antena immobilizer integrada
- 19 Sensor velocidad
- 20 Alternador
- 21 Sensor presión de aceite
- 22 Motor de arranque
- 23 Centralita ABS
- 24 Sensor de velocidad trasero
- 25 Ventilador radiador de aceite motor
- 26 Motor regulación de la altura del parabrisas
- 27 sensor temperatura aceite motor

Instalación eléctrica

INTRODUCCIÓN

Objetivo y aplicabilidad

La finalidad de este documento es definir los pasos de los mazos de cables, su fijación en la motocicleta y la eventual criticidad, (controles particulares en las conexiones y pasos), con el fin de lograr los objetivos de fiabilidad del vehículo.

Materiales utilizados y cantidades

La instalación eléctrica se compone de los siguientes mazos de cables y piezas:

- 1 Mazo de Cables Principal
- 1 Mazo de Cables de Accionamiento
- 1 Mazo de Cables Electroventilador
- 1 Mazo de Cables Masa Batería-Motor
- 1 Mazo de Cables Luz de Matrícula

- 1 ECU
- 2 Bobinas
- 2 Soportes para bobina
- 2 Lengüetas bobina
- 2 Capuchones de la bujía con cables A.T.
- 2 Bujías Spark Plug NGK PMR8B
- 1 Sensor presión de aceite
- 1 Sensor Temperatura de aceite
- 1 Cuerpo de mariposa
- 2 Inyectores
- 1 Interruptor para punto muerto
- 1 Alternador
- 1 Motor de arranque
- 2 Relé conmutador
- 2 Relé 30 A con diodo
- 2 Relé 30 A
- 4 Goma soporte relé
- 2 Goma soporte relé
- 1 Claxon
- 1 Sensor de caída
- 1 Goma sensor de caída
- 1 Sensor temperatura de aire exterior
- 1 Kit Cerraduras
- 1 Interruptor de Stop Delantero
- 1 Interruptor de Stop Trasero
- 1 Interruptor Embrague
- 1 Toma de Corriente
- 1 Bomba de gasolina y sensor reserva
- 1 Batería YTX20-BS
- 1 Tapa de la batería
- 1 Ventilador T. aceite
- 1 Interruptor Termométrico
- 1 Dispositivo IZQ.
- 1 Dispositivo DCH.
- 1 Brazalete IZQ.
- 1 Brazalete DCH.
- 2 Pulsador N.A.
- 1 Intermitente del. dch.

- 1 Intermitente del. izq.
- 1 Intermitente tras. dch.
- 1 Intermitente tras. izq.
- 1 Luz de matrícula
- 1 Faro trasero
- 1 Faro delantero
- 1 Elástico portafaro
- 1 Tablero
- 1 Sensor T. de aire airbox
- 1 Interruptor caballete
- 2 Sondas lambda
- 1 Puño calefactado DCH.
- 1 Puño calefactado IZQ.
- 1 Motor parabrisas
- 1 Centralita ABS
- 1 Soporte centralita ABS
- 1 Sensor ABS delantero
- 1 Sensor ABS trasero

Minutería y soportes

- 3 abrazaderas grandes (7,6x380)
- 22 abrazaderas medianas (3,6X20,6)
- 1 abrazadera pequeña (2,4x92)
- 2 Clip (De 2 tipos diferentes)
- 1 Estribo
- 2 Casquillos
- 2 Tornillos TE FL M6x35
- 7 Gomas (De 3 tipos diferentes)
- 6 Casquillos en "T" (De 2 tipos diferentes)
- 1 Tuerca autobloqueante FL M6
- 1 Tornillo TE FL M6x12
- 2 Tornillos TE FL M6x20
- 8 Tornillos TCEI M4x25
- 8 ARANDELAS 4,3X8X0,5
- 4 TUERCA M4X0,7
- 4 Tornillos TE FL M6x20
- 4 Abrazaderas L 46 mm
- 1 Espárrago de fijación

- 1 Aran. Elástica Ond Ix 6,4x12x0,5
- 1 Tuerca EBFM IX M8X1,25
- 1 Arandela Antivibrante
- 2 Pasacables adhesivo
- 6 Pasacables
- 1 Tornillo M6x16
- 2 Tornillos TE FL M6x16
- 1 Placa sujeción cables
- 1 Tornillo TCEI M6x18
- 2 Tornillos SWP T. cruz FL M5x20
- 1 Tornillo autorroscante x plástico 2,9x12

División moto

La distribución de los mazos de cables eléctricos se subdivide en tres partes fundamentales, como se indica en la figura.

- 1. Parte delantera
- 2. Parte central
- 3. Parte trasera



Controles especiales de correcta conexión y pasaje de cables

A continuación la lista de los conectores de los cuales el operador encargado del montaje debe controlar la correcta conexión y apriete del eventual Secondary Lock, y "desmarcar" el conector con una marca de rotulador indeleble:

- Conector del Tablero.
- Conector Immobilizer
- Conector Pick-up
- Conector Interruptor Caballete Lateral
- Conectores Bobina Cilindro Dch. y Cilindro Izq..
- Conectores Inyectores Dch. e Izq.
- Conector Stepper y Sensor Mariposa
- Conector Mando Arranque (en mot. de arranque)
- Conectores Relés Arranque, Mantenimiento, 1 Inyección, 2 Inyección
- Conector Sensor de Caída
- Conector Interruptor Térmico, Electroventilador
- Conector Mazo de cables principal
- Mazo de cables Electroventilador
- Conectores Centralita motor y Masa carcasa centralita

- Conector Bomba de Gasolina
- Conector Llave
- Conectores Conmutador de luces Dch.
- Conectores Conmutador de luces Izq.
- Conector Centralita ABS y posicionamiento correcto de la cubierta
- Conector sensores de velocidad delantero y trasero
- Conector interruptor punto muerto
- Anillo de Masa motor

Los conectores enumerados son considerados más críticos con respecto a los demás porque en caso de que se desconecten la moto podría detenerse. Obviamente, también es importante e indispensable la conexión correcta de todos los demás conectores para que el vehículo funcione correctamente.

También es importante e indispensable que se sigan escrupulosamente las indicaciones referidas al paso y a la fijación del mazo de cables en las diferentes zonas, para garantizar su funcionamiento y fiabilidad.

Parte delantera

ATENCIÓN

UNA VEZ MONTADA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONECTADOS LOS CONECTORES Y UBI-CADAS LAS ABRAZADERAS Y FIJACIONES, REALIZAR LOS CONTROLES INDICADOS EN "CONTROLES ESPECIALES DE CONEXIÓN CORRECTA Y PASAJE CORRECTO DE CABLES", EN LA SECCIÓN "MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA".

PARTE DELANTERA

TABLA A: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ACCIONAMIENTO

 Sujetar con abrazadera el cable del motor del parabrisas.



PARTE DELANTERA - TABLA A1: PREPARA-CIÓN MAZO DE CABLES ACCIONAMIENTO

- 1. Instalar el fin de carrera con ramal mazo de cables corto en el soporte superior.
- Instalar el fin de carrera con ramal mazo de cables largo en el soporte inferior.



PARTE DELANTERA - TABLA A2: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ACCIONAMIENTO

• Colocar una abrazadera donde se indica.



PARTE DELANTERA - TABLA B: CONMUTA-DOR DE LUCES DERECHO

- 1. Placa de sujeción cables para sujetar los cables de: dispositivo dch., pulsador parabrisas down, interruptor stop, puño calefactado dch. y mando acelerador.
- 2. Abrazaderas.



PARTE DELANTERA - TABLA B1: CONMUTA-DOR DE LUCES DERECHO

- 1. Conectar los faston del interruptor del freno prestando atención para no doblarlos.
- 2. Cable puño calefactado derecho.



PARTE DELANTERA - TABLA B2: CONMUTA-DOR DE LUCES DERECHO

1. Cable conexión pulsador down derecho parabrisas, reconocible por la cinta blanca.




PARTE DELANTERA - TABLA C: CONMUTA-DOR DE LUCES IZQUIERDO

1. Abrazaderas



PARTE DELANTERA - TABLA C1: CONMUTA-DOR DE LUCES IZQUIERDO

- 1. Interruptor embrague (cableado).
- 2. Conector pulsador UP (a conectar en pulsador N.A.).



PARTE DELANTERA - TABLA C2: CONMUTA-DOR DE LUCES IZQUIERDO

1. Los cables provenientes del semimanillar dch. pasan por la horquilla del chasis.



PARTE DELANTERA - TABLA D: MAZO DE CA-BLES PRINCIPAL DELANTERO

- 1. Mazo de cables relé luces.
- 2. Mazo de cables relé luces de carretera/de cruce.
- 3. Clip de fijación tablero.

Los conectores del dispositivo izquierdo y del Immobilizer deben estar por encima de los clip de fijación del tablero.



PARTE DELANTERA - TABLA D1: MAZO DE CABLES PRINCIPAL DELANTERO

- 1. Abrazadera.
- 2. Conector relé luces.
- 3. Conector Immobilizer.
- 4. Conectores conmutador de luces izquierdo.
- 5. Conector motor de accionamiento parabrisas.
- 6. Clip.

Los conectores "3", "4", "5" deben pasar a través del clip "6"

PARTE DELANTERA - TABLA D2: MAZO DE CABLES PRINCIPAL DELANTERO

- Conexión mazo de cables principal mazo de cables accionamiento.
- 2. Introducir el clip presente en el mazo de cables en el orificio más bajo.
- 3. Abrazadera.
- 4. Conector temperatura aire tablero.
- 5. Sensor temperatura aire tablero (cableado).
- 6. Conector relé luces de carretera/de cruce





PARTE DELANTERA - TABLA D3: MAZO DE CABLES PRINCIPAL DELANTERO

1. Conector del tablero



PARTE DELANTERA - TABLA D4: MAZO DE CABLES PRINCIPAL DELANTERO

1. Conector Immobilizer



PARTE DELANTERA - TABLA D5: MAZO DE CABLES PRINCIPAL DELANTERO

- 1. Conector faro derecho
- 2. Conector faro izquierdo

Los conectores del faro delantero izquierdo y derecho pueden estar conectados indistintamente sin causar mal funcionamiento y deben estar colocados detrás del ramal del mazo de cables principal.



PARTE DELANTERA - TABLA E: SENSOR ABS DELANTERO

1. Pasacables.



PARTE DELANTERA - TABLA E1: SENSOR ABS DELANTERO

- 1. Placa de fijación tubo freno
- 2. Horquilla chasis
- 3. Cable sensor ABS delantero



PARTE DELANTERA - TABLA F: INTERMITENTES

- 1. Pasacable.
- 2. Conector intermitente derecho
- 3. Conector intermitente izquierdo



Parte central

ATENCIÓN

UNA VEZ MONTADA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CONECTADOS LOS CONECTORES Y UBI-CADAS LAS ABRAZADERAS Y FIJACIONES, REALIZAR LOS CONTROLES INDICADOS EN "CONTROLES ESPECIALES DE CONEXIÓN CORRECTA Y PASAJE CORRECTO DE CABLES", EN LA SECCIÓN "MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA".

PARTE CENTRAL

TABLA A: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ELECTROVENTILADOR

- 1. Conector electroventilador.
- 2. Abrazaderas.
- 3. Clip.



TABLA A1: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ELECTROVENTILADOR

1. Conector electroventilador.




TABLA A2: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ELECTROVENTILADOR

- 1. Conector electroventilador.
- 2. Mazo de cables electroventilador.



TABLA A3: PREPARACIÓN MAZO DE CABLES ELECTROVENTILADOR

- 1. Abrazadera.
- 2. Estribo.



TABLA B: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

- 1. Abrazaderas.
- 2. Alinear la cinta gris en el mazo de cables principal en correspondencia con el tubo.



TABLA B1: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

- 1. Claxon.
- 2. Abrazadera.
- 3. Faston claxon (x2)




TABLA B2: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

- 1. Abrazadera.
- 2. El mazo de cables principal, en la zona central de la moto, pasa por el interior del chasis.




TABLA B3: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

1. Centralita ECU.

Conectar los conectores ECU como en la figura prestando atención a enganchar las correderas hasta el fondo.

2. Masa ECU.



TABLA B4: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

- 1. Abrazadera.
- 2. Preinstalación GPS.



TABLA B5: MAZO DE CABLES PRINCIPAL EN CHASIS

- 1. Preinstalar los conectores del dispositivo conmutador de luces derecho en la conexión.
- 2. El ramal del tablero debe pasarse por el triángulo superior del chasis.
- 3. El ramal de la sonda lambda, intermitente delantero y bobina deben pasar por el triángulo inferior del chasis.




TABLA C: BOBINAS

- 1. Bobina izquierda.
- 2. Bobina derecha.
- 2. Conectores de bobinas.
- 3. Terminales de masa.





TABLA C1: BOBINAS

1. Paso de cable A. T.

Conectar al otro extremo del cable A.T. el capuchón de bujía y repetir el paso por el lado izquierdo.



TABLA D: MAZO DE CABLES PRINCIPAL

- 1. Ramal inyección.
- 2. Subramal inyección.
- 3. Encintado gris.

En el ramal inyección seleccionar el subramal con tres conectores de los cuales uno es azul (temperatura culata motor) y orientarlo hacia el lado derecho de la moto.

Extender el ramal inyección en el interior del V del motor de modo que la cinta gris esté colocada a la altura de los dos pernos.




TABLA E: TEMPERATURA CULATA MOTOR

1. Conector temperatura culata motor.



TABLA F: SENSOR MARIPOSA

1. Conectar el sensor mariposa asegurándose de que el gancho del conector sujete el seguro trasero presente en el componente.



TABLA G

- 1. Pick-up.
- 2. Conector sensor ABS delantero.



TABLA H: Sensor de presión de aceite

- 1. Sensor presión de aceite.
- 2. Encintado gris de referencia mazo de cables sensor presión de aceite.




TABLA I: INYECTORES

- 1. Conector inyector derecho.
- 2. Conector inyector izquierdo.





TABLA J: STEPPER MOTOR

1. Conector stepper motor.



TABLA K

- 1. Conector llave.
- 2. Conector interruptor embrague.
- 3. Conector puños calefactados.
- 4. Conector mazo de cables electroventilador.
- 5. Abrazadera.



TABLA L

- 1. Anillo de masa alternador.
- 2. Conector alternador
- 3. Alternador.
- 4. Conectores dispositivo derecho.
- 5. Capuchón anillo de masa del alternador.

Después de apretar el anillo de masa, calzar el capuchón del alternador



TABLA M

- 1. Sensor de caída
- 2. Relé 2 inyección
- 3. Relé 1 inyección
- 4. Relé de arranque
- 5. Relé de mantenimiento




TABLA N

- 1. Conector bomba de gasolina
- 2. Conector sensor ABS trasero
- 3. Conector interruptor stop trasero.



TABLA O

- 1. Espárrago de fijación y arandela antivibrante.
- 2. Mazo de cables negativo batería masa.
- 3. Conector interruptor caballete lateral.
- 4. Anillo de masa motor (mazo de cables principal).



TABLA P

- 1. Motor de arranque.
- 2. Abrazadera.
- Recorrido mazo de cables negativo batería masa motor.




TABLA Q

- 1. Conector motor de arranque.
- 2. Anillo de masa motor de arranque.
- 3. Abrazadera.
- 4. Conector ECU ABS.

El capuchón del conector ECU ABS debe estar doblado hacia la parte delantera de los motociclo.



TABLA R

1. Conector (faston) interruptor de punto muerto.



TABLAS

1. Conector temperatura aire (caja del filtro).



TABLA T: Sonda lambda

- 1. Conector lambda derecho.
- 2. Conector lambda izquierdo.
- 3. Abrazaderas.
- 4. Abrazadera para cerrar el mazo de cables del electroventilador.
- 5. Sonda lambda derecha.
- 6. Sonda lambda izquierda.

Cada cable lambda debe estar sujetado con dos abrazaderas.




TABLA U: PROCEDIMIENTO PARA INTRODU-CIR CORRECTAMENTE EL CONECTOR CEN-TRALITA ABS

 Posicionar el conector en la contraparte de la centralita y bajar la palanca de arrastre hasta escuchar el "clic" de fin de carrera.





TABLA U1: MONTAJE CORRECTO

 Cuando el conector está conectado totalmente, la distancia medida entre el conector y la centralita ABS debe ser de 7,5 mm (0,29 in).



TABLA U2: MONTAJE INCORRECTO

 Si la posición inicial del conector y de la palanca de arrastre no es como la indicada anteriormente, el conector no se enganchará correctamente y la distancia medida será mayor de 12 mm (0,47 in) aproximadamente. En este caso, repetir las operaciones de conexión.



Parte trasera

TABLA A

- 1. Abrazadera.
- 2. Toma de corriente.
- 3. Colocar el capuchón cuidadosamente.



TABLA B

1. Abrazadera.



TABLA C

- 1. Abrazadera.
- 2. Conectores de luz de matrícula, faro trasero e intermitentes traseros.




TABLA D

- 1. Batería
- 2. Polo positivo (termorrestringente rojo)
- 3. Polo negativo



TABLA E

 Caja de fusibles secundarios, conectores de diagnóstico ECU y diagnóstico tablero



TABLA F

- 1. Fusibles principales 1
- 2. Fusibles principales 2




TABLA G: SENSOR ABS TRASERO

1. Pasacables




TABLA G1: SENSOR ABS TRASERO

- 1. Mazo de cables interruptor freno trasero.
- 2. Abrazadera.
- 3. Mazo de cables sensor ABS trasero.



Esquema eléctrico general



- 1. Conectores múltiples
- 2. Interruptor del embrague
- 3. Relé de arranque
- 4. Relé de mantenimiento del arranque
- 5. Relé luces CRUCE/CARRETERA

- 6. Relé lógica de las luces
- 7. CONMUTADOR DE LUCES DERECHO
- 8. Alimentación para GPS
- 9. Claxon
- 10.CONMUTADOR DE LUCES IZQUIERDO
- 11. Sensor de temperatura de aire ambiente
- 12.Tablero
- 13. Antena del Immobilizer
- 14.Conmutador de llave
- 15. Puños calefactados
- 16.Intermitente trasero derecho
- 17.Faro trasero (DE LED)
- 18.Intermitente trasero izquierdo
- 19. Bombilla luz de matrícula
- 20. Interruptor de stop trasero
- 21. Interruptor de stop delantero
- 22.CENTRALITA ABS
- 23. Sensor de velocidad de la rueda delantera
- 24. Sensor de velocidad de la rueda trasera
- 25. Fusibles secundarios
- 26. Motor de arranque
- 27. Fusibles principales 2
- 28. Fusibles principales 1
- 29.Batería
- 30. Toma de corriente de 12 V
- 31.Alternador
- 32. Relé inyección principal
- 33. Relé secundario inyección
- 34. Sensor de presión de aceite
- 35. Sensor de punto muerto
- 36.Sonda lambda 1 (IZQ.)
- 37.Interruptor caballete lateral
- 38. Sensor nivel de gasolina
- 39.Bomba de gasolina
- 40. Sensor de Temperatura del Agua
- 41. Electroventilador
- 42. Sensor temperatura aire admisión
- 43. Sensor temperatura motor

- 44.Motor ralentí
- 45. Sensor posición mariposa
- 46. Bobina cilindro derecho
- 47. Bobina cilindro izquierdo
- 48. Bujía derecha
- 49. Bujía izquierda
- 50. Inyector cilindro derecho
- 51.inyector cilindro izquierdo
- 52. Sensor de caída
- 53.Pick-up
- 54.Centralita E.C.U.
- 55. Intermitente delantero izquierdo
- 56. Faro delantero completo
- 57. Bombilla de luz de posición
- 58.Bombilla de luz de cruce
- 59.Bombilla de luz de carretera
- 60.Intermitente delantero derecho
- 61.-
- 62. Diagnóstico del tablero
- 63. Diagnóstico E.C.U.

Color de los cables:

Ar anaranjado

Az celeste

B azul

Bi blanco

G amarillo

Gr gris

M marrón

N negro

R rojo

Ro rosa

V verde

Vi violeta

Ro rosa

Comprobaciones y controles

Tablero

Diagnosis

Modificación CODE

En el caso <u>de conocer</u> su propio código, basta con introducirlo y, luego, introducir uno nuevo que será memorizado automáticamente. Si el vehículo es nuevo, el código de usuario es: 00000

Restablecer CODE

Cuando no se disponga de un código propio y se desee modificarlo, se solicita la introducción de dos llaves entre aquellas memorizadas.

Una vez introducida la primera, se solicitará una segunda llave mediante el mensaje:

INTRODUCIR LA LLAVE II

Si la segunda llave no se introduce dentro de los 20 segundos siguientes, la operación termina.

Después del reconocimiento, se solicita la introducción del nuevo código con el mensaje:

INTRODUCIR EL NUEVO CÓDIGO

Al finalizar la operación, el tablero vuelve al menú CONFIGURACIONES.

DIAGNÓSTICO

El acceso a este menú (funciones de diagnóstico), reservado a la Asistencia Técnica, se realiza mediante solicitud de un código Service.

Aparecerá el mensaje: INTRODUCIR EL CÓDIGO SERVICE El código para este vehículo es: **10695** Las funciones en este menú son

- SALIR
- DIAGNÓSTICO ECU
- Errores Tablero
- Borrar errores
- Reset Service
- ACTUALIZACIÓN
- Modificar Llaves
- km / Millas

ERRORES ECU

El tablero recibe de la centralita sólo los errores actuales.

Descripción Código de error

Error Mariposa C.C. Vcc ECU 10

Error Mariposa C.C. Gnd ECU 11

Error Temperatura motor C.C. Vcc ECU 14

Error Temperatura motor C.C Gnd ECU 15

Error Temperatura aire C.C. Gnd ECU 16

INS ELE - 102

Error Temperatura aire C.C Gnd ECU 17

Error Batería baja ECU 20

Error Sonda lambda ECU 21

Error Bobina 1 C.C. Vcc ECU 22

Error Bobina 1 C.C. Gnd ECU 23

Error Bobina 2 C.C. Gnd ECU 24

Error Bobina 2 C.C. Gnd ECU 25

Error inyector 1 C.C. Vcc ECU 26

Error inyector 1 C.C. Gnd ECU 27

Error inyector 2 C.C. Vcc ECU 30

Error Relé Bomba ECU 36

Error Local Loop-back ECU 37

Error Telerr. Arranque C.C. Vcc ECU 44

Error Telerr. Arrangue C.C. Gnd ECU 45

Error Canister C.C. Vcc ECU 46

Error Canister C.C. Gnd ECU 47

Error Batería Hig ECU 50

Error ECU genérico ECU 51

Error Tablero Señales ECU 54

Error Autoadaptabilidad Valor ECU 55

Error Velocidad Vehículo ECU 56

Error Stepper C.A. ECU 60

Error Stepper C.C. Vcc ECU 61

Error Stepper C.C. Gnd ECU 62

Error no reconocido ECU 00

ERRORES TABLERO

En esta modalidad, aparece una tabla que señala los eventuales errores en el immobilizer y en los sensores conectados al mismo.

La tabla de descodificación de los errores es la siguiente:

Descripción: Anomalía immobilizer: Código llave leído pero no reconocido. Código de error: DSB 01

Descripción: Anomalía immobilizer: Código de llave no leído (Llave ausente o trasponder roto) Código

de error: DSB 02

Descripción: Anomalía immobilizer: Antena rota (Abierta o en cortocircuito). Código de error: DSB 03

Descripción: Anomalía immobilizer: Anomalía controller interno. Código de error: DSB 04

Descripción: - Código de error DSB 05

Descripción: Anomalía en el sensor de temperatura del aire. Código de error: DSB 06

Descripción: Anomalía en el sensor de aceite. Código de error: DSB 07 Descripción: Anomalía en la presión de aceite. Código de error: DSB 08

El tablero conserva en la memoria los errores pasados.

Borrar errores

Con esta opción se borran sólo los errores del tablero, y se debe pedir una confirmación adicional.

ACTUALIZACIÓN SOFTWARE TABLERO

Esta función permite reprogramar el tablero con un nuevo software mediante Navigator.

En la Pantalla aparece: "Tablero desconectado. Ahora es posible conectar el instrumento de diagnóstico"; el tablero se conectará normalmente después de un ciclo de conexión-desconexión llave.

El conector de color blanco se aloja debajo del asiento, al lado de la caja de fusibles, cerca del conector de diagnóstico para el sistema de inyección.

Para la conexión al cable Navigator, se debe utilizar el conector Ditech presente dentro del paquete Navigator **Aprilia-Moto Guzzi**.



FUNCIÓN MODIFICAR LLAVES

Esta función se puede utilizar:

- 1) en caso de extravío de una llave, el concesionario puede deshabilitar la llave perdida;
- 2) para activar hasta 4 llaves;
- 3) cuando sea necesario utilizar un nuevo bloque de encendido y por lo tanto memorizar el nuevo set de llaves.

El primer paso es introducir el código de usuario y, después de haber confirmado la memorización de la llave introducida (llave I), se solicita la inserción de las otras llaves.

El procedimiento termina después de memorizar 4 llaves o pasados 20 segundos.


En caso de utilizar un nuevo bloque de encendido, el procedimiento es el siguiente: una vez introducida la llave en ON, si el tablero no la reconoce, solicita el código de usuario: introducir el código de usuario. Ahora se puede ingresar al MENÚ, DIAGNÓSTICO (introduciendo el código Service), MODIFICAR LLAVES, luego de lo cual se procede a la memorización de las llaves nuevas.

Circuito de recarga de la batería

Control estator


Generador monofásico bajo tensión regulada Carga máxima 40A (550W)

Tensión de carga 14,2 - 14,8 V (5000 rpm)



Control sistema de arranque

absorción en el arranque 100 A aproximadamente



indicator nivel

Bomba de gasolina:

Absorción: 3,5 A (medir entre los pines 1 y 2 con tensión de 12 V)

Sensor nivel de combustible:

Resistencia (medir entre los Pin 3 y 4)

250-300 ohm con nivel de combustible equivalente a 0 litros

100 ohm con nivel de combustible equivalente a

11,25 litros (20.43 pt)


10 -20 ohm con nivel de combustible equivalente

a 22,5 litros (40.86 pt)

El testigo de reserva de combustible se enciende

para valores superiores a 230 ohm.

En caso de detectarse una anomalía en la sonda de la gasolina, el testigo reserva del tablero comenzará a parpadear.




No se enciende el testigo alarma en el tablero ni se visualiza el mensaje Service.

Lista bombillas


FARO DELANTERO

Luz de posición: 12V - 5W Luz de cruce: 12V - 55W H3 Luz de carretera: 12V - 65W H1




FARO TRASERO

De Led



Fusibles




DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES SECUNDARIOS

	Caracteristica	Descripcion/valor
1	(a) Fusible de 15 A	Stop, claxon, GPS, iluminación del pulsador HAZARD,
		bobinas relés luces, destello con luz de carretera, motor
		del parabrisas eléctrico (donde esté previsto).
2	(b) Fusible de 15 A	Luces de posición, luz matrícula, motor de arranque,
		electroventilador, relé mantenimiento arranque
3	(c) Fusible de 15 A	Bomba de nafta, bobinas, inyectores
4	(d) Fusible de 10 A	Quemador lambda 1 y lambda 2, bobina relé inyección
		secundario
5	(e) Fusible de 3 A	Positivo permanente, alimentación centralita ECU, bo-
		bina relé de arranque

INS ELE - 106

	Característica	Descripción/Valor
6	(f) Fusible de 10A	Positivo bajo tensión, activación centralita ABS, activa-
		ción tablero
7	3A - 10A - 15A	Fusibles de reserva




DISPOSICIÓN DE LOS FUSIBLES PRINCIPALES

	Característica	Descripción/Valor
1	(G) Fusible de 40 A	Recarga de la batería
2	(H) Fusible de 30 A	Fusible primario moto
3	(I) Fusible de 20 A	Fusible luces de cruce - luces de carretera
4	(J) Fusible de 20 A	Fusible primario ABS
5	20 A (CANTIDAD 2) - 30 A - 40 A	Fusibles de reserva


Central

Modelo: Magneti Marelli IAW 5 AM2



Batería

12 V - 18 Ah



Sensor velocidad

DELANTERA

FUNCIÓN:Indicar la velocidad del vehículo leyendo la velocidad de rotación de la rueda delantera.

FUNCIONAMIENTO/PRINCIPIO DE FUNCIO-

NAMIENTO: Sensor de tipo magneto-resistivo: genera una onda cuadrada que oscila entre 11,55 V y 11,25 V aproximadamente

ESQUEMA ELÉCTRICO - Nivel de pertenencia: ABS.

DESMONTAJE

POSICIÓN EN EL VEHÍCULO: en la horquilla, vástago derecho, cerca del soporte pinza del freno.

POSICIÓN CONECTOR (si está presente): de-

lantera, debajo del depósito combustible.

PINES

- PIN1 Masa (blanco)
- PIN2 Tensión de alimentación/Señal de salida (blanco/marrón)

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Sensor de velocidad

Velocidad del vehículo: km/h

SENSOR DE VELOCIDAD DELANTERO, ERRORES ELÉCTRICOS


5D90 mal funcionamiento eléctrico: Sensor o mazo de cables defectuosos eléctricamente.

<u>Búsqueda de averías:</u> Efectuar el procedimiento de control del conector del sensor y del conector de la centralita ABS. Si no es correcto, restablecer los conectores, si es correcto controlar la continuidad del cable entre PIN 2 sensor lado mazo de cables y PIN 14 conector centralita ABS. Si no es correcto, restablecer, si es correcto en el PIN 2 sensor lado mazo de cables, con sensor desconectado y llave On, se debe tener una tensión de aproximadamente 12V: si no es correcto, controlar si el PIN 2 presenta continuidad con la masa del vehículo: si la presenta restablecer el mazo de cables, en caso contrario sustituir la centralita. Si en el PIN 2 se detectan 12 V aproximadamente, controlar la continuidad del cable entre PIN 1 sensor lado mazo de cables y PIN 13 conector centralita ABS, si el estado es incorrecto restablecer el mazo de cables, si es correcto sustituir el sensor.

ERRORES LÓGICOS

Sensor de velocidad

5D91 la señal cambia de manera discontinua: sensor defectuoso o interferencias en la señal.



<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la fijación del sensor de velocidad, si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.

5D92 la señal disminuye periódicamente: Defecto probable de la rueda fónica debido a deformaciones o suciedad; posible alteración de la superficie de los cojinetes de la rueda. En casos más raros vibraciones anómalas de la rueda fónica.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar si la rueda fónica está sucia, deformada o fijada incorrectamente: si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto controlar los posibles defectos de los cojinetes de la rueda, si el estado es incorrecto sustituir los cojinetes.

5D93 ausencia de señal o velocidad detectada demasiado baja respecto de la rueda trasera: sensor defectuoso o falta del sensor o de la rueda fónica. Distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica o rueda fónica con número erróneo de dientes.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número correcto de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.

5D94 falta aceleración después de la reducción de la presión: Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, o distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número correcto de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.

5D95 velocidad excesiva detectada: Sensor o rueda fónica defectuosos, rueda fónica con número erróneo de dientes o dimensiones del neumático erróneas.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número adecuado de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente. Si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto controlar que la dimensión del neumático sea apropiada; si es incorrecta sustituir, si es correcta controlar que la presión de los neumáticos sea adecuada: si es incorrecta restablecer, si es correcta sustituir el sensor de velocidad.

TRASERA

FUNCIÓN: Es utilizado por el módulo ABS, luego por la centralita ECU y el tablero.

FUNCIONAMIENTO/PRINCIPIO DE FUNCIO-

NAMIENTO: Sensor de tipo Hall diferencial.

ESQUEMA ELÉCTRICO - Nivel de pertenencia:

ABS.

DESMONTAJE

POSICIÓN EN EL VEHÍCULO: Debajo de la caja del par cónico, lado derecho.

POSICIÓN CONECTOR (si está presente):De-

bajo del asiento, lado derecho.

CONEXIONES:

- PIN1 Masa
- PIN2 Señal

NAVIGATOR

Parámetros: Velocidad (Km/h) - Velocidad del vehículo.

ERRORES ELÉCTRICOS

Sensor de velocidad


5DA0 mal funcionamiento eléctrico: Sensor o mazo de cables defectuosos eléctricamente.

<u>Búsqueda de averías:</u> Efectuar el procedimiento de control del conector del sensor y del conector de la centralita ABS. Si no es correcto, restablecer los conectores, si es correcto controlar la continuidad del cable amarillo entre PIN 2 sensor lado mazo de cables y PIN 11 conector centralita ABS. Si no es correcto, restablecer; si es correcto en el PIN 2 sensor lado mazo de cables, con sensor desconectado y llave en On, se debe tener una tensión de aproximadamente 12V: si no es correcto, controlar si el PIN 2 presenta continuidad con la masa del vehículo: si la presenta restablecer el mazo de cables, en caso contrario sustituir la centralita. Si en el PIN 2 se detectan 12 V aproximadamente, controlar la continuidad del cable amarillo/marrón entre PIN 1 sensor lado mazo de cables y PIN 12 conector centralita ABS; si no es correcto restablecer el mazo de cables, si es correcto sustituir el sensor.

ERRORES LÓGICOS

Sensor de velocidad

5DA1 la señal cambia de manera discontinua: sensor defectuoso o interferencias en la señal. **Búsqueda de averías:** Controlar la fijación del sensor de velocidad, si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.



5DA2 la señal disminuye periódicamente: Defecto probable de la rueda fónica debido a deformaciones o suciedad; posible alteración de la superficie de los cojinetes de la rueda. En casos más raros vibraciones anómalas de la rueda fónica.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar si la rueda fónica está sucia, deformada o fijada incorrectamente: si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto controlar los posibles defectos de los cojinetes de la rueda, si el estado es incorrecto sustituir los cojinetes.

5DA3 ausencia de señal o velocidad detectada demasiado baja respecto de la rueda delantera: Sensor defectuoso o falta del sensor o de la rueda fónica. Distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica o rueda fónica con número erróneo de dientes.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número correcto de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.

5DA4 falta aceleración después de la reducción de la presión: Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, o distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica.

<u>Búsqueda de averías:</u> Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número correcto de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente; si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto sustituir el sensor de velocidad.

5DA5 velocidad excesiva detectada: Sensor o rueda fónica defectuosos, rueda fónica con número erróneo de dientes o dimensiones del neumático erróneas.

<u>Búsqueda de averías</u>:Controlar la presencia del sensor de velocidad y de la rueda fónica: si el estado es incorrecto instalar, si es correcto controlar la fijación del sensor de velocidad; si el estado es incorrecto restablecer, si es correcto controlar si la rueda fónica tiene un número adecuado de dientes, si está sucia, deformada o fijada incorrectamente. Si el estado es incorrecto sustituir la rueda fónica, si es correcto controlar que la dimensión del neumático sea apropiada; si es incorrecta sustituir, si es correcta controlar que la presión de los neumáticos sea adecuada: si es incorrecta restablecer, si es correcta sustituir el sensor de velocidad.

Sensor revoluciones motor

Función

Indicar la posición y velocidad del cigüeñal a la centralita Marelli.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Sensor de tipo inductivo: genera tensión de tipo sinusoidal; en el volante faltan dos dientes para la posición de referencia.

Nivel de pertenencia en el esquema eléctrico:

Sensor de revoluciones

Ubicación:

- Sensor: Parte delantera izquierda del motor, debajo del alternador.
- Conector: Debajo del depósito de gasolina.

Características eléctricas:

- Resistencia devanado 650 Ohm +/-15%
- Tensión alterna en salida campo de los valores: mínimo 0,5 V - máximo 5 V

PIN:

- Señal positiva sensor de revoluciones del motor.
- Señal negativa sensor de revoluciones del motor.
- Cable protección interferencias sensor de revoluciones.

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Revoluciones motor objetivo

Valor de ejemplo:1100 +/- 100 rpm


Parámetro válido en condiciones de ralentí, configuración que depende especialmente de la temperatura del motor: la centralita buscará que el motor mantenga este número de revoluciones interviniendo en el avance del encendido.

NAVIGATOR: ESTADOS

Sincronización

Valor de ejemplo:Sincronizada/No sincronizada

Indica si la centralita detecta correctamente la señal del sensor de revoluciones



DIAGNÓSTICO

Sensor de revoluciones del motor

Se detecta una interrupción en el circuito del sensor que va del PIN 25 al PIN 35 del conector A (MA-RRÓN)

Realizar el procedimiento de control del conector del sensor y del conector A (MARRÓN) de la centralita de inyección: si no es correcto, restablecer; si es correcto, efectuar el control de continuidad de los dos cables que van a los PIN 25 y 35 del conector de la centralita: restablecer el mazo de cables si no hay continuidad; si hay continuidad controlar si hay interrupción en el sensor y sustituirlo.

ATENCIÓN: Si el circuito eléctrico está en cortocircuito no se visualiza ningún error. Controlar la característica eléctrica del sensor: si no es correcta sustituir el sensor; si es correcta controlar el aislamiento de la alimentación y de masa de los dos cables. Realizar los test del conector del sensor hacia el sensor; si el test no es correcto restablecer el mazo de cables/sustituir el sensor; si es correcto efectuar los test de los PIN 25 y 35 del conector A (MARRÓN) de la centralita Marelli hacia el mazo de cables.

Valor entrehierro:

Posicionar el sensor con distanciadores adecuados, el entrehierro debe estar comprendido entre 0,7 y 0,9 mm (0,027 in - 0,035 in).

Sensor posición válvula de mariposa

Función

Tiene la función de indicar a la centralita la posición de las mariposas.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

El sensor posición de la mariposa se comporta como una resistencia, que varía en función de la rotación de la mariposa.


Nivel de pertenencia esquema eléctrico:Mariposa y motor ralentí


Ubicación:

- Sensor: en el cuerpo de mariposa cilindro derecho
- conector: en el potenciómetro

Características eléctricas:

- PIN A-C: mariposa cerrada aproximadamente 2,5 kOhm, mariposa abierta aproximadamente 1,5 kOhm.
- PIN A-B: aproximadamente 1,1 kOhm





Pines:

PIN A: Masa

PIN B: tensión de alimentación +5V

PIN C: señal potenciómetro

LAS SECCIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYEN LOS DISEÑOS DE LOS CONECTORES; PRESTAR ATENCIÓN YA QUE LOS DISEÑOS REPRESENTAN EL CONECTOR/COMPONENTE OBSERVADO POSICIONÁNDOSE DESDE LA PARTE DEL MAZO DE CABLES, O SEA OBSERVANDO LOS CABLES QUE DESDE EL MAZO DE CABLES "PRINCIPAL" ENTRAN AL CONECTOR/COMPONENTE.

ATENCIÓN

ANTES DE INICIAR CUALQUIER BÚSQUEDA DE DESPERFECTOS, LEER ATENTAMENTE LOS CONCEPTOS GENERALES REFERIDOS A LA BÚSQUEDA DE DESPERFECTOS ELÉCTRICOS AL COMIENZO DE ESTA SECCIÓN DE COMPROBACIONES Y CONTROLES DEL CAPÍTULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

NAVIGATOR: SISTEMA DE INYECCIÓN GASOLINA

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Mariposa

Valor de ejemplo: 4.9°
NAVIGATOR: ESTADOS
Posición del acelerador

Valor de ejemplo:Reposo/Presionado/Plena carga

Indica el estado de apertura o cierre en posición liberada del potenciómetro de mariposa.

NAVIGATOR: ERRORES

Sensor de posición del accionador mariposa P0120

Valor de ejemplo:circuito abierto, cortocircuito a positivo / cortocircuito hacia el negativo.

Causa del error

- En caso de circuito abierto, cortocircuito en positivo: se detecta una tensión excesiva en el PIN 3 del conector A (MARRÓN).
- En caso de cortocircuito hacia el negativo: se detecta una tensión igual a cero.

Búsqueda de averías

- Circuito abierto, cortocircuito a positivo: realizar el procedimiento de control del conector centralita de inyección y del conector del sensor: si no es correcto, restablecer; si es correcto controlar la continuidad entre el PIN 3 del conector (A) MARRÓN y el PIN C del sensor (cable rojo): si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay, controlar la continuidad del sensor entre el PIN A y el PIN C: si no hay continuidad sustituir el potenciómetro, si hay medir la resistencia que, si es superior a 2,5 kohm indica un cortocircuito a positivo del cable rojo y por lo tanto hay que restablecer el mazo de cables
- Cortocircuito hacia el negativo: desconectar el conector del sensor y controlar el aislamiento desde masa del cable rojo (del conector sensor mariposa o del conector de la centralita):

si hay continuidad con la masa, restablecer el mazo de cables; si está aislada desde masa, la resistencia entre el PIN A y el PIN C es inferior a 1,3 kohm y por lo tanto se debe sustituir el cuerpo de mariposa

NAVIGATOR: REGULACIÓN

Autoaprendizaje del posicionador de la mariposa: Permite que la centralita aprenda la posición de la mariposa cerrada: es suficiente con presionar el botón enter.

Reset parámetros de autoadaptación: Reset parámetros autoadaptabilidad sonda lambda: operación a realizar después de limpiar el cuerpo de mariposa o en el caso de que se instale un nuevo motor, una nueva sonda lambda, un nuevo inyector o si se restablece el funcionamiento correcto del sistema de inyección o de las válvulas.

NAVIGATOR: PROCEDIMIENTO DE PUESTA A CERO

Después de sustituir el cuerpo de mariposa o la centralita de inyección, es necesario conectarse con el instrumento de diagnóstico, seleccionar INYECCIÓN GASOLINA y efectuar la operación de: Autoaprendizaje del posicionador de mariposa.

Sensor temperatura motor

Función

indica a la centralita la temperatura del motor para optimizar su comportamiento.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento


Sensor tipo NTC (sensor de resistencia inversamente variable con respecto a la temperatura).

Nivel de pertenencia esquema eléctrico:sensores temperatura

Ubicación:

Sensor: dentro de la "V"Conector: en el sensor

Características eléctricas:



RESISTENCIA SENSOR DE TEMPERATURA MOTOR

	Característica	Descripción/Valor
1	Resistencia a -40 °C (-40 °F)	100,950 kohm
2	Resistencia a -30 °C (-22 °F)	53,100 kohm
3	Resistencia a -20 °C (-4 °F)	29,120 kohm
4	Resistencia a -10 °C (14 °F)	16,600 kohm
5	Resistencia a 0 °C (32 °F)	9,750 kohm
6	Resistencia a +10 °C (50 °F)	5,970 kohm
7	Resistencia a +20 °C (68 °F)	3,750 kohm
8	Resistencia a +30 °C (86 °F)	2,420 kohm
9	Resistencia a +40 °C (104 °F)	1,600 kohm
10	Resistencia a +50 °C (122 °F)	1,080 kohm
11	Resistencia a +60 °C (140 °F)	0,750 kohm
12	Resistencia a +70 °C (158 °F)	0,530 kohm

INS ELE - 115

	Característica	Descripción/Valor
13	Resistencia a +80 °C (176 °F)	0,380 kohm
14	Resistencia a +90 °C (194 °F)	0,280 kohm
15	Resistencia a +100 °C (212 °F)	0,204 kohm
16	Resistencia a +110 °C (230 °F)	0,153 kohm
17	Resistencia a +120 °C (257 °F)	0,102 kohm

Pines:

PIN 1: Masa

PIN 2:Señal 0-5V

LAS SECCIONES DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INCLUYEN LOS DISEÑOS DE LOS CONECTORES; PRESTAR ATENCIÓN YA QUE LOS DISEÑOS REPRESENTAN EL CONECTOR/COMPONENTE OBSERVADO POSICIONÁNDOSE DESDE LA PARTE DEL MAZO DE CABLES, O SEA OBSERVANDO LOS CABLES QUE DESDE EL MAZO DE CABLES "PRINCIPAL" ENTRAN AL CONECTOR/COMPONENTE.

ATENCIÓN

ANTES DE INICIAR CUALQUIER BÚSQUEDA DE DESPERFECTOS, LEER ATENTAMENTE LOS CONCEPTOS GENERALES REFERIDOS A LA BÚSQUEDA DE DESPERFECTOS ELÉCTRICOS AL COMIENZO DE ESTA SECCIÓN DE COMPROBACIONES Y CONTROLES DEL CAPÍTULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

NAVIGATOR: SISTEMA DE INYECCIÓN GASOLINA

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Temperatura motor

En caso de recovery la centralita programa un valor.

NAVIGATOR: ERRORES

sensor temperatura motor P0115 - circuito abierto, cortocircuito en positivo / cortocircuito hacia el negativo.

Causa del error

- En caso de circuito abierto, cortocircuito en positivo: se detecta una tensión excesiva en el PIN 5 del conector A (MARRÓN).
- En caso de cortocircuito hacia el negativo: se detecta una tensión igual al PIN 5 del conector MARRÓN.

Búsqueda de averías

• En caso de circuito abierto, cortocircuito en positivo: efectuar el procedimiento de control del conector sensor y conector centralita Marelli, si no es correcto restablecer el mazo de cables, si es correcto controlar la continuidad del sensor; si no es correcta sustituir el sensor; si es correcta, controlar la continuidad entre el PIN 5 del conector MARRÓN y el PIN 2 del sensor: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay continuidad conectar el conector centralita y con la llave en ON controlar la continuidad entre el PIN 1 del conector sensor y la masa del vehículo: si no hay continuidad, restablecer el mazo de cables, si la hay significa que la causa del error es la presencia de un cortocircuito a positivo del cable y sirve para restablecer el mazo de cables entre el PIN 5 MARRÓN y el PIN 2 del sensor.

Si se visualiza contemporáneamente también el error sensor temperatura de aire, significa que el cortocircuito a positivo está en el cable gris, común a los dos sensores.

• Si se produce un cortocircuito hacia el negativo controlar la correcta resistencia del sensor: si la resistencia es nula sustituir el sensor, si es correcta significa que el cable está a masa: restablecer el mazo de cables.

NOTAS Si el sensor no funciona correctamente o los terminales del conector de la centralita o del sensor están oxidados, es posible que no aparezca ningún error: por lo tanto controlar con Navigator que la temperatura indicada corresponda a la temperatura del motor. Controlar también que se respeten las características eléctricas del sensor: si no son correctas, sustituir el sensor; si son correctas controlar el conector del sensor y el conector de la centralita Marelli

Sensor temperatura aire

Función

Indica a la centralita la temperatura del aire aspirado que utiliza para calcular la presencia del oxígeno para optimizar la cantidad de gasolina necesaria para la correcta combustión.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Sensor tipo NTC (sensor de resistencia inversamente variable con respecto a la temperatura).

Nivel de pertenencia esquema eléctrico:senso-

res temperatura

Ubicación:

Sensor: en la caja del filtro

conector: en el sensor

Características eléctricas:

RESISTENCIA SENSOR DE TEMPERATURA AIRE

	Característica	Descripción/Valor
1	Resistencia a -40 °C (-40 °F)	100,950 kohm
2	Resistencia a 0 °C (32 °F)	9,750 kohm
3	Resistencia a 10 °C (50 °F)	5,970 kohm
4	Resistencia a 20 °C (68 °F)	3,750 kohm
5	Resistencia a 30 °C (86 °F)	2,420 kohm
6	Resistencia a 40 °C (104 °F)	1,600 kohm
7	Resistencia a 90 °C (194 °F)	0,280 kohm


Pines:

PIN 1: Masa

PIN 2: Señal 0-5V

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Temperatura Aire



En caso de anomalía se configura como temperatura 25 °C (77 °F)

NAVIGATOR: ERRORES

sensor temperatura aire P0110 - circuito abierto, cortocircuito en positivo / cortocircuito hacia el negativo.

Causa del error

 En caso de circuito abierto, cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 14 del conector MARRÓN. En caso de cortocircuito hacia el negativo: detectada una tensión igual a cero en el PIN 14 del conector MARRÓN

Búsqueda de averías

- En caso de circuito abierto, cortocircuito en positivo: efectuar el procedimiento de control del conector sensor y conector centralita Marelli, si no es correcto restablecer el mazo de cables, si es correcto controlar la continuidad del sensor; si no es correcta sustituir el sensor; si es correcta controlar la continuidad entre le PIN 14 del conector MARRÓN y el PIN 2 del sensor: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay continuidad conectar el conector centralita y con la llave en ON controlar la continuidad entre el PIN 1 del conector sensor y la masa del vehículo: si no hay continuidad, restablecer el mazo de cables; si hay, significa que la causa del error es un cortocircuito a positivo del cable y sirve para restablecer el mazo de cables entre el PIN 14 MARRÓN y el PIN 2 del sensor. Si se visualiza al mismo tiempo también el error sensor de temperatura motor, significa que el cortocircuito a positivo está en el cable gris, común a los dos sensores.
- Si se produce un cortocircuito hacia el negativo controlar la correcta resistencia del sensor:
 si la resistencia = 0 sustituir el sensor, si la resistencia es correcta significa que el cable
 rosa/negro está a masa: restablecer el mazo de cables

NOTAS Si el sensor no funciona correctamente o los terminales del conector de la centralita o del sensor están oxidados, es posible que no aparezca ningún error: por lo tanto controlar con NAVIGATOR que la temperatura indicada corresponda a la temperatura ambiente. Controlar también que se respeten las características eléctricas del sensor: si no es OK, sustituir el sensor; si son correctas controlar el conector del sensor y el conector de la centralita Marelli


Sonda lambda

Función

Indica a la centralita si la combustión en pobre o rica.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

En función de la diferencia de oxígeno entre los gases de escape y el ambiente, genera una tensión que es leída e interpretada por la centralita inyección Marelli. No necesita alimentación externa, pero para funcionar correctamente debe alcanzar una elevada temperatura de funcionamiento: por este motivo cuenta en su interior con un circuito de calefacción.



Ubicación:

Sensor: en los conductos de escape

Conector: cerca de la sonda

Características eléctricas:

Circuito de calefacción: 12-14 Ω a 20 °C (68 °F)

Pines:

1. Señal sensor + (cable negro)

2. Señal sensor - (cable gris)

3. Masa calentador (blanco)

4. Alimentación calentador (blanco)

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Sonda lambda


valor de ejemplo: 0 - 1000 mV

Si hay un cortocircuito a + 5 V o superior, el valor leído es igual a 5.000 mV aproximadamente. Si en cambio hay un cortocircuito a masa, el valor leído es igual a 0 mV y el parámetro Corrección lambda indica 25%: no aparece ningún error.

Corrección lambda

valor de ejemplo: 1,00

En closed loop, el valor debe oscilar cerca del valor 0 % (valores fuera del intervalo de +10% y -10% pueden señalar una anomalía). Si el circuito está abierto, la señal sonda lambda es muy baja, por lo tanto la centralita interpreta como una condición de combustión pobre, por eso intentará enriquecer y en consecuencia el valor leído será +25%.



NAVIGATOR: ERRORES ELÉCTRICOS

Sonda lambda izquierda P0130 - Cortocircuito en el positivo.

Causa del error

Detectada una tensión excesiva (tensión de batería) en el PIN 22 y 32 del conector AZUL.

Búsqueda de averías

Cortocircuito en positivo: con la llave en posición ON, desconectar el conector del sensor y
medir la tensión en el PIN 1 lado mazo de cables (cable blanco/amarillo): si hay tensión (5
o 12 V), restablecer el mazo de cables, si no hay medir la tensión en el PIN 2 lado mazo de
cables (cable verde/blanco) y si hay tensión restablecer el mazo de cables, caso contrario,
sustituir la sonda lambda

Calentamiento sonda lambda izquierda P0135 - cortocircuito en el positivo / circuito abierto, cortocircuito en el negativo.

Causa del error

- En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 11 del conector AZUL.
- En caso de circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: se ha detectado una tensión igual a cero en el PIN 11 del conector AZUL.

Búsqueda de averías

- cortocircuito en positivo: desconectar el conector sonda y controlar la resistencia del sensor:
 si no es correcta sustituir el sensor, en caso contrario restablecer el mazo de cables.
- circuito abierto, cortocircuito en negativo: controlar la continuidad del conector sonda (PIN 3 y 4) hacia la sonda; si no hay continuidad sustituir la sonda, en caso contrario realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector centralita Marelli; si no es correcto restablecer, si es correcto controlar con la llave en ON y el conector sensor desconectado que haya tensión de batería en el PIN 4: si no es correcto controlar el cable rojo/negro (lado mazo de cables) entre el conector de la sonda y el relé de inyección secundario (nº 33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relés de conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables), si también se encuentran errores de bobinas e inyectores controlar el relé y su línea de excitación y potencia; si hay tensión en el PIN 4 controlar el aislamiento desde masa del cable blanco, lado mazo de cables (PIN 3): si no es correcto, restablecer el mazo de cables; si es correcto, controlar la continuidad del cable blanco, lado mazo de cables (entre el PIN 3 del conector sensor y el PIN 11 del conector AZUL) y restablecer el mazo de cables.

ERRORES LÓGICOS

Sonda lambda izquierda P0134 - tensión no varía.

Causa del error

INS ELE - 120

 Detectado un comportamiento anómalo de la tensión en el PIN 22 del conector AZUL: la tensión, que debería variar en el tiempo, mantiene en cambio un valor constante.

Búsqueda de averías

 Controlar la continuidad del circuito del conector sonda lambda (PIN 1 y PIN 2) en la sonda: si no hay continuidad sustituir la sonda; si hay continuidad realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector centralita Marelli: si no es correcto restablecer; si es correcto controlar la continuidad entre el PIN 22 y el PIN 32 del conector AZUL y restablecer el mazo de cables.

ERRORES ELÉCTRICOS

Sonda lambda derecha P0136 - Cortocircuito en el positivo.

Causa del error

Detectada una tensión excesiva (tensión de batería) en el PIN 21 y 31 del conector AZUL.

Búsqueda de averías

 Cortocircuito en el positivo: con llave en ON, desconectar el conector del sensor y medir la tensión en el PIN 1 lado mazo de cables (cable violeta): si hay tensión (5 o 12 V), restablecer el mazo de cables, si no hay medir la tensión en el PIN 2 lado mazo de cables (cable marrón) y si hay tensión restablecer el mazo de cables, caso contrario, sustituir la sonda lambda.

Calentamiento sonda lambda derecha P0141 - cortocircuito en el positivo / circuito abierto, cortocircuito en el negativo.

Causa del error

- En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 1 del conector
 AZLII
- En caso de circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: se ha detectado una tensión igual a cero en el PIN 1 del conector AZUL.

Búsqueda de averías

- cortocircuito en positivo: desconectar el conector sonda y controlar la resistencia del sensor: si no es correcta sustituir el sensor, en caso contrario restablecer el mazo de cables.
- circuito abierto, cortocircuito en negativo: controlar la continuidad del conector sonda (PIN 3 y 4) hacia la sonda; si no hay continuidad sustituir la sonda, en caso contrario realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector centralita Marelli; si no es correcto restablecer, si es correcto controlar con la llave en ON y el conector sensor desconectado que haya tensión de batería en el PIN 4: si no es correcto controlar el cable rojo/negro (lado mazo de cables) entre el conector de la sonda y el relé de inyección secundario (nº 33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relés de conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables), si también se encuentran errores de bobinas e inyectores controlar el relé y su línea de excitación y potencia; si hay tensión en el PIN 4 controlar el aislamiento

de la masa del cable blanco/negro, lado mazo de cables (PIN 3): si no es correcto, restablecer el mazo de cables; si es correcto, controlar la continuidad del cable blanco/negro, lado mazo de cables (entre el PIN 3 del conector sensor y el PIN 1 del conector AZUL) y restablecer el mazo de cables.

ERRORES LÓGICOS

Sonda lambda P0140 - tensión no varía.

Causa del error

 Detectado un comportamiento anómalo de la tensión en el PIN 31 del conector AZUL: la tensión, que debería variar en el tiempo, mantiene en cambio un valor constante.

Búsqueda de averías

 Controlar la continuidad del circuito del conector sonda lambda (PIN 1 y PIN 2) en la sonda: si no hay continuidad sustituir la sonda lambda; si hay continuidad realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector centralita Marelli: si no es correcto restablecer; si es correcto controlar la continuidad entre el PIN 31 y el PIN 21 del conector AZUL y restablecer el mazo de cables.

Inyector

Función

Suministrar la cantidad correcta de gasolina en el momento oportuno.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento Excitación de la bobina del inyector para apertura del paso de gasolina.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico:Bobinas e inyectores

Ubicación:

en el colector de admisión

conector: en el inyector

Características eléctricas: 14,8 Ohm +/- 5% (a

20 °C)

Pines:

"+": Alimentación


" ": Masa

NAVIGATOR: SISTEMA DE INYECCIÓN GASOLINA

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Tiempo de inyección

NAVIGATOR: ACTIVACIONES



INS ELE - 122

Inyector izquierdo: funcionamiento de 4 ms para 5 vueltas

Se excita el relé inyección secundario (n°33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relé conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables) durante 5 segundos y se cierra en la masa el cable gris/rojo del inyector durante 4 ms por cada segundo. Se recomienda desconectar el conector 4 vías de la bomba de gasolina para oír la activación del relé y del inyector. Es necesaria la continuidad del mazo de cables para la correcta activación: si no hay activación no se visualiza ninguna indicación de error

NAVIGATOR: ERRORES

Inyector izquierdo P0201 - cortocircuito a positivo / cortocircuito hacia el negativo / circuito abierto. Causa del error

- En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 28 del conector MARRÓN.
- En caso de cortocircuito hacia el negativo: detectada una tensión nula.
- En caso de circuito abierto: se ha detectado una interrupción

Búsqueda de averías

- cortocircuito en positivo: desconectar el conector del inyector, colocar la llave en posición
 ON y controlar la tensión en el cable gris/rojo: si hay tensión restablecer el mazo de cables,
 si no hay, sustituir el inyector
- Cortocircuito hacia el negativo: desconectar el conector del inyector, colocar la llave a la posición ON y controlar si el cable gris/rojo está en continuidad con la masa: si hay continuidad restablecer el mazo de cables; si no hay sustituir el inyector
- Circuito abierto: controlar la correcta característica eléctrica del componente: si no es OK sustituir el componente, si es OK realizar el procedimiento de control del conector del componente y del conector centralita Marelli: si no es correcto restablecer, si es correcto controlar la continuidad del cable entre el PIN 28 del conector MARRÓN y el PIN 2- del componente y restablecer el mazo de cables

NAVIGATOR: ACTIVACIONES

Inyector derecho: funcionamiento de 4 ms para 5 vueltas

Se excita el relé inyección secundario (n°33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relé conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables) durante 5 segundos y se cierra en la masa el cable blanco/rojo del inyector durante 4 ms por cada segundo. Se recomienda desconectar el conector 4 vías de la bomba de gasolina para oír la activación del relé y del inyector. Es necesaria la continuidad del mazo de cables para la correcta activación: si no hay activación no se visualiza ninguna indicación de error.

NAVIGATOR: ERRORES

Inyector derecho P0202 - cortocircuito a positivo / cortocircuito hacia el negativo / circuito abierto.

Causa del error

 En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 33 del conector MARRÓN.

- En caso de cortocircuito hacia el negativo: detectada una tensión nula.
- En caso de circuito abierto: se ha detectado una interrupción

Búsqueda de averías

- cortocircuito en positivo: desconectar el conector del inyector, colocar la llave en posición
 ON y controlar la tensión en el cable azul/rojo: si hay tensión restablecer el mazo de cables,
 si no hay, sustituir el inyector
- Cortocircuito hacia el negativo: desconectar el conector del inyector, colocar la llave en posición ON y controlar si el cable azul/rojo está en continuidad con la masa: si hay continuidad restablecer el mazo de cables; si no hay sustituir el inyector
- Circuito abierto: controlar la correcta característica eléctrica del componente: si no es OK sustituir el componente, si es OK realizar el procedimiento de control del conector del componente y del conector centralita Marelli: si no es correcto restablecer, si es correcto controlar la continuidad del cable entre el PIN 33 del conector MARRÓN y el PIN 2- del componente y restablecer el mazo de cables

Bobina

Función

Tiene la función de dirigir la bujía de encendido para que genere la chispa que enciende el combustible.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento
Por descarga inductiva


Nivel de pertenencia esquema eléctrico:Bobinas e inyectores

Ubicación:

- Delante del depósito de gasolina, lado izquierdo y derecho
- Conector: en las bobinas

Características eléctricas:

Resistencia devanado primario: 550
 mΩ ± 10%, a 23 °C (73,4 °F) aproximadamente.



 Resistencia devanado secundario: 3 mΩ ± 10%, a 23 °C (73,4 °F) aproximadamente.

Resistencia pipeta: 5 kΩ.

Pines:

1. Alimentación + Vbatt

2. Masa circuito

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Avance del encendido bobina izquierda.

NAVIGATOR: ACTIVACIONES

Bobina izquierda:

Se excita el relé de inyección secundario (n°33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relé conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables) durante 5 segundos y se cierra en la masa el cable verde/naranja de la bobina durante 2 ms por cada segundo. Se recomienda desconectar el conector 4 vías de la bomba de gasolina para oír la activación del relé y del inyector. Es necesaria la continuidad del mazo de cables para la correcta activación: si no hay activación no se visualiza ninguna indicación de error

NAVIGATOR: ERRORES

Bobina izquierda P0351 - cortocircuito a positivo / circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo.

Causa del error

- En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 38 del conector MARRÓN.
- En caso de circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: detectada una tensión igual a cero en el PIN 38 del conector MARRÓN

Búsqueda de averías

- Cortocircuito en positivo: desconectar el conector de la bobina, colocar la llave en ON, activar la bobina con Navigator y controlar la tensión en el PIN 2 del conector: si hay tensión restablecer el mazo de cables, si la tensión es igual a cero sustituir la bobina.
- Circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: realizar el procedimiento de control del conector bobina y del conector centralita Marelli, si no es correcto restablecer; si todo es correcto controlar la continuidad del cable entre el PIN 2 del conector bobina y el PIN 38 del conector MARRÓN, si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay, con la llave en posición ON, controlar el aislamiento desde masa del cable (desde el conector bobina o conector centralita); si no es correcto restablecer el mazo de cables.

NAVIGATOR: PARÁMETROS

Avance del encendido bobina derecha.

NAVIGATOR: ACTIVACIONES

Bobina derecha:

Se excita el relé de inyección secundario (n°33 del esquema eléctrico, posición debajo del asiento, relé trasero izquierdo en el grupo relé conexión con el sensor de caída, CONTROLAR la identificación del relé con el color de los cables) durante 5 segundos y se cierra en la masa el cable azul/verde de la bobina durante 2 ms por cada segundo. Se recomienda desconectar el conector 4 vías de la bomba de gasolina para oír la activación del relé y del inyector. Es necesaria la continuidad del mazo de cables para la correcta activación: si no hay activación no se visualiza ninguna indicación de error

NAVIGATOR: ERRORES

Bobina derecha P0352- cortocircuito en positivo / circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo.

Causa del error

- En caso de cortocircuito en positivo: detectada una tensión excesiva en el PIN 10 del conector MARRÓN.
- En caso de circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: detectada una tensión igual a cero en el PIN 10 del conector MARRÓN

Búsqueda de averías


- Cortocircuito en positivo: desconectar el conector de la bobina, colocar la llave en ON, activar la bobina con Navigator y controlar la tensión en el PIN 2 del conector: si hay tensión restablecer el mazo de cables; si la tensión es igual a cero sustituir la bobina.
- circuito abierto, cortocircuito hacia el negativo: realizar el procedimiento de control del conector bobina y del conector centralita Marelli; si no es correcto restablecer; si todo es correcto controlar la continuidad del cable entre el PIN 2 del conector bobina y el PIN 10 del conector MARRÓN, si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay, con la llave en posición ON, controlar el aislamiento desde masa del cable (desde el conector bobina o conector centralita); si no es correcto restablecer el mazo de cables.


Sensor presión aceite motor

Función:indica en el tablero si hay suficiente presión de aceite 0,35 +/- 0,15 bar (5.1 +/- 2.18 PSI) en el motor.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento: interruptor normalmente cerrado. Con presión de aceite superior a 0,35 +/-0,15 bar (5.1 +/- 2.18 PSI) circuito abierto.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico: reserva gasolina y presión de aceite.





 Sensor: en medio de la "V" del motor un poco desplazado a la izquierda, debajo del alternador

Conector: en el sensor.

Conexiones: Tensión 12V

Tablero

Anomalía sensor aceite DSB 07

Causa del error

 La indicación de la anomalía del sensor aceite ocurre cuando, con el motor apagado, se detecta que el circuito del sensor está abierto. La prueba se efectúa una sola vez con llave
 ON. El error se señala con una ampolleta y con el encendido del testigo de alarma general.

Búsqueda de averías

Realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector tablero PIN 3: si no
es OK restablecer; si es OK controlar la continuidad del cable violeta entre el conector
sensor y el PIN 3 conector tablero: Si no es OK restablecer el mazo de cables, si es OK
sustituir el sensor.

Anomalía presión aceite DSB 08

Causa del error

 La indicación de la anomalía del sensor aceite ocurre cuando, con el motor encendido, se detecta que el circuito del sensor está cerrado. El error se señala con una ampolleta y con el encendido del testigo de alarma general.

Búsqueda de averías

Desconectar el conector del sensor y controlar el aislamiento de masa del cable violeta: si
hay continuidad con la masa, restablecer el mazo de cables, si está aislado desde masa,
sustituir el interruptor. Si el error continúa, controlar con un manómetro la presión del aceite
presente en el circuito del motor

Sensor cambio en desembrague

Función

indicar a la centralita la posición del cambio: si está en punto muerto o en marcha.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

en caso de marcha en punto muerto el circuito es cerrado a masa: por lo tanto la centralita envía la señal al tablero vía CAN que enciende el testigo de punto muerto.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico: habilitaciones para el arranque

Ubicación:

• Sensor: parte trasera / superior de la caja de cambio

Conector: en el sensor

Características eléctricas:

• Cambio en punto muerto: circuito cerrado (0 V en el cable de la centralita al sensor / interruptor en continuidad).

 Cambio en marcha: circuito abierto (12 V en el cable de la centralita al sensor / interruptor abierto, resistencia infinita)

Pines:

PIN 1: Tensión 12V

NAVIGATOR: ESTADOS

Cambio en punto muerto

Valor de ejemplo:sí/no

DIAGNÓSTICO

- El tablero indica que la marcha está siempre acoplada: realizar el procedimiento de control del conector centralita y del conector del sensor: si no es correcto, restablecer el mazo de cables, de lo contrario desconectar el conector y controlar, con marcha en punto muerto, la continuidad a masa del terminal lado sensor: si no hay continuidad sustituir el sensor (después de haber controlado la continuidad del mazo de cables lado sensor y la correcta posición mecánica), si hay, controlar la continuidad del cable entre el conector del sensor y el PIN 23 del conector MARRÓN: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay continuidad sustituir el tablero si el comportamiento del vehículo es correcto (el motor arranca si el cambio está en punto muerto pero el testigo de punto muerto está apagado) o bien sustituir la centralita si el comportamiento del vehículo no es el correcto (el motor no arranca si el cambio está en punto muerto).
- El tablero indica siempre punto muerto: desconectar los terminales del sensor y controlar si el PIN hacia el sensor, con el cambio en marcha, tiene continuidad con la masa: si hay continuidad sustituir el sensor, si está aislado desde masa significa que hay un cortocircuito a masa del cable gris/negro que va desde el PIN 1 del sensor al PIN 23 del conector MA-RRÓN: restablecer el mazo de cables.

Sensor leva embrague

Función

Indica a la centralita la posición de la palanca del embrague.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Si la marcha está acoplada pero el embrague está accionado, es decir circuito cerrado a masa, de todos modos es posible el arranque del vehículo

Nivel de pertenencia esquema eléctrico: Habilitaciones para el arranque.

Ubicación:

INS ELE - 128

Sensor: debajo de la palanca del embrague

Conector: en el sensor

Características eléctricas:

• Embrague accionado: circuito cerrado (continuidad)

Embrague liberado: circuito abierto (resistencia infinita)

Pines:

1. Tensión 12V

2. Masa

NAVIGATOR: ESTADOS

Embrague

Valor de ejemplo:Sí/No

Los estados que normalmente se visualizan son Sí / No

DIAGNÓSTICO

Búsqueda de averías:

- Indicación en Navigator siempre No: controlar la posición correcta del terminal de los cables en el sensor y la conexión correcta de los cables en los terminales, si no es correcta restablecer el mazo de cables, si es correcta desconectar los dos terminales del sensor y controlar la continuidad a masa del PIN 2 (lado mazo de cables): si no hay continuidad restablecer el mazo de cables, si hay continuidad sustituir el sensor. Controlar la continuidad del cable marrón/violeta entre el PIN 1 del sensor y el PIN 33 del conector AZUL lado mazo de cables: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables, si hay continuidad sustituir el sensor. Controlar con la llave en posición ON que en el PIN 33 del conector AZUL, lado centralita, haya 12 Volt
- Indicación en Navigator siempre Sí: desconectar los terminales del sensor y controlar si el sensor, con el embrague liberado, presenta continuidad entre los dos PIN: si hay continuidad sustituir el sensor; si el circuito está abierto significa que hay un cortocircuito a masa del cable marrón/violeta que va desde el PIN 1 del sensor al PIN 33 del conector AZUL: restablecer el mazo de cables

Sensor caballete lateral

Función

Indica a la centralita la posición del caballete lateral.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Si la marcha está acoplada y el caballete está abierto, es decir si el circuito está abierto, la centralita impide el arranque o apaga el motor si está en movimiento.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico: habilitaciones para el arranque

Ubicación:

- Sensor: de la placa de soporte caballete lateral
- Conector: lado izquierdo, cerca del motor de arranque

Características eléctricas:

- Caballete arriba: circuito cerrado (continuidad)
- Caballete abajo: circuito abierto (resistencia infinita)

Pines:

- 1. Masa
- 2. Tensión 12 V (marrón, lado sensor)

NAVIGATOR: ESTADOS

Caballete lateral

Valor de ejemplo:retraído/extendido

DIAGNÓSTICO

- Indicación en Navigator siempre EXTENDIDA: realizar el procedimiento de control del conector sensor caballete y del conector centralita: si no es correcto, restablecer, si es correcto desconectar los dos terminales del sensor y controlar la continuidad en la masa del PIN 1 (Gris lado mazo de cables): si no hay continuidad, restablecer el mazo de cables; si hay, controlar la continuidad cable verde/marrón: si no es correcta restablecer el mazo de cables, si es correcta sustituir el sensor.
- Indicación en Navigator siempre RETRAÍDA: desconectar los terminales del sensor y controlar si el sensor, con el caballete abajo, presenta continuidad entre los dos PIN: si hay continuidad sustituir el sensor, si el circuito está abierto significa que hay un cortocircuito a masa del cable marrón/verde (lado mazo de cables) que va desde el PIN 2 del sensor al PIN 38 del conector AZUL: restablecer el mazo de cables.

Sensor de caída

Función


indica a la centralita la posición del vehículo.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Cuando el sensor está invertido se cierra el circuito a masa: la centralita Marelli al detectar esta masa, desactiva el circuito de la bomba de combustible y el circuito de arranque motor, mediante el relé de invección.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico: Habilitaciones para el arranque.

Ubicación:



 Sensor: debajo del asiento lado derecho

Conector: en proximidad del sensor

Características eléctricas:

Sensor vertical: circuito abierto (resistencia 62 kohm)

Sensor invertido: circuito cerrado (resistencia menor a 0,5 kohm)

Pines:

- 1. Tensión 12V
- 2. Masa

NAVIGATOR: ESTADOS

Sensor de caída

Valor de ejemplo: Normal / Tip over

DIAGNÓSTICO

- Indicación en Navigator siempre Normal, incluso invirtiendo el sensor: desconectar el conector y controlar, con el sensor invertido, si hay continuidad entre los dos PIN del sensor. si no hay continuidad sustituir el sensor; si hay continuidad realizar el procedimiento de control del conector; si no hay continuidad restablecer el mazo de cables, en caso contrario controlar la continuidad a masa en el PIN 2: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay, controlar con la llave en posición ON, si en el PIN 1 hay una tensión de 12 V; si no hay, realizar el procedimiento de control del conector centralita Marelli (PIN 35 conector AZUL).
- Indicación en Navigator siempre Tip over: desconectar el conector y controlar, con el sensor vertical, si hay continuidad entre los dos PIN del sensor: si hay continuidad sustituir el sensor; si no hay, con la llave en ON, significa que no hay tensión de 12 V en el PIN 1: restablecer el mazo de cables que presentará un cortocircuito a masa del cable rosa/amarillo

Sensor temperatura aire salpicadero

Función

Indica en el tablero la temperatura del aire en el ambiente.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Sensor tipo NTC (sensor de resistencia inversamente variable con respecto a la temperatura).

Nivel de pertenencia esquema eléctrico:sensores temperatura

Ubicación:

Sensor: debajo del tableroConector: debajo del tablero

Características eléctricas:

Resistencia a 0°C (32°F): 32,5 kOhm

+/- 5%

Resistencia a 25 °C (77°F): 10,0 kOhm

+/- 5%

Pines:

- 1. Tensión 5V
- 2. Masa

Tablero


Anomalía sensor temperatura del aire DSB 06

Causa del error

 La indicación de la anomalía del sensor de aceite se produce cuando el circuito del sensor está abierto o hay un cortocircuito hacia el positivo

Búsqueda de averías

• Realizar el procedimiento de control del conector sensor y del conector tablero (PIN 9 y 18): si el control no es satisfactorio restablecer; si es satisfactorio controlar la continuidad del cable rosa entre el conector sensor y el PIN 10 conector tablero: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables, si hay continuidad controlar la resistencia del sensor: si no es correcta sustituir el sensor; si es correcta controlar la continuidad del cable marrón entre el conector sensor y el PIN 18 conector tablero: si no hay continuidad restablecer el mazo de cables; si hay continuidad controlar, con la llave en ON, si hay tensión en el PIN 1 del conector sensor: si no hay tensión sustituir el tablero; si hay aproximadamente 12 V restablecer el mazo de cables (hay un cortocircuito a batería); si la tensión es de 5 V conectar una resistencia de 10 kohm al PIN 1 del conector sensor y a la masa del vehículo: si, con la llave en ON, la tensión medida antes de la resistencia se reduce, sustituir el tablero, si la



tensión continúa siendo de aproximadamente 5 V restablecer el cable rosa (hay un cortocircuito en + 5V).

Notas

En caso de cortocircuito en la masa detectado en el PIN 9 del conector tablero, en la pantalla aparece la indicación de fondo de escala 60 °C (140 °F) de la temperatura del aire.

Controlar el aislamiento desde masa del cable rosa respecto del conector del sensor: si está conectado a masa, restablecer el mazo de cables; si está aislado desde masa, controlar que la resistencia del sensor sea correcta: si no es la correcta sustituir el sensor, si es la correcta sustituir el tablero.

Interruptor RUN/STOP

Función

Indica a la centralita si el conductor desea poner en marcha el motor o si desea mantenerlo en rotación.

Funcionamiento / Principio de funcionamiento

Si se desea apagar el motor o si se desea que no arranque, el interruptor debe estar abierto, es decir que la centralita Marelli no debe recibir tensión en el PIN 27 del conector AZUL.

Nivel de pertenencia esquema eléctrico:Habilitaciones para el arranque.

Ubicación:

- conmutador de luces derecho.
- conector: lado derecho cerca de la bobina.


Características eléctricas:

- posición STOP: circuito abierto
- posición RUN: circuito cerrado (continuidad)

PIN:

- cable celeste/anaranjado: 0V si engine kill está en STOP; 12 V si engine kill está en RUN
- cable rojo/negro: Tensión 12V

NAVIGATOR: ESTADOS
Interruptor Run/Stop
Valor de ejemplo:Run/Stop



DIAGNÓSTICO

Indicación en Navigator siempre STOP: desconectar el conector y controlar, con el interruptor en RUN, si hay continuidad en el interruptor de los dos cables verde/azul (PIN 4) y gris/azul claro (PIN 2) (lado sensor): si no hay continuidad, sustituir el sensor, si hay, efectuar el procedimiento de control del conector, si no es correcta, restablecer el mazo de cables, si es correcta controlar con llave en posición ON, la presencia de tensión en el cable rojo/negro (lado mazo de cables): si no hay continuidad, restablecer el mazo de cables, si hay controlar el aislamiento desde masa al cable celeste/anaranjado (lado mazo de cables): si hay continuidad con la masa, restablecer el mazo de cables; si es correcta colocar la llave en posición OFF y efectuar el procedimiento de control el conector AZUL y la continuidad del cable celeste/anaranjado entre el conector examinado y el PIN 27 del conector AZUL: si no es OK restablecer el mazo de cables, si es OK sustituir la centralita Marelli.

 Indicación en Navigator siempre RUN: desconectar el conector y controlar con el interruptor en STOP si hay continuidad entre los dos cables del interruptor (PIN 4 y PIN 2) (lado sensor): si hay continuidad sustituir el interruptor; si no hay significa que, con la llave en posición ON, el cable celeste/anaranjado está en cortocircuito hacia el positivo: restablecer el mazo de cables.


Conectores

ECU

Conexiones del conector MARRÓN

Pin Servicio

- 1 No utilizado
- 2 No utilizado
- 3 Señal potenciómetro enc.
- 4 No utilizado
- 5 Señal temperatura motor
- 6 No utilizado
- 7 No utilizado
- 8 No utilizado
- 9 Motor paso a paso (+)
- 10 Mando bobina cilindro derecho
- 11 No utilizado
- 12 No utilizado
- 13 No utilizado
- 14 Señal temperatura aire



- 15 No utilizado
- 16 No utilizado
- 17 Motor paso a paso (+)
- 18 Motor paso a paso (-)
- 19 Motor paso a paso (-)
- 20 Alimentación 5V (sensores NTC)
- 21 No utilizado
- 22 No utilizado
- 23 Señal sensor neutro
- 24 No utilizado
- 25 Señal sensor revoluciones del motor
- 26 Mando Relé de arranque
- 27 No utilizado
- 28 Mando inyector cilindro izquierdo
- 29 Negativo potenciómetro enc.
- 30 No utilizado
- 31 No utilizado
- 32 Alimentación potenciómetro enc.
- 33 No utilizado
- 34 Cable protección interferencias sensor de re-
- voluciones
- 35 Señal sensor revoluciones del motor
- 36 No utilizado
- 37 Mando inyector cilindro derecho
- 38 Mando bobina cilindro izquierdo


Conexiones del conector AZUL


Pin Servicio

- 1 Mando negativo sonda oxígeno 2 (derecha)
- 2 No utilizado
- 3 No utilizado
- 4 Alimentación protegida del tablero
- 5 No utilizado
- 6 Mando relé secundario pin 86
- 7 Línea Immobilizer
- 8 No utilizado
- 9 No utilizado
- 10 No utilizado
- 11 Mando negativo sonda oxígeno 1 (izquierda)

- 12 No utilizado
- 13 No utilizado
- 14 No utilizado
- 15 No utilizado
- 16 Línea K (diagnóstico)
- 17 Alimentación del relé principal
- 18 No utilizado
- 19 No utilizado
- 20 Línea CAN H (ccm/tablero)
- 21 Entrada sensor Lambda 2 (derecho) (-)
- 22 Entrada sensor Lambda 1 (izquierdo)(+)
- 23 No utilizado
- 24 Entrada de señal velocidad del vehículo
- 25 No utilizado
- 26 No utilizado
- 27 Entrada señal "stop motor"
- 28 Entrada señal arranque
- 29 Línea CAN L (ccm/tablero)
- 30 No utilizado
- 31 Entrada sensor Lambda 2 (derecho)(+)
- 32 Entrada sensor Lambda 1 (izquierdo)(-)
- 33 Señal sensor embrague
- 34 No utilizado
- 35 Señal sensor caída
- 36 No utilizado
- 37 No utilizado
- 38 Señal sensor caballete lateral

Tablero





PIN SERVICIO

- 1 + LLAVE
- 2 MANDO INDICADOR DERECHO
- 3 SENSOR PRESIÓN DE ACEITE
- 4 ENTRADA LUCES DE CARRETERA


- 5 -
- 6 SELECT 1
- 7 SELECT 2
- 8 SENSOR NIVEL DE GASOLINA
- 9 SENSOR TEMPERATURA AIRE
- 10 -
- 11 + BATERÍA
- 12 MANDO INDICADOR IZQUIERDO
- 13 RESET INTERMITENTES
- 14 HAZARD
- 15 LED ANTIRROBO (SI ESTUVIESE CONECTADO)
- 16 SELECT 3
- 17 MASA SENSORES
- 18 MASA GENERAL
- 19 MASA GENERAL
- 20 MASA GENERAL
- 21 + BATERÍA
- 22 + BATERÍA
- 23 ACTIVACIÓN RELÉ LUCES DE CRUCE
- 24 -
- 25 MANDO DE PUÑOS CALEFACTADOS
- 26 CAN L
- 27 CAN H
- 28 LÍNEA K
- 29 ENTRADA ABS
- 30 ANTENA 1
- 31 -
- 32 -
- 33 -
- 34 ACTIVACIÓN INTERMITENTE TRASERO DCH.
- 35 ACTIVACIÓN INTERMITENTE DELANTERO DCH.
- 36 ACTIVACIÓN INTERMITENTE TRASERO IZQ.
- 37 ACTIVACIÓN INTERMITENTE DELANTERO IZQ.
- 38 ACTIVACIÓN PUÑO CALEFACTADO IZQ.
- 39 ACTIVACIÓN PUÑO CALEFACTADO DCH.
- 40 ANTENA 2

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

MOTOR DEL VEHÍCULO

MOT VE

Motor del vehículo Norge GT 8v



_			
(:	HΑ	. SI	S

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación placas al chasis	M12x50	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
2	Tuerca de fijación placas al motor	M10	4	80 Nm (59 lbf ft)	-
3	Perno de fijación superior cambio al chasis	M12	1	80 Nm (59 lbf ft)	-
4	Perno de fijación inferior cambio al chasis	M12x270	1	80 Nm (59 lbf ft)	-

Preparación del vehículo

Para retirar el bloque motor, se deben realizar previamente las siguientes operaciones:

- Fijar el vehículo desde atrás mediante correas conectadas a un aparejo.
- Fijar el vehículo desde adelante mediante correas unidas al manillar y fijadas al banco de trabajo.
- Colocar el caballete de sostén del motor debajo del cárter de aceite.
- Desconectar la batería.
- Extraer los carenados superiores y la punta de la carena.
- Extraer la instalación de escape, el basculante con el cardán, el depósito de combustible.
- Retirar la caja del filtro de aire.

Norge GT 8v Motor del vehículo

Extracción motor del vehículo

Desconectar pipetas de bujía.



 Operando de ambos lados, desconectar los conectores de los inyectores.



 Desenroscar y quitar el tornillo del pasacable en la tapa del alternador.



Desconectar los cables del acelerador



Motor del vehículo Norge GT 8v

 Desconectar el conector del sensor temperatura motor.



Desconectar el conector del sensor de revoluciones.



 Desconectar los conectores del alternador.




 Desconectar el conector del sensor de punto muerto.



Norge GT 8v Motor del vehículo


- Desenroscar y quitar el espárrago.
- Desconectar los cables de masa.



 Desconectar los conectores del motor de arranque.



- Desenroscar y retirar los tres tornillos y desplazar el cilindro del mando embrague.
- Bloquear el cilindro utilizando una abrazadera para evitar que salga el aceite.



Quitar el respiradero de aceite del cambio.



Motor del vehículo Norge GT 8v


 Desconectar el conector del sensor del caballete y liberarlo de las abrazaderas.




 Desconectar el conector del sensor de presión de aceite.



 Desconectar el conector del sensor de temperatura de aceite.



 Trabajando en ambos lados, aflojar las abrazaderas de los colectores de admisión.



Norge GT 8v Motor del vehículo

 Desenroscar y quitar la tuerca de fijación del motor y recuperar la arandela.

- Quitar el perno inferior recuperando la arandela.
- Retirar las placas.

ATENCIÓN

REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES CON LA AYUDA DE UN SEGUNDO OPERADOR.





 Operando de ambos lados, desenroscar y quitar el tornillo delantero y recuperar la arandela.



- Desenroscar y quitar la tuerca superior de fijación del motor y recuperar la arandela.
- Retirar el perno superior recuperando la arandela.



Motor del vehículo Norge GT 8v



- Bajar completamente el motor.
- Levantar la parte trasera del vehículo.
- Desenganchar las correas delanteras.
- Sosteniendo la parte trasera del vehículo, retirar el chasis del motor.

Instalación motor en el vehículo

- Colocar el chasis de la moto sobre el motor con el cambio.
- Fijar el chasis desde atrás mediante correas y aparejo.
- Fijar el vehículo desde adelante mediante correas unidas al manillar y fijadas al banco de trabajo.
- Levantar el motor llevándolo a posición.

REALIZAR LAS OPERACIONES DESCRITAS CON LA AYUDA DE UN SEGUNDO OPERADOR POR LO MENOS HASTA APRETAR EL PERNO INFERIOR DEL MOTOR.

- Operando del lado izquierdo, introducir el perno superior del motor con la arandela.
- Colocar, del lado opuesto, la arandela y enroscar la tuerca.






Norge GT 8v Motor del vehículo

 Operando de ambos lados, insertar la arandela y enroscar sin apretar el tornillo.



 Operando de ambos lados, posicionar las placas



- Operando del lado izquierdo, introducir el perno inferior del motor con la arandela.
- Colocar, del lado opuesto, la arandela y apretar la tuerca.
- Operando de ambos lados, apretar el tornillo delantero con el par de apriete prescrito.



- Introducir el cuerpo de mariposa en los colectores de admisión.
- Operando desde ambos lados, fijar las abrazaderas con los pares indicados



Motor del vehículo Norge GT 8v

 Conectar el conector del sensor caballete y fijarlo al motor con abrazaderas nuevas.



Conectar el sensor presión aceite.



 Conectar el sensor de temperatura de aceite.




 Introducir el respiradero de aceite cambio.



Norge GT 8v Motor del vehículo


- Colocar el cilindro mando embrague.
- Apretar los tres tornillos.



 Conectar los conectores del arrancador.



 Conectar los cables de masa y apretar el espárrago.



 Enchufar el conector del sensor de punto muerto.



Motor del vehículo Norge GT 8v

 Conectar los conectores del alternador.



 Conectar el conector del sensor de revoluciones.



 Conectar el conector del sensor temperatura motor.



 Conectar y regular el juego de cables del acelerador.



Norge GT 8v Motor del vehículo

 Colocar el basculante con cardán y la rueda trasera.

- Operando de ambos lados, conectar los conectores de los inyectores.
- Operando de ambos lados, conectar la pipeta de la bujía.
- Instalar el depósito de combustible.
- Colocar los carenados superiores y la punta de la carena.
- Instalar el escape completo.
- Conectar la batería.
- Instalar el asiento.






INDICE DE LOS ARGUMENTOS

M otor	MOT
---------------	-----

Cambio

Esquema



Leyenda:

1. Cojinete de bolas


- 2. Anillo elástico
- 3. Espesor
- 4. Enganche
- 5. Desmodrómico completo
- 6. Cojinete de bolas
- 7. Muelle
- 8. Distanciador
- 9. Anillo elástico
- 10. Jaula de bola
- 11.Perno de enganche
- 12.Engranaje
- 13. Anillo elástico
- 14. Arandela de apoyo
- 15. Jaula a rodillos
- 16.Engranaje
- 17. Anillo de estanqueidad
- 18. Cojinete de bolas
- 19.Engranaje
- 20. Anillo elástico
- 21. Eje del embrague
- 22.Cojinete de bolas
- 23. Tapón de aceite
- 24.Arandela
- 25. Caja de cambios
- 26. Junta de aluminio
- 27. Tapón de purga
- 28. Sensor punto muerto
- 29.Junta
- 30. Anillo de estanqueidad
- 31.Casquillo
- 32.Junta
- 33. Tapón de descarga aceite
- 34. Anillo de estanqueidad
- 35.Cojinete de empuje
- 36. Cojinete de rodillos
- 37.Muelle
- 38.Preselector completo
- 39.Casquillo

- 40.Palanca Index
- 41.Muelle
- 42. Cojinete de bolas
- 43.Engranaje
- 44.Engranaje
- 45. Jaula a rodillos
- 46. Arandela de apoyo
- 47. Anillo elástico
- 48.Engranaje
- 49. Anillo elástico
- 50.Engranaje
- 51. Eje principal
- 52. Engranaje de transmisión
- 53.Horquilla (5° 1°)
- 54. Eje horquilla
- 55. Horquilla (3° 4°)
- 56.Horquilla (2° 4°)
- 57.Engranaje
- 58.Engranaje
- 59. Cojinete de bolas
- 60. Eje secundario
- 61.Engranaje
- 62.Distanciador

Caja cambio

Extracción caja cambio

- Retirar el motor de arranque.
- Asegurarse de que el cambio esté en punto muerto.
- Desenroscar y quitar el tornillo y extraer la palanca del cambio.



 Desenroscar y quitar el tapón de llenado del aceite del cambio.



 Colocar un recipiente de capacidad adecuada debajo del mismo, desenroscar y quitar el tapón, y descargar todo el aceite del cambio.



 Aflojar el racor del tubo aceite en el cárter y girarlo.



• Desenroscar y quitar los tres tornillos.



• Desenroscar y quitar los dos tornillos.



• Desenroscar y quitar el tornillo.



• Extraer la caja de cambios.



Ver también

Extracción motor arranque Replacement

Ejes cambio

Desmontaje cambio

Extraer la caja de cambios.



 Desenroscar y extraer la transmisión cuentakilómetros y recuperar la arandela de tope que se halla dentro del cambio.



 Quitar desde el lado exterior el cilindro de empuje y recuperar la junta tórica y la arandela.




Retirar el cojinete de empuje y el plato.



• Extraer la varilla con los dos casquillos.



 Desenroscar y quitar los cinco tornillos externos.



 Posicionar la caja de cambios sobre la herramienta específica de soporte de la caja de cambios y sobre un tornillo de banco.

Utillaje específico

05.90.25.30 Soporte caja de cambios

 Desenroscar y quitar los nueve tornillos internos.



 Abrir la caja del cambio utilizando la herramienta adecuada.

Utillaje específico

05.91.25.30 Apertura caja de cambios





 Si fuere necesario, extraer los cojinetes de la caja de cambios.



• Desenganchar el muelle.



- Presionar el selector y extraer la palanca de transmisión completa.
- Utilizar elásticos para atar el grupo de los ejes del cambio y extraer dicho grupo.



 Una vez colocado el grupo de los ejes del cambio en un banco de trabajo, extraer los elásticos prestando atención al grupo en cuestión.

 Separar los ejes y marcar las horquillas antes del desmontaje.



• Quitar las horquillas y recuperar el eje.









 Si fuere necesario, sustituir los cojinetes y retirar el eje del embrague.



Ver también

Extracción caja cambio

Desmontaje eje primario

- Retirar el eje principal.
- Operar sobre el eje primario del lado del engranaje de la segunda marcha.



 Extraer el engranaje de la segunda marcha recuperando la jaula de rodillos.



 Extraer el engranaje de la sexta marcha y recuperar la arandela de soporte.



Retirar el aro elástico.



 Extraer el engranaje de la tercera y cuarta marcha.



 Extraer el aro elástico y recuperar la arandela de soporte.



 Retirar el engranaje de la quinta marcha recuperando la jaula de rodillos.



 Calentar el eje con un calentador adecuado y extraer el engranaje helicoidal de transmisión.



Desmontaje eje secundario

- Retirar el eje secundario.
- Operar sobre el eje secundario, del lado estriado.



• Extraer la arandela de soporte.



 Extraer el engranaje de la segunda marcha y recuperar la jaula de rodillos y la arandela de soporte.



• Retirar el aro elástico.



• Extraer el engranaje de la sexta marcha.



 Extraer el aro elástico y recuperar la arandela de soporte.



 Extraer el engranaje de la cuarta marcha y recuperar la jaula de rodillos.



 Extraer el engranaje de la tercera marcha y recuperar la jaula de rodillos y la arandela de soporte.



• Extraer el aro elástico.



 Extraer el engranaje de la quinta marcha.



 Extraer el aro elástico y la arandela de soporte, extraer el engranaje de la primera marcha y recuperar la jaula de rodillos.

Si fuere necesario, retirar el cojinete.




Ver también

Desmontaje cambio

Control árbol primario

Medir con un comparador y un dispositivo de centrado la coaxialidad del eje principal; si no es la correcta, sustituirlo.

Características Técnicas Límite de coaxialidad eje 0,08 mm (0,0031 in)



Controlar la presencia de picaduras y desgaste en los engranajes de la transmisión y, eventualmente, sustituir los engranajes defectuosos.


Controlar la presencia de grietas, daños y signos de deterioro en los dientes de los engranajes y, eventualmente, sustituir aquellos defectuosos.

Controlar el movimiento de los engranajes de la transmisión y, si fueren irregulares, sustituir la parte defectuosa.

Control árbol secundario

Medir con un comparador y un dispositivo de centrado la coaxialidad del eje secundario; si no es la correcta, sustituirlo.

Características Técnicas Límite de coaxialidad eje 0,08 mm (0,0031 in)



Controlar la presencia de picaduras y desgaste en los engranajes de la transmisión y, eventualmente, sustituir los engranajes defectuosos.

Controlar la presencia de grietas, daños y signos de deterioro en los dientes de los engranajes y, eventualmente, sustituir aquellos defectuosos.

Controlar el movimiento de los engranajes de la transmisión y, si fueren irregulares, sustituir la parte defectuosa.

Control desmodrómico

Controlar la presencia de daños, rayas y signos de desgaste en el tambor del cambio y, eventualmente, sustituir el desmodrómico.

Controlar la presencia de daños y signos de desgaste en el segmento del desmodrómico «3» y, eventualmente, sustituirlo.

Controlar la presencia de daños y picaduras en el cojinete del desmodrómico **«4»** y, eventualmente, sustituir este último.





Control horquillas

NOTA

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO SE APLICA A TODAS LAS HORQUILLAS DEL CAMBIO.

- Controlar la presencia de daños, deformaciones y signos de desgaste en el rodillo de la leva de la horquilla del cambio «1», en el diente de la horquilla del cambio «2».
- Eventualmente, sustituir la horquilla del cambio.
- Controlar el movimiento de la horquilla del cambio y, si es irregular, sustituir las horquillas del cambio.





Ver también

Desmontaje cambio

Montaje eje primario

NOTA

PARA VOLVER A MONTAR, SEGUIR LAS MISMAS INSTRUCCIONES DADAS PARA EL DES-MONTAJE, OPERANDO EN MODO INVERSO Y RECORDANDO SUSTITUIR TODOS LOS ANI-LLOS DE ESTANQUEIDAD, LOS AROS ELÁSTICOS Y LOS ANILLOS DE SEGURIDAD EXTRAÍDOS.

Ver también

Desmontaje eje primario

Montaje eje secundario

NOTA

PARA VOLVER A MONTAR, SEGUIR LAS MISMAS INSTRUCCIONES DADAS PARA EL DES-MONTAJE, OPERANDO EN MODO INVERSO Y RECORDANDO SUSTITUIR TODOS LOS ANI-LLOS DE ESTANQUEIDAD, LOS AROS ELÁSTICOS Y LOS ANILLOS DE SEGURIDAD EXTRAÍDOS.

Ver también

Desmontaje eje secundario

Montaje cambio

NOTA

PARA VOLVER A MONTAR, SEGUIR LAS MISMAS INSTRUCCIONES DADAS PARA EL DES-MONTAJE, OPERANDO EN MODO INVERSO Y RECORDANDO SUSTITUIR TODOS LOS ANI-LLOS DE ESTANQUEIDAD, LOS AROS ELÁSTICOS Y LOS ANILLOS DE SEGURIDAD EXTRAÍDOS.

En caso de sustitución del embrague es preciso medir la longitud de la varilla de mando embrague para utilizar la varilla correcta.

Para la medición, proceder de la siguiente manera:

- Montar el nuevo embrague en el cigüeñal.
- Introducir en la caja de cambios la taza de mando embrague.



- Montar la caja de cambios en el bloque motor.
- Introducir en la caja de cambios la herramienta para determinar la longitud de la varilla de mando embrague.
- Medir con un calibre de profundidad la saliente de la varilla (ver fotografía).
- En base al valor encontrado, seleccionar la varilla correcta en la siguiente tabla:



Utillaje específico

020678Y Herramienta de control de la varilla del embrague


SELECCIÓN VARILLAS MANDO EMBRAGUE

Característica	Descripción/Valor
Saliente 9,8 - 11,2 mm (0.386 - 0.441 in)	Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976593) = 183
	mm (7.205 in)
Saliente 8,3 - 9,7 mm (0.327 - 0.382 in)	Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976594) = 184,5
	mm (7.264 in)
Saliente 6,8 - 8,2 mm (0.268 - 0.323 in)	Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976595) = 186
	mm (7.323 in)
Saliente 5,3 - 6,7 mm (0.209 - 0.264 in)	Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976596) = 187,5
	mm (7.382 in)

Ver también

Desmontaje cambio


Selector del cambio



MANDOS INTERNOS CAMBIO


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Perno guía muelle	-	1	24 Nm (17,70 lbf ft)	Loctite 243

Alternador




Leyenda:

- 1. Alternador
- 2. Distanciador
- 3. Tornillo
- 4. Tornillo
- 5. Tuerca
- 6. Correa
- 7. Polea de mando alternador
- 8. Tuerca
- 9. Arandela
- 10. Chaveta volante magnético
- 11.Tornillo
- 12.Tuerca



ALTERNADOR

_pos.	Descripcion	Тіро	Cantidad	Par	Notas
1	Tuerca bloqueo polea mando alternador	M16	1	80 Nm (59,00 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillo de fijación superior alternador	M8	1	22 Nm (16,23 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación inferior alternador	M10x60	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	-



TAPA DEL ALTERNADOR

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación tapa de distribución	M6x20	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillo de fijación tapa distribución	M8x55	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación tapa distribución	M6x30	9	12 Nm (8,85 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación tapa alternador	M6x16	5	12 Nm (8,85 lbf ft)	-


Extracción alternador

- Retirar el depósito de combustible.
- Retirar la centralita de su alojamiento.
- Desconectar los conectores del alternador.
- Desenroscar y quitar los cinco tornillos y recuperar los casquillos.





- Extraer la tapa.
- Desenroscar la tuerca y recuperar el tornillo.



Aflojar el tornillo.



 Aflojar la tuerca y desenroscar el tornillo de regulación para que el alternador se desplace hacia abajo.



 Desenroscar completamente y quitar el tornillo.



Extraer la correa y el alternador con la polea.




- Con una pistola de aire comprimido, desenroscar y quitar la tuerca, y recuperar el distanciador.
- Sacar la polea inferior.






• Desenroscar y quitar los ocho tornillos.



• Desenroscar y quitar los dos tornillos.



• Desenroscar y quitar los dos tornillos.



- Retirar el bastidor del alternador.
- Si fuere necesario, sacar el anillo de estanqueidad.



Ver también

Deposito carburante

Tensado correa

- Retirar la punta de la carena izquierda.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos de fijación frontal del radiador de aceite.
- Conservar los distanciadores.



- Desenroscar y quitar los cinco tornillos de fijación de la tapa de la correa del alternador.
- Retirar el estribo de soporte inferior del radiador de aceite y la tapa de la correa del alternador.



Tornillo de la tapa de la correa del alternador (fijación del estribo del radiador) TCEI M6x40 (2) 10 Nm (7.38 lbf ft) Tornillo de la tapa de la correa del alternador TCEI M6x16 (4) 10 Nm (7.38 lbf ft)

 Extraer la tapa de la correa del alternador separando levemente el radiador de aceite.





Aflojar el tornillo.



 Aflojar la tuerca y desenroscar el tornillo de regulación para que el alternador se desplace hacia abajo.



- Utilizando la herramienta de tensado de la correa, tensar la correa con el par prescrito.
- Enroscar el regulador.
- Apretar la contratuerca.

Utillaje específico

020677Y Tensor de la correa del alternador, palanca para tensado de la correa

Pares de apriete (N*m)
Tensión correa 50 Nm (36,88 lbf ft)

Ver también

Radiador aceite motor



Installazione alternatore

 Si ha sido extraído anteriormente, sustituir el anillo de estanqueidad, utilizando el punzón para anillo de estanqueidad de la tapa de distribución.

Utillaje específico

05.92.72.30 Punzón anillo de estanqueidad tapa de distribución



 Colocar la clavija y el perno en la tapa del alternador.



- Sustituir la junta y posicionar el bastidor del alternador, con el cono de inserción de la tapa delantera.
- Luego, quitar el cono de inserción.

Utillaje específico


05.91.17.30 Cono de colocación tapa delantera




Enroscar los dos tornillos.



- Enroscar los ocho tornillos inferiores.
- Diagonalmente y por etapas, apretar los diez tornillos de fijación bastidor alternador.



 Ajustar los cuatro tornillos procediendo por etapas y diagonalmente.



- Posicionar la polea inferior y el distanciador.
- Ajustar la tuerca con el par prescrito.




 Colocar el alternador y la correa de distribución.



• Posicionar el tornillo y pre-ajustarlo.



Colocar el tornillo y ajustar la tuerca.



- Utilizando la herramienta de tensado de la correa, tensar la correa con el par prescrito y enroscar el regulador.
- Extraer la herramienta de tensado de la correa.
- Bloquear el regulador en posición apretando la contratuerca.



020677Y Tensor de la correa del alternador, palanca para tensado de la correa





 Ajustar los tornillos de fijación del alternador.



- Colocar la tapa de la correa del alternador.
- Apretar los cinco tornillos procediendo diagonalmente y por etapas.





Motor de arranque

Extracción motor arranque

 Desenroscar y quitar los dos tornillos recuperando las arandelas.




• Extraer el motor de arranque.



Lado embrague


Desmontaje embrague



Leyenda:

- 1. Embrague completo
- 2. Embrague
- 3. Campana embrague
- 4. Tornillo TCEI
- 5. Disco del embrague
- 6. Corona
- 7. Tornillo TCEI
- 8. Empujador del disco embrague
- 9. Anillo
- 10. Tornillo TE con reborde
- 11. Arandela cónica
- 12.Casquillo
- 13.Varilla
- 14.Casquillo
- 15. Cuerpo intermedio
- 16.Cojinete de empuje
- 17. Taza mando embrague

- 18.Cilindro de empuje
- 19. Cilindro de mando embrague
- 20. Tornillo TE con reborde



EMBRAGUE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación embrague y cigüeñal	-	6	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apretar con se-
					cuencia en cruz
2	Tornillo de fijación brida externa embrague en volante	M7x16	6	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
3	Tornillo de fijación corona de arranque en vo- lante	-	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
4	Tornillo de fijación cilindro mando embrague	-	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243

- Retirar la caja de cambios completa.
- Desenroscar y quitar los seis tornillos.
- Retirar la corona de arranque.



 Retirar la campana embrague y el disco de fricción.





- Retirar el anillo de retención.
- Retirar el plato de empuje del embrague.





 Desenroscar y quitar los seis tornillos recuperando los muelles Belleville.

• Retirar el disco del embrague.



Ver también


Extracción caja cambio

Control actuador embrague


En caso de sustitución del embrague es preciso medir la longitud de la varilla de mando embrague para utilizar la varilla correcta.


Para la medición, proceder de la siguiente manera:

- Montar el nuevo embrague en el cigüeñal.
- Introducir en la caja de cambios la taza de mando embrague.
- Montar la caja de cambios en el bloque motor.
- Introducir en la caja de cambios la herramienta para determinar la longitud de la varilla de mando embrague.
- Medir con un calibre de profundidad la saliente de la varilla (ver fotografía).
- En base al valor encontrado, seleccionar la varilla correcta en la siguiente tabla:



020678Y Herramienta de control de la varilla del embrague





SELECCIÓN VARILLAS MANDO EMBRAGUE

Descripción/Valor
Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976593) = 183
mm (7.205 in)
Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976594) = 184,5
mm (7.264 in)
Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976595) = 186
mm (7.323 in)
Longitud varilla de mando del embrague (cód. 976596) = 187,5 mm (7.382 in)

Montaje embrague

- Bloquear la rotación del cigüeñal con el perno de manivela hacia arriba.
- Colocar el disco de embrague con la referencia hacia arriba.
- Fijar el disco de embrague en el cigüeñal con los seis tornillos con Loctite
 243 y los muelles Belleville.



- Colocar el plato de empuje del embrague.
- Montar la herramienta para centrar y comprimir el plato.
- Apretar hasta el tope los dos tornillos de la herramienta de centrado.

Utillaje específico

020672Y Herramienta de centrado y compresión del muelle del embrague





 Con la herramienta de centrado montada, bloquear el plato mediante el anillo de retención.

- Desenroscar y quitar los dos tornillos de fijación de la herramienta.
- Retirar la herramienta especial.



 Colocar el disco de fricción, centrándolo.




 Colocar la campana embrague con la referencia hacia arriba.



- Colocar la corona de arranque con la referencia hacia arriba.
- Apretar los seis tornillos con el par de apriete prescrito, procediendo por etapas y en diagonal.




Culatas




TAPAS DE CULATA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo especial de fijación de la tapa de la	-	8	8 Nm (5.90 lbf ft)	Bloqueadas con
	culata				secuencia en cruz
2	Tornillo de fijación tana bujía	M5x10	2	8 Nm (5 90 lbf ft)	-



CULATA DERECHA


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena móvil	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor Prea- priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la cadena)	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu- ción	1	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu- lata	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-



CULATA IZQUIERDA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena móvil	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
2	1110111	M10x1.25	4	15 Nm (11 06 lbf ft)	Aceite motor Prea-
2	Tuerca apriete culata	W110X1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la cadena)	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu- ción	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu- lata	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-

Culata y distribución



Leyenda:

- 1. Culata cilindro derecha
- 2. Prisionero
- 3. Junta de culata
- 4. Soporte balancín derecho
- 5. Tornillo
- 6. Clavija
- 7. Tuerca
- 8. Balancín aspiración izquierda descarga derecha
- 9. Balancín aspiración derecha descarga izquierda
- 10. Tornillo de regulación
- 11.Tuerca
- 12. Varilla balancín
- 13. Taza empujador
- 14. Tornillo con reborde
- 15.Distanciador
- 16.Árbol de levas
- 17.Clavija
- 18. Engranaje de distribución
- 19.Chapa respiradero
- 20. Tornillo TE con reborde
- 21. Junta tórica

- 22. Tapa respiradero completa
- 23. Tornillo TBEI
- 24. Cadena de distribución
- 25. Patín guía cadena
- 26. Patín tensor de cadena
- 27. Tornillo tensor de cadena
- 28. Tensor de cadena derecho
- 29. Culata cilindro izquierda
- 30.Prisionero
- 31.Junta de culata
- 32. Soporte balancín izquierdo
- 33.Tornillo
- 34.Clavija
- 35.Tuerca
- 36. Balancín aspiración izquierda descarga derecha
- 37. Balancín aspiración derecha descarga izquierda
- 38. Tornillo de regulación
- 39.Tuerca
- 40. Varilla balancín
- 41. Taza empujador
- 42. Tornillo con reborde
- 43. Distanciador
- 44.Árbol de levas
- 45.Clavija
- 46. Engranaje de distribución
- 47. Chapa respiradero
- 48. Tornillo TE con reborde
- 49. Junta tórica
- 50. Tapa respiradero completa
- 51.Tornillo TBEI
- 52. Cadena de distribución
- 53. Patín guía cadena
- 54. Patín tensor de cadena
- 55. Tornillo tensor de cadena
- 56. Tensor de cadena izquierdo
- 57. Distanciador

Extracción tapa culata

NOTA

LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SE REFIEREN AL DESMONTAJE DE UNA SOLA CULATA, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS.

Desconectar la pipeta de la bujía.



- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos de fijación de la tapa de la culata recuperando las juntas tóricas de estanqueidad.
- Retirar la tapa de la culata con la junta.



Extracción culata

ATENCIÓN

MIENTRAS SE REALIZA EL DESMONTAJE, MARCAR MUY ATENTAMENTE LA POSICIÓN DE CADA PIEZA A FIN DE VOLVER A COLOCARLA EN LA POSICIÓN ORIGINAL EN FASE DE MONTAJE.

- Retirar la tapa de la culata.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Retirar el tapón.



- Desenroscar y quitar el tornillo.
- Retirar el tabique del engranaje superior de distribución.



Para la culata derecha:

- Desenroscar y quitar el tapón del tensor de cadena.
- Retirar el tensor de cadena derecho.



Para la culata izquierda:

- Desenroscar y quitar el tornillo y la arandela.
- Descargar el tensor de cadena izquierdo de la presión del aceite.





 Retirar del árbol de levas el engranaje de distribución extrayéndolo de la cadena.



- Desenroscar y quitar las cuatro tuercas de los tornillos prisioneros.
- Retirar el castillete completo.



- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Retirar la culata.



- Introducir nuevamente en la cadena el engranaje superior de la distribución.
- Montar provisoriamente el tapón tensor de cadena, manteniendo así la cadena en tensión en el eje de servicio.



- Recuperar las dos clavijas de centrado de la culata.
- Recuperar la junta entre la culata y el cilindro



Ver también

Extracción tapa culata

Culata

Extracción árbol de levas en culata

ATENCIÓN

MIENTRAS SE REALIZA EL DESMONTAJE, MARCAR MUY ATENTAMENTE LA POSICIÓN DE CADA PIEZA A FIN DE VOLVER A COLOCARLA EN LA POSICIÓN ORIGINAL EN FASE DE MONTAJE.


- Retirar los dos balancines del castillete.
- Retirar las dos varillas.



- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos.
- Retirar el perno en U.



Retirar el árbol de levas.



 Retirar las tazas del castillete, marcando la posición para no invertirlos en la fase de montaje.



Ver también

Extracción balancines

Extracción balancines

ATENCIÓN

MIENTRAS SE REALIZA EL DESMONTAJE, MARCAR MUY ATENTAMENTE LA POSICIÓN DE CADA PIEZA A FIN DE VOLVER A COLOCARLA EN LA POSICIÓN ORIGINAL EN FASE DE MONTAJE.

- Retirar el castillete de los tornillos prisioneros.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Retirar el perno en U.



 Retirar los dos balancines del castillete.



Ver también

Extracción culata

Extracción válvulas

- Retirar la culata.
- Posicionar la herramienta especial sobre plato superior y en el centro de la cabeza de la válvula que se quiere extraer.

Utillaje específico


10.90.72.00 Herramienta para el desmontaje y montaje válvulas

AP9100838 Herramienta para comprimir el muelle de la válvula

- Enroscar el tornillo de la herramienta hasta que esté tirante, luego golpear con un mazo la cabeza de la herramienta (donde trabaja sobre la escudilla superior) para desprender los dos semiconos (1) de la escudilla superior (2).
- Una vez separados los dos semiconos

 (1), enroscar hasta que los mismos se
 puedan extraer de los asientos de las
 válvulas; desenroscar la herramienta y
 retirarla de la culata.
- Extraer la escudilla superior (2).
- Retirar el muelle (3).





- Retirar la escudilla inferior (5) y eventualmente el retén de aceite guía de válvula (4).
- Retirar la válvula (6) del interior de la culata.

Control guía válvulas

Para extraer la guía de válvulas de las culatas, utilizar un punzón.

Las guías de válvulas se deben sustituir sólo si el juego presente entre las mismas y el vástago no puede eliminarse sustituyendo solamente las válvulas.

Para el montaje de las guías de válvulas en la culata, es necesario proceder del siguiente modo:

- Calentar la culata en un horno a 60 °C (140 °F) aproximadamente.
- Lubricar las guías de válvulas.
- Montar los aros elásticos.
- Presionar con un punzón las guías de válvulas.
- Rectificar los orificios por donde se deslizan los vástagos de las válvulas con un escariador,
 Ilevando el diámetro interno a la medida prescrita; la interferencia entre los asientos en la culata y la guía de válvulas debe ser de 0,046 0,075 mm (0.0018 0.0030 in)

ACOPLAMIENTO GUÍA DE VÁLVULAS - VÁLVULAS (ASPIRACIÓN)

Caracteristica	Descripción/Valor
Diámetro interior guía de válvulas	5,0 ÷ 5,012 mm (0.19685 ÷ 0.19732 in)
Diámetro vástago de las válvulas	4,972 ÷ 4,987 mm (0.19574 ÷ 0.19633 in)
Juego de montaje	0,013 ÷ 0,040 mm (0.00051 ÷ 0.00157 in)

ACOPLAMIENTO GUÍA DE VÁLVULAS - VÁLVULAS (DESCARGA)


Característica	Descripción/Valor
Diámetro interior guía de válvulas	5,0 ÷ 5,012 mm (0.19685 ÷ 0.19732 in)
Diámetro vástago de las válvulas	4,960 ÷ 4,975 mm (0.19527 ÷ 0.19587 in)
Juego de montaje	0,025 ÷ 0,052 mm (0.00098 ÷ 0.00205 in)

Control culata


Controlar que:

- Las superficies de contacto con la tapa y el cilindro no estén rayadas o dañadas para no comprometer una estanqueidad perfecta.
- Controlar que la tolerancia entre los orificios de las guías de la válvula y de los vástagos se encuentre dentro de los límites prescritos.
- Controlar el estado de los asientos de las válvulas.

DETALLE ALOJAMIENTO VÁLVULA DE ASPIRACIÓN



DETALLE ALOJAMIENTO VÁLVULA DE DES-CARGA



- En caso de que los valores de la anchura de la huella en el alojamiento de la válvula fueren superiores a los límites prescritos, rectificar los alojamientos con la fresa de 45° y a continuación esmerilar.
- Sustituir la culata si se presentan desgastes o daños excesivos.

Instalación válvulas

NOTA

LAS SIGUIENTES OPERACIONES SE REFIEREN AL DESMONTAJE DE UNA SOLA CULATA, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS.

- Colocar el retén de aceite de la guía de válvula (4) en la culata.
- Colocar la escudilla inferior (5).
- Colocar la válvula (6) en el interior de la culata.
- Colocar el muelle (3).
- Introducir la escudilla superior (2).
- Colocar los dos semiconos (1) en los alojamientos presentes en las válvulas
- Comprimiendo el muelle (3) con la herramienta especial, instalar los semiconos de las válvulas.



Utillaje específico

10.90.72.00 Herramienta para el desmontaje y montaje válvulas

AP9100838 Herramienta para comprimir el muelle de la válvula

Sacar la herramienta especial



Instalación balancines

- Instalar el árbol de levas.
- Introducir las dos varillas.

ADVERTENCIA

PRESTAR ATENCIÓN A LA ORIENTACIÓN DE LA MARCA PRESENTE EN EL CUERPO DE LAS VARILLAS, LA CUAL DEBERÁ ESTAR DIRIGIDA HACIA EL BALANCÍN.





 Colocar los dos balancines en los alojamientos del castillete.



- Colocar el perno en U en los balancines haciendo coincidir las dos clavijas de referencia con los alojamientos en el castillete.
- Apretar los dos tornillos procediendo diagonalmente y por etapas.



Ver también

Instalación árbol de levas en culata

Instalación árbol de levas en culata

 Colocar las tazas en el castillete, si se montan las previamente desmontadas, prestar atención para no invertirlas.




 Colocar el árbol de levas con el alojamiento del engranaje del lado del perno.




 Colocar el perno en U en el árbol de levas haciendo coincidir las dos clavijas de referencia con los alojamientos en el castillete.

 Apretar los cuatro tornillos procediendo diagonalmente y por etapas.



Distribución



MANDO DISTRIBUCIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación brida soporte árbol, distri-	M6x14	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
	bución, mando				
2	Tornillo de fijación cojinete	M6x16	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
3	Tuerca de bloqueo engranajes conductores en cigüeñal	M25	1	200 Nm (147.51 lbf ft)	Loctite 601
4	Tuerca bloqueo engranaje conducido distri- bución	M18	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	Preapriete
4	Tuerca bloqueo engranaje conducido distri- bución	M18	1	150 Nm (110.63 lbf ft)	Apriete final

Extracción rueda fónica

- Retirar el alternador y la tapa de distribución.
- Desenroscar y sacar la tuerca recuperando la arandela.
- Retirar el engranaje de distribución en el eje de servicio.



- Retirar el sensor de fase y los eventuales espesores.
- Retirar la rueda fónica.
- Retirar la chaveta y el espesor del eje de servicio.



Ver también

Extracción alternador

Extracción eje de servicio

- Retirar la rueda fónica.
- Retirar ambos cilindros.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Retirar el tapón de cierre del árbol de servicio.



 Marcar las cadenas de distribución para no invertir el sentido de rotación en la fase de montaje.

- Extraer el eje de servicio de las cadenas.
- Retirar ambas cadenas.



Ver también

Extracción rueda fónica

Instalación eje de servicio

- Colocar el cojinete eje de servicio en el bloque motor, si ha sido desmontado previamente.
- Fijándolo en el alojamiento mediante arandela de retención y tornillo.



- Introducir las cadenas de distribución respetando las referencias efectuadas en la fase de desmontaje.
- Lubricar el eje de servicio.
- Introducir el eje de servicio en su alojamiento en el bloque motor haciéndolo pasar dentro de las dos cadenas.
- Montar en cada engranaje del eje de servicio la propia cadena.
- Montar en el tapón de cierre eje de servicio la jaula de rodillos y un nuevo anillo OR.





- Introducir parcialmente el tapón de cierre eje de servicio.
- Para llevar el tapón a tope, utilizar dos tornillos con reborde M6 de longitud superior a los originales.
- Enroscar los dos tornillos con reborde
 M6 procediendo por etapas hasta que el tapón esté a tope en el bloque motor.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos con reborde M6.
- Apretar el tapón mediante los dos tornillos TBEI originales.





Instalación patines

- Montar el cigüeñal y el eje de servicio en el bloque motor.
- Introducir los patines cadena fijos apretando los tornillos de fijación.



- Apretar los tapones cadena con OR.
- Las operaciones referidas a la instalación de los patines cadena móviles están descritas en el apartado de instalación de cilindros.



Ver también

Instalación cigüeñal

Instalación eje de servicio

Puesta en fase

- Montar el cigüeñal y el eje de servicio en el bloque motor.
- Montar los cilindros.
- Girar el cigüeñal hasta llevar el pistón del cilindro izquierdo al punto muerto superior (PMS).
- Introducir la chaveta y el espesor en el eje de servicio.
- Introducir en el eje de servicio la rueda fónica con el lado achaflanado hacia el bloque motor.
- Bloquear la rotación del cigüeñal.
- Desenroscar y quitar la tuerca de fijación engranaje del cigüeñal.
- Extraer el engranaje de mando de la bomba de aceite.

Utillaje específico


12.91.18.01 Herramienta para bloquear el volante y la corona de arranque







Introducir el engranaje de la distribución alineando la referencia con la del engranaje del cigüeñal. Para alinear los dos engranajes, girar el eje de servicio.




- Montar el sensor de fase después de haberlo engrosado adecuadamente.
- Introducir la arandela y apretar la tuerca de fijación engranaje de distribución del eje de servicio.



 Colocar una nueva junta entre el bloque motor y la bomba de aceite.



- Colocar la bomba de aceite.
- Apretar los tres tornillos de fijación de la bomba de aceite.



 Colocar en el eje de la bomba de aceite la clavija de arrastre.



 Colocar el engranaje en el eje de la bomba de aceite.



- Colocar la arandela en el eje de la bomba de aceite.
- Apretar la tuerca con el par de apriete prescrito.



- Colocar en el cigüeñal el engranaje de mando de la bomba de aceite alineando la referencia con la efectuada en la fase de desmontaje, en el engranaje conducido de la bomba de aceite.
- Apretar la tuerca con el par de apriete prescrito.



 Apretar el tornillo con la arandela con el par de apriete prescrito.



Ver también

Instalación cigüeñal Instalación eje de servicio Detección entre hierro

Detección entre hierro

 Desenroscar los dos tornillos, quitarlos y extraer el sensor.




 Introducir en el sensor una arandela adecuada plana para medir su espesor.





- Colocar el sensor en el bloque motor y ponerlo en contacto con la rueda fónica
- Con un calibre de espesores medir el juego entre la placa de fijación y el bloque motor. A
 partir de este dato, se obtiene el valor de la arandela plana, y se determina el juego entre
 el sensor y la rueda fónica.
- Retirar la arandela e introducir el sensor después de haber aplicado una pasta selladora adecuada sobre la superficie de la placa de fijación y apretar los tornillos con el par.

Grupo térmico




Leyenda:

- 1. Cilindro derecho
- 2. Pistón
- 3. Tornillo
- 4. Aro elástico superior


MOT - 211

- 5. Aro elástico intermedio
- 6. Aro elástico rascaceite
- 7. Eje
- 8. Anillo de retención
- 9. Junta base cilindro
- 10.Tornillo prisionero
- 11.Chaveta
- 12.Junta de culata
- 13.Cilindro izquierdo
- 14.Arandela
- 15. Tapón tensor de cadena
- 16.Arandela
- 17. Tensor de cadena izquierdo
- 18. Tensor de cadena derecho




ARTICULACIÓN DE BIELAS - CILINDROS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Prisionero fijación grupos térmicos	M10x1,25	8	5 Nm (3,69 lbf ft)	Loctite 243
2	Tornillos de biela	-	4	40 Nm (29.50 lbf ft)	Preapriete
2	Tornillos de biela	-	4	80 Nm (59,00 lbf ft)	Apriete final
3	Tapón tensor hidráulico derecho	-	1	42 Nm (30.98 lbf ft)	-
4	Tapón tensor hidráulico izquierdo	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	-



CULATA IZQUIERDA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
	móvil				
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor Prea-
					priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	cadena)				
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu-	-	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
	ción				
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu-	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
	lata				
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-



CULATA DERECHA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del patín tensor de cadena móvil	1	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor Prea- priete
2	Tuerca apriete culata	M10x1,25	4	42 Nm (30.98 lbf ft)	Apriete final
3	Tornillos apriete culata (compartimiento de la cadena)	M6x120	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
4	Tornillo bloqueo chapa y engranaje distribu- ción	ı	1	30 Nm (22,13 lbf ft)	Loctite 243
5	Tornillo de fijación tapa de distribución en cu- lata	M5x10	2	8 Nm (5.90 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación soporte árbol de levas	-	6	18 Nm (13,28 lbf ft)	-

Extracción cilindro


NOTA

LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SE REFIEREN AL DESMONTAJE DE UNA SOLA CULATA, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS.

- Retirar la culata, la junta entre la culata y el cilindro y las dos clavijas de centrado.
- Extraer el patín cadena móvil.
- Retirar el cilindro de los tornillos prisioneros.



- Retirar las dos clavijas de centrado de los tornillos prisioneros.
- Retirar las dos juntas entre el bloque motor y el cilindro.
- Cubrir la abertura en el bloque motor con un paño limpio.



Ver también

Extracción culata

Desmontaje pistón

NOTA

LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SE REFIEREN AL DESMONTAJE DE UNA SOLA CULATA, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS.

- Retirar el cilindro.
- Cubrir la abertura en el bloque motor con un paño limpio.
- Quitar el seguro del eje.



- Desmontar el eje.
- Marcar la cabeza del pistón del lado de escape para recordar la dirección del montaje.
- Desmontar el pistón.



Montaje pistón

NOTA

LAS OPERACIONES DESCRITAS A CONTINUACIÓN SE REFIEREN A LA INSTALACIÓN DE UNA SOLA CULATA, PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS.

MOT - 215

- La referencia en el aro elástico debe estar dirigida hacia la cabeza del pistón.
- Montar los aros elásticos en el pistón:

 el rascaceite en la ranura inferior; el aro liso con el espesor mayor en la ranura intermedia. el aro liso con el espesor menor en la ranura superior.
- Los aros elásticos deben estar descentrados entre sí 120°.
- Montar en el pistón uno de los dos anillos de retención eje.
- Bloquear la rotación del cigüeñal.



12.91.18.01 Herramienta para bloquear el volante y la corona de arranque

Colocar el pistón.





NOTA

CONTROLAR LA ORIENTACIÓN DEL PISTÓN DE ACUERDO CON LAS MARCAS REALIZADAS EN LA CABEZA. NO ACOPLAR PISTONES Y CILINDROS QUE NO PERTENEZCAN A LA MISMA CLASE DE SELECCIÓN.

Introducir el eje.



Insertar el seguro del eje.

Utillaje específico

020470Y Herramienta para montar los anillos de retención del perno



Instalación cilindro

CILINDRO DERECHO

- Montar el pistón.
- Retirar el paño utilizado para evitar la entrada de cuerpos extraños al cárter.
- Girar los segmentos para que los extremos de unión se hallen a 120 grados entre sí.
- Colocar una nueva junta de metal entre el bloque motor y el cilindro. Colocar las dos clavijas de centrado en los tornillos prisioneros. Lubricar el pistón y el cilindro. Bloquear el movimiento de la biela con la herramienta de horquilla. Utilizando la pinza para abrazaderas correspondiente, colocar el cilindro introduciendo la cadena en la cubierta de la distribución.



ATENCIÓN

DURANTE LA OPERACIÓN, PRESTAR ATENCIÓN A NO DAÑAR EL PISTÓN.

Utillaje específico

020674Y Pinza para abrazaderas

020716Y Bloqueo de la biela

 Retirar la pinza para abrazaderas y completar la colocación del cilindro.

Utillaje específico

020674Y Pinza para abrazaderas



- Introducir el patín cadena móvil.
- Introducir el engranaje superior.
- Montar provisoriamente el tensor de cadena y el tapón tensor de cadena, manteniendo de ese modo la cadena en tensión en el eje de servicio.



CILINDRO IZQUIERDO

- Montar el pistón.
- Retirar el paño utilizado para evitar la entrada de cuerpos extraños al cárter.
- Girar los segmentos para que los extremos de unión se hallen a 120 grados entre sí.
- Colocar una nueva junta de metal entre el bloque motor y el cilindro.
- Colocar las dos clavijas de centrado en los tornillos prisioneros.
- Desenroscar el tornillo que servirá para poner en fase el engranaje superior.
- Controlar que el tensor de cadena del cilindro izquierdo haya sido descargado del aceite, comprimiéndolo. Si la operación resulta dificultosa, presionar con un botador de clavijas en el orificio central de manera de descargar el aceite del circuito.



- Introducir el tensor de cadena en el cilindro.
- Lubricar el pistón y el cilindro.
- Bloquear el movimiento de la biela con la herramienta de horquilla.
- Utilizando la pinza para abrazaderas correspondiente, colocar el cilindro introduciendo la cadena en la cubierta de la distribución.

ATENCIÓN

DURANTE LA OPERACIÓN, PRESTAR ATENCIÓN A NO DAÑAR EL PISTÓN.


Utillaje específico

020674Y Pinza para abrazaderas

020716Y Bloqueo de la biela



- Introducir el patín cadena móvil.
- Introducir el engranaje superior.
- Montar provisoriamente el tapón tensor de cadena, manteniendo así la cadena en tensión en el eje de servicio.



Instalación culata

- Instalar las válvulas en la culata, si han sido desmontada previamente.
- Llevar el pistón del cilindro izquierdo al PMS y bloquear la rotación del cigüeñal.
- Determinar el espesor de la junta a instalar entre la culata y el cilindro como está descrito en el apartado: sistema de engrosamiento.
- Colocar las dos clavijas de centrado.
- Instalar entre la culata y el cilindro la junta del espesor correcto.
- Instalar la culata del cilindro izquierdo.





 Instalar en el orificio de la bujía una nueva junta tórica.


• Introducir el castillete completo.



 Fijar el castillete mediante las cuatro tuercas en los tornillos prisioneros.



- Fijar la culata mediante los dos tornillos.
- Apretar las tuercas y los tornillos con el par de apriete prescrito procediendo por etapas y en diagonal.
- Aflojar los reguladores de las válvulas.



 Utilizando un destornillador fino, descargar de la presión del aceite el tensor de cadena del cilindro izquierdo.



 Enroscar dos tornillos en los orificios roscados del engranaje superior de la distribución.

- Girar el árbol de levas para que su clavija esté orientada hacia el orificio de la cadena de distribución.
- Colocar el engranaje en la cadena.
- Introducir en la clavija del árbol de levas izquierdo el orificio del engranaje de la distribución marcado con la letra "L".



- Apretar el orificio del tensor de cadena izquierdo con tornillo y arandela.
- Girar el cigüeñal 90° hasta llevar el pistón del cilindro derecho al PMS, bloquear la rotación del cigüeñal.
- Determinar también para el cilindro derecho el espesor de la junta a instalar entre la culata y el cilindro como está descrito en el apartado: sistema de engrosamiento.
- Colocar las dos clavijas de centrado.
- Instalar entre la culata y el cilindro la junta del espesor correcto.
- Instalar la culata del cilindro derecho.
- Desenroscar y quitar el tapón del tensor de cadena derecho.





- Enroscar dos tornillos en los orificios roscados del engranaje superior de la distribución.
- Girar el árbol de levas para que su clavija esté orientada hacia el orificio de la cadena de distribución.
- Colocar el engranaje en la cadena.
- Introducir en la clavija del árbol de levas derecho el orificio del engranaje de la distribución marcado con la letra "R".



- Apretar el tapón del tensor de cadena derecho.
- Desenroscar y quitar los tornillos utilizados para colocar el engranaje en el árbol de levas.
- Colocar el tabique alineando los orificios con el engranaje de la distribución.
- Fijar el tabique en el engranaje de la distribución utilizando el tornillo con loctite en la rosca.
- Apretar el tornillo con el par de apriete prescrito.
- Colocar también el tabique de la otra culata.
- Colocar el tapón.
- Apretar los dos tornillos con el par prescrito.
- Colocar también el tapón de la otra culata
- Regular el juego de válvulas.



Ver también

Comprobación juego válvulas



Instalación tapa culata

 Sustituir la junta e instalar la tapa de la culata.



- Colocar la semi tapa de plástico.
- Sustituir las cuatro gomas.
- Apretar los cuatro tornillos con el par de apriete prescrito.



• Colocar la pipeta de la bujía.




Cárter cigüeñal

Extracción cigüeñal

- Extraer el embrague
- Retirar la rueda fónica y el engranaje de la bomba de aceite.
- Operando del lado del alternador, desenroscar y quitar la tuerca.
- Retirar ambos engranajes.



- Retirar las bielas.
- Desenroscar y quitar los ocho tornillos de fijación y recuperar las arandelas.



- Sostener el cigüeñal durante la extracción de la brida.
- Con la herramienta especial adecuada, retirar la brida del cigüeñal.
- Si fuese necesario, retirar el anillo de estanqueidad de la brida.

cod. 12.91.36.00

Utillaje específico

12.91.36.00 Herramienta para desmontar la brida lado volante

Luego, extraer el cigüeñal desde atrás.



 Recuperar la arandela de compensación del interior del bloque motor.




Ver también

Desmontaje embrague Extracción rueda fónica

Desmontaje biela

- Retirar ambas culatas.
- Desmontar los cilindros y los pistones.
- Retirar el cárter de aceite.
- Desde el interior del bloque motor, desenroscar los tornillos de acoplamiento (A) y retirar las bielas (B).




Ver también

Extracción volante Desmontaje pistón Extracción cilindro Extracción culata

Comprobación componentes cigüeñal

Examinar las superficies de los pernos de banco; si presentan rayas u ovalizaciones, es preciso rectificar los pernos (respetando las tablas de reducciones) y sustituir el/los buje/s principales.

La referencia (1) indica la posición en la que está aplicada la referencia pintada para la selección del diámetro (B).



La referencia (2) indica la posición en la que está aplicada la referencia pintada para la selección del balance.

ALOJAMIENTO CIGÜEÑAL (LADO DISTRIBUCIÓN)

Caracteristica	Descripción/Valor
Diámetro perno de banco cigüeñal lado distribución	37,975 - 37,959 mm. (1.49507 - 1.49444 in)
Diámetro interior buje cigüeñal lado distribución	38,016 - 38,0 mm. (1.49669 - 1.49606 in)
Juego entre el buje y el perno de banco (lado distribución)	0,025 - 0,057 mm. (0.00098 - 0.00224 in)

ALOJAMIENTO CIGÜEÑAL (LADO EMBRAGUE)

Característica	Descripción/Valor
Diámetro perno de banco cigüeñal lado embrague	53,97 - 53,961 mm. (2.12480 - 2.12444 in)
Diámetro interior buje cigüeñal en brida lado embrague	54,019 - 54,0 mm. (2.12673 - 2.12598 in)
Juego entre el buje y el perno de banco (lado embrague)	0,030 - 0,058 mm. (0.00118 - 0.00228 in)

DIÁMETRO BOTÓN DE MANIVELA (B)

Característica	Descripción/Valor
Normal producción semicarcasa casquillo 'azul'	44,008 ÷ 44,014 mm (1.73259 ÷ 1.73283 in)
Normal producción semicarcasa casquillo 'rojo'	44,014 ÷ 44,020 mm (1.73283 ÷ 1.73307 in)

COLORES DE SELECCIÓN BALANCE (2)

Característica	Descripción/Valor
Cigüeñal, color de selección (2) marrón	Clase 1 a utilizar con bielas color marrón.
	Realizar el balance con peso montado en el botón de manivela
	(B) de 1558 g (54.96 oz) +/- 0,25%. Desequilibrio máximo ad-
	mitido para cada apoyo: 2 g (0.07 oz).
Cigüeñal, color de selección (2) verde	Clase 2 a utilizar con bielas color verde.
	Realizar el balance con peso montado en el botón de manivela
	(B) de 1575 g (55.56 oz) +/- 0,25%. Desequilibrio máximo ad-
	mitido para cada apoyo: 2 g (0.07 oz).
Cigüeñal, color de selección (2) negro	Clase 2 a utilizar con bielas color negro.
	Realizar el balance con peso montado en el botón de manivela
	(B) de 1592 g (56.16 oz) +/- 0,25%. Desequilibrio máximo ad-
	mitido para cada apoyo: 2 g (0.07 oz).

Control biela

Al revisar las bielas, controlar:

- Estado de los casquillos y juego entre los mismos y los ejes;
- Paralelismo de los ejes;
- Cojinetes de biela.

Los cojinetes son del tipo de carcasa fina, con aleación antifricción que no permite ningún tipo de adaptación; si presentan signos de gripado o consumo, es necesario sustituirlos.

Al sustituir los cojinetes, puede ser necesario rectificar el perno del eje de la manivela.

Antes de rectificar el perno de manivela, es conveniente medir el diámetro del perno (B) en correspondencia con el máximo desgaste como se indica en la figura; esto es para definir a qué clase de reducción deberá pertenecer el cojinete y con qué diámetro deberá ser rectificado el perno (B).


Control paralelismo de los ejes

Antes de montar las bielas, es necesario controlar su cuadratura.

Es decir, controlar que los orificios de la culata y del pie de la biela sean paralelos y coplanares.

MOT - 226

El error máximo de paralelismo y coplanaridad de los dos ejes de la culata y pie de biela debe ser de +/- 0,10 mm (0.00393 inch).



ESPESORES DE LOS COJINETES DE BIELA

Característica	Descripción/Valor
Cojinete de biela 'azul' normal (producción)	1,539 - 1, 544 mm (0.06059 - 0.06079 in)
Cojinete de biela 'rojo' normal (producción)	1,535 - 1, 540 mm (0.06043 - 0.06063 in)

DIÁMETRO BOTÓN DE MANIVELA (B)


Característica	Descripción/Valor
Normal producción semicarcasa casquillo 'azul'	44,008 ÷ 44,014 mm (1.73259 ÷ 1.73283 in)
Normal producción semicarcasa casquillo 'roio'	44.014 ÷ 44.020 mm (1.73283 ÷ 1.73307 in)

DATOS DE ACOPLAMIENTO ENTRE EJE Y CASQUILLO

Característica	Descripción/Valor
Diámetro interno del casquillo instalado y trabajado	22,003 - 22,020 mm. (0.86626 - 0.86692 in)
Diámetro del eje	21,998 - 21,994 mm. (0.86606 - 0.86590 in)
Juego entre eje y casquillo	0,005 - 0,026 mm. (0.000197 - 0.001024 in)

Las bielas tienen una zona de marcado para seleccionar el peso.

El peso indicado en la tabla comprende los tornillos, los pernos y el casquillo.



SELECCIÓN DEL PESO DE BIELA

Descripción/Valor
0,588 - 0,598 g (0.02074 - 0.02109 oz)
0,598 - 0,608 g (0.02109 - 0.02145 oz)
0,608 - 0,618 g (0.02145 - 0.02180 oz)


Montaje biela

- Lubricar el perno de manivela en el que se van a fijar las bielas.
- Si las bielas no han sido sustituidas, no invertir la biela derecha con la izquierda y viceversa.

Para posicionar las bielas: las dos clavijas deben estar dirigidas hacia el interior del bloque motor.



- Posicionar las bielas y los casquetes
 (B) en el cigüeñal, y fijarlos con tornillos nuevos (A).
- Recordar las siguientes advertencias:



- Dada la elevada carga y las exigencias a las cuales están sometidos, los tornillos de fijación de las bielas al cigüeñal se deben sustituir por tornillos nuevos; ^o
- El juego de montaje entre cojinete y perno de biela es de 0,028 mm (0.0011 inch) como mínimo, y 0,052 mm (0.0020 inch) como máximo;
- El juego entre las arandelas de compensación de las bielas y las del cigüeñal está comprendido entre 0,30 mm (0.01181 in) y 0,50 mm (0.01968 in);
- Bloquear los tornillos (A) en los sombreretes (B) con llave dinamométrica con el par de apriete prescrito.



PRESTAR ATENCIÓN A LA ROTACIÓN DEL CIGÜEÑAL SÓLO CON LAS BIELAS MONTADAS PORQUE SE PODRÍAN GOLPEAR LOS DOS SURTIDORES DE LUBRICACIÓN INTERNOS DEL BLOQUE MOTOR.

Instalación cigüeñal

 Montar en el interior del bloque motor la arandela de compensación con la parte achaflanada hacia el lado del alternador.



 Lubricar el buje del cigüeñal en el bloque motor del lado del alternador.



 Con la herramienta de montaje del anillo de estanqueidad a la brida lado volante, instalar el anillo de estanqueidad en dicha brida.

Utillaje específico

19.92.71.00 Herramienta para montar el anillo de estanqueidad a la brida lado volante

- Instalar una nueva junta entre cárter y brida del cigüeñal, en el lado volante.
- Introducir el cigüeñal en el bloque motor del lado volante.
- Marcar el cigüeñal del lado volante con el perno de manivela hacia arriba.
- Colocar en el cigüeñal la herramienta adecuada de centrado anillo de estanqueidad.



Utillaje específico

12.91.20.00 Herramienta para montar la brida lado volante con el anillo de estanqueidad al cigüeñal

 Colocar en el cigüeñal la brida lado volante controlando el correcto posicionamiento de la clavija de centrado con anillo OR.

- En el montaje de la brida en el bloque motor, hacer coincidir las tres clavijas de centrado con los alojamientos en el bloque motor.
- Aplicar cinta de teflón sobre los dos tornillos inferiores de fijación trasera para evitar pérdidas de aceite.
- Apretar los ocho tornillos de la brida lado volante procediendo en diagonal.





Retirar del cigüeñal la herramienta de centrado anillo de estanqueidad.

Utillaje específico

12.91.20.00 Herramienta para montar la brida lado volante con el anillo de estanqueidad al cigüeñal


 Para evitar que la arandela de compensación interior del bloque motor pueda desplazarse de su alojamiento; montar en el cigüeñal, del lado generador, los dos engranajes y la tuerca.




Acoplamiento cárter

En caso de desmontaje de los surtidores de lubricación es preciso sustituirlos con dos nuevos del mismo tipo. Controlar que en los surtidores esté montado el anillo OR.

No invertirlos en la fase de montaje porque tienen longitudes distintas.




Lubricación




INSTALACIÓN DE LUBRICACIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Manguito tubo de aceite salida bomba	M14x1,5	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
2	Tornillo hueco para tubo aceite en cabezales	M14x1,5	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
3	Manguito en radiador y en tubo de aceite	M16x1,5	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	Aplicar aceite va-
					selina
4	Tornillo hueco para tubo envío de aceite a ra-	M14x1,5	1	35 Nm (25.81 lbf ft)	-
	diador				
5	Tornillo de fijación de surtidores	-	3	Usando una llave en "T",	Loctite 243
				cierre a mano	
6	Tapón en brida bajo bloque motor	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
7	Interruptor térmico	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
8	Sensor de presión mínima de aceite	M12	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
9	Tornillo de fijación del filtro de aceite de ad-	-	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	misión				




RADIADOR DE ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación electroválvula en radiador	M5x60	3	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
2	Perno fijación radiador en calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación radiador a calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-




BOMBA DE ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de la bomba de aceite	M6x45	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
2	Tuerca bloqueo engranaje conducto bomba	M6	1	8 Nm (5.90 lbf ft)	Loctite 243
	de aceite				
3	Tapón válvula presión de aceite	-	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	=



BLOQUE MOTOR Y CÁRTER DEL ACEITE


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Prisionero	M8x75	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Prisionero	M8x66	3	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación brida soporte trasero ci-	M8x25	8	26 Nm (19,18 lbf ft)	-
	güeñal				
4	Tapón de aceite en bloque motor	-	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación brida bajo bloque motor	M6x60	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
6	Tornillo de fijación brida bajo bloque motor	-	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
7	Tornillo de fijación cárter del aceite (contorno	M6x35	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	filtro)				
8	Tornillo de fijación cárter del aceite	M6	14	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
9	Tapón en brida bajo bloque motor	-	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
10	Tapón magnética descarga aceite	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
11	Tuerca de fijación cambio al motor	M8	5	20 Nm (14,75 lbf ft)	-
12	Tuerca de fijación cambio al motor	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 542



COMPONENTES DEL CÁRTER DEL ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tapón en brida bajo bloque motor	-	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
2	Racor filtro de aceite	-	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
3	Tubo cárter del aceite	-	1	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 648
4	Filtro de aceite	-	1	15 Nm (11,06 lbf ft)	Aceite motor
5	Tornillo de fijación de la rejilla de admisión	M6	-	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
6	Tapón válvula máxima presión	M18	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-

Esquema de principio



Leyenda:

- 1. Radiador aceite
- 2. Tubo envío aceite a las culatas
- 3. Tubo envío aceite al radiador
- 4. Cuerpo bomba de aceite
- 5. Junta bomba de aceite
- 6. Rodete para la lubricación
- 7. Rodete para la refrigeración
- 8. Eje mando rodetes
- 9. Tapa bomba de aceite
- 10. Engranaje mando bomba de aceite
- 11. Filtro aspiración aceite para lubricación
- 12. Filtro aspiración aceite para refrigeración

La bomba de aceite es accionada por el engranaje (10) que recibe el movimiento directamente del cigüeñal. El engranaje (10) está montado en el eje (8) en el que están instalados dos rodetes: uno para la refrigeración del motor (7) y otro para la lubricación (6).

Refrigeración:

El rodete (7) aspira aceite del cárter mediante el filtro (12), el aceite se envía al radiador (1) mediante los tubos (3). El aceite atraviesa el radiador (1) dispersando parte del calor y llega a las culatas mediante los tubos (2). El aceite baja nuevamente al cárter uniéndose al aceite utilizado para la lubricación.

Lubricación:

El rodete (6) aspira aceite del cárter mediante el filtro (11), el aceite se envía a través de los respectivos canales ubicados en el bloque motor a todas las piezas que necesitan lubricación. El aceite baja nuevamente al cárter uniéndose al aceite utilizado para la refrigeración.

Bomba de aceite

Extracción

- Vaciar el aceite del motor.
- Retirar el alternador y la tapa de distribución.
- Desenroscar y quitar el niple.
- Recuperar la junta.



Retirar el racor niple - bomba de aceite.



 Colocar el pistón del cilindro izquierdo al PMS en la fase de explosión.

- Marcar una referencia en el engranaje de mando de la bomba de aceite y una en el engranaje conducido de modo de colocarlos correctamente en la fase de montaje.
- Desenroscar y quitar la tuerca del cigüeñal.
- Retirar el engranaje de mando de la bomba de aceite.
- Enroscar nuevamente la tuerca para evitar la caída de la arandela de compensación interior en el bloque motor del cigüeñal.
- Desenroscar y quitar la tuerca del engranaje conducido.
- Sacar la arandela.
- Retirar el engranaje conducido de la bomba de aceite.




Retirar la clavija de arrastre.





- Desenroscar y quitar los tres tornillos.
- Retirar la bomba de aceite.



 Retirar la junta entre el bloque motor y la bomba de aceite.



Ver también


Extracción alternador

Instalación

 Colocar una nueva junta entre el bloque motor y la bomba de aceite.



- Colocar la bomba de aceite.
- Apretar los tres tornillos de fijación de la bomba de aceite.



 Colocar en el eje de la bomba de aceite la clavija de arrastre.



 Colocar el engranaje en el eje de la bomba de aceite.




- Colocar la arandela en el eje de la bomba de aceite.
- Apretar la tuerca con el par de apriete prescrito.



- Colocar en el cigüeñal el engranaje de mando de la bomba de aceite alineando la referencia con la efectuada en la fase de desmontaje, en el engranaje conducido de la bomba de aceite.
- Apretar la tuerca con el par de apriete prescrito.



Introducir el racor en la bomba de aceite.



- Montar en el bloque motor el niple con la junta.
- Apretar el niple con el par de apriete prescrito.



Desmontaje cárter motor

NOTA

PARA DESMONTAR EL CÁRTER ACEITE, ES NECESARIO POSICIONAR DEBAJO DEL CÁRTER UN RECIPIENTE ADECUADO PARA RECOLECTAR EL ACEITE USADO Y PURGAR TODO EL ACEITE.

Si fuere necesario, es posible retirar el filtro con una herramienta especial adecuada.

Utillaje específico

01.92.91.00 Llave para desmontaje tapa del cárter y filtro

 Desenroscar y quitar el tapón de nivel de aceite y recuperar la junta tórica.




 Desenroscar y quitar los catorce tornillos que fijan el cárter de aceite al bloque motor.





- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos.
- Retirar la brida.






- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Retirar ambos filtros.



• Desenroscar y quitar el tapón.



• Extraer la válvula termostática.



- Desenroscar y quitar el tapón de la válvula de sobrepresión.
- Retirar los elementos de la válvula de sobrepresión





Montaje cárter motor

- Posicionar correctamente los elementos de la válvula de sobrepresión.
- Apretar el tapón de la válvula de sobrepresión.






Posicionar la válvula termostática.



CONTROLAR QUE EL ORIFICIO DE PASAJE DEL ACEITE MOTOR NO ESTÉ OBSTRUIDO.




 Apretar el tapón de la válvula termostática.



 Colocar una nueva junta entre el bloque motor y la brida



- Introducir la brida.
- Fijar la brida con los cuatro tornillos.



Introducir el filtro aspiración aceite para la lubricación



 Controlar que en el cárter de aceite estén los anillos OR.

 Introducir el filtro aspiración de aceite para la refrigeración.



 Fijar ambos filtros apretando los dos tornillos con el par de apriete prescrito.



 Montar un nuevo filtro de aceite apretándolo con el par de apriete prescrito.



 Colocar una nueva junta entre brida y cárter.




- Colocar el cárter de aceite.
- Apretar los catorce tornillos con el par de apriete prescrito.
- Restablecer el nivel justo de aceite del motor.



INDICE DE LOS ARGUMENTOS


ALIMENTATION

Alimentation Norge GT 8v



INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo fijación de soporte bomba de com-	M5x20	2	5 Nm (3.68 lbf ft)	-
	bustible a depósito				
2	Tornillo fijación de soporte bomba de com-	M5x16	4	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
	bustible a depósito				



CUERPO DE MARIPOSA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación pipa de admisión	-	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación bridas en cuerpo de mari-	M5x12	2	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
	posa				

Esquema del circuito




Leyenda:

- 1. Depósito combustible completo
- 2. Tubo de combustible
- 3. Cuerpo de mariposa
- 4. Racor
- 5. Racor de tres vías
- 6. Tubo

Inyección

Alimentation Norge GT 8v

Esquema



Leyenda:

- 1. Centralita
- 2. Conmutador de encendido
- 3. Batería
- 4. Bomba de combustible
- 5. Bobinas
- 6. Tablero
- 7. Sensor de temperatura del aire
- 8. Sensor de posición de la válvula de mariposa
- 9. Inyectores
- 10. Sensor de temperatura del motor
- 11. Sensor de posición del cigüeñal

Norge GT 8v Alimentation

- 12. Sonda lambda
- 13. Caballete lateral
- 14. Sensor de caída

PASO DE TUBERÍAS DEL CUERPO MARIPO-SA

La tubería que va del cuerpo mariposa al motor del ralentí debe instalarse de modo tal que su parte perfilada se inserte en la caja del filtro de aire.



La parte más corta de la tubería de combustible, conectada a los cuerpos mariposa, debe colocarse a la derecha.



Sincronización cilindros

 Con el vehículo apagado, conectar el instrumento Navigator al conector de diagnóstico y a la batería del vehículo.



Alimentation Norge GT 8v

- Encender el instrumento.
- Enroscar en los orificios de las pipetas de admisión los racores para conectar los tubos del vacuómetro.
- Conectar los tubos del vacuómetro a los racores respectivos.
- Colocar la llave en ON.
- Asegurarse de que no haya errores en la centralita; en caso contrario, solucionar el problema y repetir el procedimiento.



Asegurarse de que la mariposa de la izquierda se encuentre en posición de tope.



NO TOCAR EL TORNILLO DE TOPE DE LA MARIPOSA; EN CASO CONTRARIO, ES NECESARIO SUSTITUIR EL CUERPO DE MARIPOSA. CONTROLAR QUE EL CABLE DE RETORNO DE LA MARIPOSA ESTÉ TENSO.

- Colocar el instrumento en la página "regulaciones".
- Efectuar el autoaprendizaje de la posición mariposa.



- Llevar la llave a "OFF" y dejarla por lo menos 30 segundos.
- Volver a colocar la llave en "ON" para restablecer el diálogo con el instrumento.
- Controlar que el valor leído "Mariposa" sea de 4,7 +/- 0,2°. En caso de que el valor no sea correcto, proceder con la sustitución de la centralita y repetir el procedimiento desde el principio.
- Cerrar completamente los dos tornillos de By-pass en los cuerpos de mariposa.



Norge GT 8v Alimentation

- Arrancar el motor.
- Llevar el motor a la temperatura prescrita: 60 °C (140 °F).
- Llevar el motor a 2.000/3.000 rpm y controlar, con el vacuómetro, que la diferencia entre las dos presiones sea de 1 cm Hg (1,33 kPa) como máximo.

Si se presenta esta condición:

 Ilevar el motor a ralentí y controlar los valores de depresión de manera que queden alineados entre los dos cilindros. Si no fuese así, intervenir con los tornillos de By-pass abriendo sólo el tornillo con mayor depresión para obtener el balance correcto.

En caso de que la diferencia fuese mayor:

- intervenir en la regulación de la varilla de conexión de los cuerpos de mariposa para reducir la diferencia de presión en los dos conductos.
- Efectuar nuevamente el procedimiento
 "Autoaprendizaje posición mariposa"
 como se ha explicado precedentemente.
- Volver a colocar el motor en ralentí y controlar los valores de depresión de manera que estén alineados entre los dos cilindros.
- En caso de que no lo estén, intervenir mediante los tornillos de By-pass abriendo sólo el tornillo con mayor depresión para obtener el balance correcto.



Alimentation Norge GT 8v

Función recovery

En caso de interrupción de la señal de los siguientes sensores, la centralita configura algunos valores para que el motor siga funcionando o utiliza un parámetro diferente. El tablero y el Navigator señalan un funcionamiento erróneo.

FUNCIÓN RECOVERY

Característica	Descripción/Valor		
temperatura del aire	25 °C (77 °F)		
temperatura del motor	30 °C (86 °F)		
	con aumento lineal a partir de la temperatura del aire en el		
	momento del encendido		
presión barométrica	1010 hPa		
potenciómetro mariposa	2,9° en ralentí; si no, variable.		
motor ralentí	valor fijo o variable en función del vehículo		

Uso Navigator para sistema inyección

Inyección

Pantalla INFO ECU

En esta pantalla se leen los datos generales relacionados con la centralita, por ejemplo, tipo de software, mapa, fecha de programación de la centralita



PANTALLA INFO ECU

Característica	Descripción/Valor		
Mapa	-		

Norge GT 8v Alimentation

Pantalla PARÀMETROS

En esta pantalla se leen los parámetros medidos por los diferentes sensores (revoluciones del motor, temperatura motor, ...) o los valores configurados por la centralita (tiempo de inyección, avance del encendido,...)



PANTALLA PARÁMETROS

Característica	Descripción/Valor
Revoluciones motor	Revoluciones por minuto del motor: el valor mínimo se confi-
	gura desde la centralita y no es regulable
Tiempo inyección	- ms
Avance del encendido	- °
Temperatura del aire	°C
	Temperatura del aire aspirado por el motor medido por el sen-
	sor en la caja del filtro. No es la temperatura indicada por el
	tablero
Temperatura motor	°C
Tensión batería	V
Mariposa	Valor correspondiente a la mariposa cerrada (valor indicativo
	comprendido entre 4,5 y 4,9°) (mariposa izquierda apoyada en
	tornillo de final de carrera). Si se lee un valor diferente, se debe
	activar el parámetro "Autoaprendizaje del posicionador de la
	mariposa" y obtener este valor.
Presión atmosférica	1015 mPa (valores indicativos)
	El sensor se posiciona dentro del tablero
Sonda lambda	100 - 900 mV (valores indicativos)
	Señal en tensión que la centralita recibe de la sonda lambda:
	inversamente proporcional a la presencia de oxígeno
Integrador lambda	El valor, en las condiciones en las que la centralita utiliza la
	señal de la sonda Lambda (ver el parámetro 'Lambda' en la
	pantalla 'Estados'), debe oscilar cerca del 0%.
Velocidad del vehículo	- km/h
Revoluciones del motor objetivo	1150 rpm (valores indicativos)
	Parámetro válido en condiciones de ralentí, configuración que
	depende especialmente de la temperatura del motor: la cen-
	tralita tratará de que el motor mantenga este número de revo-
	luciones interviniendo en el avance del encendido y en el motor
Danie olamana	paso a paso
Base stepper	70 - 100 (valores indicativos)
	Pasos correspondientes a la posición de referencia del motor
Stannar C I	paso a paso 70 - 150 (valores indicativos)
Stepper C.L.	Pasos configurados por la centralita para el motor paso a paso.
	En ralentí, pasos para que el motor mantenga las revoluciones
	del motor objetivo configuradas por la centralita
Regulador stepper	Diferencia entre los pasos actuales del motor ralentí y los pa-
regulador stepper	sos del motor en posición de referencia
Eq. de stepper	0°
Eq. do dioppoi	Si el motor no está en ralentí, indica la correspondiente contri-
	bución de aire del motor paso a paso en grados mariposa
	2 2 2 2 3 3 and a consider page a page on grade manpood

Alimentation Norge GT 8v

Pantalla ESTRADOS

En esta pantalla se lee el estado (normalmente ON/OFF) de los dispositivos del vehículo o la condición de funcionamiento de algunos sistemas del vehículo (por ejemplo, el estado de funcionamiento de la sonda lambda).



ESTADOS

Característica	Descripción/Valor
Estado del motor	ON/run/power-latch/stopped
	estado de funcionamiento
Posición del acelerador	Liberado/presionado
	indica el estado de apertura o de cierre del potenciómetro de
	la mariposa
Caballete	Retraído/extendido
	indica la posición del caballete lateral (sólo con la marcha aco-
	plada)
Encendido	Habilitado/deshabilitado
	indica si la centralita autoriza el encendido del motor
Interruptor RUN/STOP	Run/stop
	indica la posición del interruptor de seguridad
Embrague	No/Sí
	indica el estado del sensor del embrague
Marcha insertada	No/Sí
	indica el estado del sensor de marcha
Sensor caída	Normal/Tip over
	indica el estado del sensor de caída del vehículo
Lambda	Open loop/Closed loop
	Indica si la centralita está utilizando (CLOSED) la señal de la
	sonda lambda para mantener la combustión estequiométrica.
	En ralentí, CLOSED sólo si: Temp. aire mayor a 20 °C (68 °F)
	y temp. motor mayor a 30 °C (86 °F) y motor encendido durante
	al menos 2-3 minutos
Sincronización	Sincronizada/No sincronizada
	Indica si la centralita detecta correctamente la señal del sensor
	de revoluciones

Pantalla ACTIVACIONES

En esta página es posible borrar los errores de la memoria de la centralita y activar algunos sistemas controlados por la centralita.



Norge GT 8v Alimentation

ACTIVACIONES

Característica	Descripción/Valor			
Bobina izquierda	funcionamiento de 2,5 m para 5 vueltas			
Bobina derecha	funcionamiento de 2,5 m para 5 vueltas			
Inyector izquierdo	funcionamiento de 4 m para 5 vueltas			
Inyector derecho	funcionamiento de 4 m para 5 vueltas			
Cancelación errores	Presionando la tecla 'enviar', los errores pasan de ser memo- rizados (MEM) a ser históricos (STO). En la próxima conexión entre Navigator y centralita, los errores históricos (STO) ya no se visualizarán			
Bomba de combustible	Funcionamiento para 30"			
Mando Stepper	<span new<br="" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: " times="">Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso- ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-langua- ge: AR-SA">Durante 4" mando de avance de 32 pasos, durante los siguientes 4" mando retraso de 32 pasos y así su- cesivamente durante 30"			

Pantalla ERRORES

En esta pantalla aparecen los eventuales errores detectados en el vehículo (ATT) o guardados en la centralita (MEM), y es posible controlar la eliminación de los errores (STO).



ERRORES

Característica	Descripción/Valor		
Sensor de presión	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: fun- ción recovery perceptible por el cliente. Atención: sensor de presión de aire interior al tablero		
Temperatura del aire	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: función recovery poco perceptible por el cliente.		
Temperatura motor	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: función recovery.		
Sensor de posición del accionador de la mariposa	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: fun- ción recovery perceptible por el cliente.		
Sonda lambda	Posible cortocircuito a masa, a batería, circuito abierto, o plau- sibilidad: función recovery poco perceptible por el cliente.		
Inyector izquierdo	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto. Si ambos inyectores no funcionan, el motor no funciona		
Inyector derecho	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto. Si ambos inyectores no funcionan, el motor no funciona		
Relé de la bomba de combustible	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: imposible arrancar el motor.		
Bobina izquierda	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto. Si ambas bobinas no funcionan, el motor no funciona.		
Bobina derecha	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto. Si ambas bobinas no funcionan, el motor no funciona.		
Regulador del ralentí	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto: fun- ción recovery perceptible por el cliente por falta de control del ralentí		
Tensión batería	Tensión de la batería detectada demasiado baja (7V) o demasiado alta (16V) durante un cierto periodo		
Diagnóstico starter	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito starter abierto.		

ALIM - 257

Alimentation Norge GT 8v

Característica	Descripción/Valor		
Sensor de revoluciones del motor	Posible circuito abierto.		
Calefactor lambda	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito de calefacción		
	de la sonda lambda abierto.		
SENSOR DE VELOCIDAD	Posible cortocircuito a masa, a batería o circuito abierto del		
	sensor de velocidad: posible falta de alimentación de la cen-		
	tralita		
Diagnóstico de la línea CAN	<span new<="" p="" style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: " times="">		
	Roman"; mso-fareast-font-family: "Times New Roman"; mso-		
	ansi-language: IT; mso-fareast-language: IT; mso-bidi-langua-		
	ge: AR-SA">Posible error en línea CAN: detección de		
	cortocircuito, interrupción de línea, ausencia de señal o error		
	de plausibilidad.		
Memoria RAM	Posible error interno de la centralita. Controlar también las ali-		
	mentaciones y las masas de la centralita		
Memoria ROM	Posible error interno de la centralita. Controlar también las ali-		
	mentaciones y las masas de la centralita		
Microprocesador	Posible error interno de la centralita. Controlar también las ali-		
	mentaciones y las masas de la centralita		
Checksum eprom	Posible error interno de la centralita. Controlar también las ali-		
	mentaciones y las masas de la centralita		

Pantalla CONFIGURACIONES

En esta pantalla se puede efectuar la regulación de algunos parámetros de la centralita.




REGULACIONES

Característica	Descripción/Valor		
Autoaprendizaje del posicionador de la mariposa	Permite hacer aprender a la centralita la posición de la mari- posa cerrada: basta con presionar la tecla enter		

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

Suspensiones

Delantera




RUEDA DELANTERA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tuerca eje rueda delantera	M25	1	80 Nm (59,00 lbf ft)	-
2	Tornillo fijación disco del freno delantero	M8x20	12	25 Nm (18,44 lbf ft)	Loctite 243
3	Tornillo de fijación de la rueda fónica delante-	-	5	4 Nm (2,95 lbf ft)	Loctite 243
	ra				
4	Tornillo de fijación sensor ABS delantero	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-

Extracción rueda delantera


- Desenroscar el tornillo del sensor de velocidad, liberar el mazo de cables de las abrazaderas.
- Retirar el sensor de velocidad.




 Desenroscar los tornillos de fijación de las pinzas de freno delanteras y sacarlas de su alojamiento.




- Sostener la parte delantera de la motocicleta.
- Desmontar la tuerca de fijación del perno de la rueda.
- Recuperar la arandela de estanqueidad.



 Aflojar los tornillos en las mordazas del perno de la rueda.




 Extraer el eje de la rueda con un destornillador introducido en los orificios del perno.




 Durante la extracción, sostener la rueda y luego sacarla.

 Recuperar el distanciador del lado derecho de la rueda delantera.



Instalación rueda delantera

 Colocar la rueda con el distanciador en lado derecho.



• Introducir el perno.




Enroscar los tornillos de la mordaza
 (lado tuerca) para bloquear la rotación
 del eje de la rueda.




 Insertar en el eje de la rueda la arandela de retención.

- Apretar la tuerca de fijación del eje de la rueda con el par de apriete prescrito
- Asegurarse de que los vástagos estén alineados usando la horquilla.



 Apretar los tornillos de las mordazas que bloquean el perno de la rueda con el par prescrito.



 Montar las pinzas del freno apretando los tornillos de fijación con el par prescrito.

ATENCIÓN

DESPUÉS DE HABER MONTADO LAS PINZAS DE FRENO, ACCIONAR VARIAS VECES LA PALANCA DEL FRENO DELANTERO




- Montar el sensor de velocidad.
- Apretar el tornillo del sensor de velocidad.
- Asegurar el mazo de cables del sensor de velocidad con abrazaderas.



• Montar el guardabarros delantero.




Manillar



MANILLAR Y MANDOS


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
2	Tornillo de fijación inferior semimanillar en tija	M8x25	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	de la dirección superior				
2	Tornillo de fijación superior semimanillar en	M8x25	4	20 Nm (14,75 lbf ft)	Loctite 243
	tija de la dirección superior	INOXIDA-			
		BLE			
3	Tornillo de fijación tubo manillar en semima-	M8x30	2	18 Nm (13,27 lbf ft)	Loctite 243
	nillar				
4	Tornillo de fijación contrapeso	M6x70	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
	, ,			, ,	

Horquilla delantera



HORQUILLA DELANTERA


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de bloqueo eje de la rueda en botellas	M6	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	de la horquilla				
2	Tornillo de fijación elemento hidráulico a bo-	M10x35	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	tella				
3	Tapón horquilla	-	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	-



TIJAS DE LA DIRECCIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la	M8x30	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	placa superior				
2	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la	M8x25	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	placa inferior				
3	Tapón fijación placa superior	M29	1	100 Nm (73.76 lbf ft)	-
4	Tuerca anular del manguito de dirección	M35	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
5	Contratuerca anular del manguito de direc-	M35	1	-	Enroscar manual-
	ción				mente
6	Tornillo de fijación de la placa de sujeción de	M6x18	1	10 Nm (7.37 lbf ft)	-
	tubos a la tija de dirección				

Esquema



LEYENDA:

- 1. Tornillo
- 2. Funda derecha
- 3. Funda izquierda
- 4. Casquillo superior
- 5. Escudilla
- **6.** Anillo de estanqueidad
- 7. Anillo de retención
- 8. Guardapolvos
- 9. Tapón
- 10. Arandela

SUSP - 266


- 11. Tornillo
- 12. Prisionero
- 13. Tapón completo
- 14. Contramuelle
- **15.** Elemento de bombeo completo
- 16. Segmento
- 17. Casquillo inferior
- 18. Vástago
- 19. Tubo precarga
- 20. Muelle
- 21. Anillo de retención
- 22. Casquillo
- 23. Tuerca
- 24. Jaula de bolas
- 25. Junta tórica
- 26. Cuerpo tapón
- 27. Junta tórica
- 28. Perno de regulación

Extracción barras

- Desenroscar los tornillos de fijación del guardabarros delantero y extraerlo.
- Sujetar la parte delantera de la motocicleta.
- Extraer la rueda delantera.



- Desenroscar el tornillo del sensor de velocidad, soltar el mazo de cables de las abrazaderas.
- Retirar el sensor de velocidad.



Ver también

Extracción

rueda delantera

 Desenroscar los tornillos de fijación de las pinzas de freno delanteras y sacarlas de su alojamiento.



 Sostener el vástago de la horquilla y aflojar los tornillos de la placa superior y de la placa inferior.



Ver también

Extracción rueda delantera

• Extraer el vástago de la horquilla.



Vaciado aceite

Para descargar el aceite, realizar las operaciones mencionadas a continuación:

- Retirar la horquilla.
- Desenroscar el tapón de cierre superior completo. Prestar atención al posible empuje que el muelle puede provocar en el tapón desenroscado.
- No arruinar la junta tórica durante la extracción.
- Empujar el vástago dentro de la funda portarrueda.
- Retirar el muelle.
- No arruinar la junta tórica durante la extracción.





- Empujar el vástago dentro de la funda portarrueda.
- Retirar el muelle.



- Vaciar el aceite contenido en el interior del vástago.
- Recuperar el tubo de precarga.



NOTA

PARA FACILITAR LA SALIDA DEL ACEITE CONTENIDO DENTRO DE LA VARILLA DEL ELEMENTO DE BOMBEO, BOMBEAR EMPUJANDO EL VÁSTAGO DENTRO DE LA FUNDA PORTARRUEDA.



- Controlar cuidadosamente cada pieza del vástago y asegurarse de que no haya ningún elemento dañado.
- Si no hay elementos dañados o desgastados, llenar el vástago; en caso contrario, sustituir los elementos dañados.

Desmontaje horquilla

- Purgar todo el aceite del vástago.
- Apretar la funda portarrueda en tornillo de banco.
- Desenroscar el tornillo del fondo y extraerlo con su junta.



 Retirar el rascador de polvo haciendo palanca con un destornillador.

ATENCIÓN

OPERAR CON CUIDADO PARA NO ARRUINAR EL BORDE DE LA FUNDA Y EL RASCADOR DE POLVO.





 Extraer el anillo de retención desde el interior de la funda utilizando un destornillador fino.

ATENCIÓN

OPERAR CON CUIDADO PARA NO ARRUINAR EL BORDE DE LA FUNDA.



 Extraer el vástago de la funda portarrueda junto con el casquillo inferior, el anillo de estanqueidad, la escudilla, el casquillo superior y el elemento de bombeo completo.

NOTA

ES POSIBLE QUE, SACANDO EL VÁSTAGO DE LA FUNDA PORTARRUEDA, ALGUNAS PIEZAS PERMANEZCAN DENTRO DE LA FUNDA. EN ESTE CASO, SERÁ NECESARIO SACARLAS PRESTANDO MUCHA ATENCIÓN PARA NO ARRUINAR EL BORDE DE LA FUNDA NI EL ALOJAMIENTO SITUADO SOBRE EL MISMO, DEL CASQUILLO SUPERIOR









Control componentes

Vástago

Controlar que la superficie de desplazamiento no presente rayas ni mellas.

Las rayas que no sean profundas se pueden eliminar lijando con papel de lija (de grano 1) mojado.

Si las rayas son profundas, sustituir el vástago.

Utilizando un comparador, controlar que la eventual curvatura del vástago sea inferior al valor límite. Si supera el límite, sustituir el vástago.

ATENCIÓN

UN VÁSTAGO CURVADO NUNCA DEBE ENDEREZARSE YA QUE LA ESTRUCTURA SE VOL-VERÍA DÉBIL TORNANDO PELIGROSO EL USO DEL VEHÍCULO.

Características Técnicas

Límite de curvatura:

0,2 mm (0.00787 in)

Botella

Controlar que no haya daños y/o fisuras; si fuera el caso, sustituirla.

Muelle

Controlar la integridad del muelle.

Controlar el estado de los siguientes componentes:

• casquillo superior;



- casquillo inferior;
- perno del elemento hidráulico.

Si se encuentran signos de excesivo desgaste o daños, sustituir el componente afectado.

ATENCIÓN

EXTRAER LOS EVENTUALES RESTOS DE IMPUREZAS DE LOS CASQUILLOS, PRESTANDO ATENCIÓN EN NO RAYAR LA SUPERFICIE DE LOS MISMOS.

Sustituir los siguientes componentes por otros nuevos:

anillo de estanqueidad;



guardapolvo;



• junta tórica del tapón.



Montaje horquilla

ATENCIÓN

ANTES DEL MONTAJE, TODOS LOS COMPONENTES SE DEBEN LAVAR CUIDADOSAMENTE Y SECAR CON AIRE COMPRIMIDO.

- Realizar todas las operaciones de revisión necesarias.
- Introducir en el vástago el grupo de bombeo con el contramuelle y el segmento.



 Controlar que en la protección portarrueda esté montado el casquillo de guía superior.



- Insertar el casquillo inferior de deslizamiento en el alojamiento del vástago.
- Montar el vástago en la protección portarrueda empujándolo hasta el fondo.



 Enroscar el tornillo de fondo con la junta y ajustarlo con el par de apriete prescrito.



- Insertar la escudilla y el anillo de estanqueidad bien lubricado en el vástago.
- Utilizando un introductor adecuado, empujar el anillo de estanqueidad en la protección hasta que haga tope.





Instalar el anillo de retención.



• Instalar el rascador de polvo.



Reposición aceite

- Colocar la botella en posición vertical en un tornillo de banco provisto de zapatas de protección.
- Comprimir la botella en el vástago.
- Verter parte del aceite para horquilla dentro de la botella.
- Esperar algunos minutos para permitir que el aceite ocupe todos los canales.
- Verter el aceite restante.
- Realizar algunos bombeos.
- Medir el espacio de aire entre el nivel de aceite y el borde.



PARA MEDIR CORRECTAMENTE EL NIVEL DE ACEITE, LA BOTELLA DEBE ESTAR PERFECTAMENTE VERTICAL. EL NIVEL DE ACEITE DEBE SER IGUAL PARA AMBOS VÁSTAGOS.


Características Técnicas

Cantidad de aceite de un vástago:

 $540 \pm 2 \text{ cm}^3 (32.9 \pm 0.1 \text{ cu in}).$

Nivel de aceite (desde el borde la botella, sin el muelle ni el tubo de precarga)

110 +/- 2 mm (4,33 +/- 0,08 in)





• Insertar el tubo de precarga y el muelle.





 Colocar el tapón en el tubo portante prestando atención a no arruinar la junta tórica.



• Apretar el tapón con el par prescrito.




Instalación barras

- Insertar en posición el vástago de la horquilla.
- Insertar el eje de la rueda de modo que los vástagos queden alineados.




- Ajustar los tornillos a las placas de la horquilla con el par prescrito.
- Extraer el eje de la rueda.





Cojinetes dirección



TIJAS DE LA DIRECCIÓN

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la	M8x30	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	placa superior				
2	Tornillo de fijación vástago de la horquilla a la	M8x25	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
	placa inferior				
3	Tapón fijación placa superior	M29	1	100 Nm (73.76 lbf ft)	-
4	Tuerca anular del manguito de dirección	M35	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
5	Contratuerca anular del manguito de direc-	M35	1	-	Enroscar manual-
	ción				mente
6	Tornillo de fijación de la placa de sujeción de	M6x18	1	10 Nm (7.37 lbf ft)	-
	tubos a la tija de dirección				

Regulación juego

 Extraer los dos cierres laterales del tablero desenroscando los dos tornillos de fijación y desenganchando el enganche interno.





- Desenroscar el tornillo en la placa de sujeción cables.
- Operando en ambos semimanillares, extraer el tornillo inferior de fijación a la placa de la horquilla.
- Quitar la tapa de cierre superior.




 Desenroscar y sacar el tornillo de fijación en ambos lados de la placa superior.



 Desenroscar el perno de fijación del manguito de dirección a la placa superior.



Sacar la arandela de compensación.



 Desenroscar y extraer los cuatro tornillos de fijación de los semimanillares a la placa superior.



 Retirar ambos semimanillares, dejándolos vinculados a los cables.



 Reforzar la arandela de seguridad al tubo de dirección.

ATENCIÓN

DURANTE EL MONTAJE, SUSTITUIR LA ARANDELA DE SEGURIDAD POR UNA NUEVA.



Desenroscar la tuerca anular superior

ATENCIÓN

DURANTE EL MONTAJE, APRETAR LA TUERCA SUPERIOR A MANO Y, LUEGO, FORZAR LEVEMENTE HASTA ALINEAR LAS MUESCAS CON LAS TUERCAS.

Utillaje específico

020884Y Llave de 46 mm para tuerca anular de dirección



• Retirar la arandela de seguridad.



 Regular la precarga de los cojinetes de la dirección utilizando la herramienta especial.

NOTA


EQUIPARSE CON LA HERRAMIENTA ESPECIAL ADECUADA.

Utillaje específico

020884Y Llave de 46 mm para tuerca anular de dirección



Amortiguadores



SUSPENSIÓN TRASERA

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación amortiguador al chasis	M10x80	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación amortiguador a biela doble	M10x82	1	40 Nm (29.50 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación biela doble a biela simple	M10x95	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
4	Tornillo de fijación biela doble a basculante	M10x47	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
5	Tornillo de fijación biela simple al chasis	M10x85	1	50 Nm (36,87 lbf ft)	-


Regulación


La suspensión trasera esta compuesta por el grupo muelle-amortiguador, que se conecta mediante Silent-block, al chasis y por medio de articulaciones de levas, al basculante.

Para regular el ajuste del vehículo, el amortiguador consta de:

- un dispositivo de ajuste roscado (1) para regular el frenado hidráulico en extensión;
- un dispositivo de ajuste con mando (2) para regular la precarga del muelle (3).


Para acceder al mando (2) de regulación, es necesario retirar la mampara trasera izquierda sacándola de los encastres.





La configuración estándar del amortiguador trasero ha sido prevista para satisfacer la mayoría de las condiciones de conducción a velocidad moderada o elevada, para el transporte del conductor con equipaje.

Sin embargo es posible personalizar la regulación en función del uso del vehículo.





ANTES DE REALIZAR LAS REGULACIONES, ESPERAR A QUE EL MOTOR Y EL SILENCIADOR DE ESCAPE SE EN-FRÍEN COMPLETAMENTE.

TIPOS DE REGULACIÓN

Regulación normal (estándar):

- sólo conductor.

Regulación carga media:

- (por ejemplo: conductor con pasajero o con equipaje).

Regulación carga máxima:

- (por ejemplo, conductor, pasajero y equipaje).

ATENCIÓN

AJUSTAR LA PRECARGA DEL MUELLE Y DEL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR SEGÚN LAS CONDICIONES DE USO DEL VEHÍCULO. AL AUMENTAR LA PRECARGA DEL MUELLE, TAMBIÉN ES NECESARIO AUMENTAR EL FRENADO HIDRÁULICO EN EXTENSIÓN DEL AMORTIGUADOR, PARA EVITAR REBOTES IMPREVISTOS DURANTE LA CONDUCCIÓN. SI FUESE NECESARIO, DIRIGIRSE A UN Concesionario Oficial Moto Guzzi. PROBAR REPETIDAMENTE EN VEHÍCULO EN CARRETERA HASTA OBTENER LA REGULACIÓN OPTIMA.

TABLA DE REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR

Las regulaciones para carga normal corresponden al estándar de fábrica

REGULACIÓN DEL AMORTIGUADOR TRASERO

Caracteristica	Descripcion/vaior		
Precarga - condiciones de carga normal	25 clics desde completamente descargado		
Precarga - condiciones de media carga	35 clics desde completamente descargado		
Precarga - condiciones de máxima carga	completamente enroscado		
Extensión - condiciones de carga normal	10 clics partiendo del tornillo (1) completamente cerrado		

SUSP - 284

Característica Descripción/Valor

Extensión - condiciones de media carga Extensión - condiciones de máxima carga 10 clics partiendo del tornillo (1) completamente cerrado 6 clics partiendo del tornillo (1) completamente cerrado




(1) PUEDE RESULTAR NECESARIO MODIFICAR LA REGULACIÓN INDICADA EN LA TABLA EN FUNCIÓN DEL TIPO DE NEUMÁTICO Y DEL TERRENO.

NOTA

(2) DONDE ESTÉ PREVISTO.

Extracción

- Retirar el asiento.
- Extraer los carenados laterales.
- Enroscar el pomo de precarga hasta que alcance el fin de carrera.



 Quitar el pomo de precarga desenroscando el tornillo central.



Ver también

Carrocería

 Desenroscar el tornillo de la articulación de bielas y extraer el perno.



 Extraer el tornillo inferior del monoamortiguador.

ATENCIÓN

ANTES DE EXTRAER EL TORNILLO INFERIOR DEL MONOAMORTIGUADOR, SUJETAR EL GRUPO BASCULANTE-RUEDA.



- Extraer el tornillo superior del monoamortiguador.
- Extraer el monoamortiguador prestando atención para no dañar los componentes de la moto.




INDICE DE LOS ARGUMENTOS

CICLÍSTICA	CICL
------------	------

Ciclística Norge GT 8v

Basculante



BASCULANTE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo fijación mordaza de basculante en bu-	M6x25	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	je				
2	2 - Tornillo fijación de basculante en caja de	M10x35	4	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	transmisión				
3	Perno de basculante en basculante	M12	1	60 Nm (44.25 lbf ft)	-
4	Buje precarga al perno de basculante	M25	1	10 Nm (7.37 lbf ft)	-

Extracción

- Para desmontar la horquilla trasera, es necesario retirar a modo de prevención las dos placas portaestribos y el silenciador.
- Extraer del disco la pinza de freno trasero y liberar el tubo del freno.
- Retirar la tapa.



- Introducir la primera marcha.
- Desenroscar y quitar los cuatro tornillos recuperando los distanciadores y el anillo antipolvo.



Extraer la rueda trasera.



- Desenroscar y quitar la tuerca de fijación de la varilla de reacción.
- Retirar el tornillo.
- Fijar la varilla de reacción al chasis utilizando una abrazadera.



 Retirar la abrazadera de la cubierta antipolvo.



 Aflojar los dos tornillos de la mordaza de la horquilla trasera.



 Desenroscar y extraer la tuerca de fijación de las articulaciones de bielas, recuperando el tornillo.



 Desconectar el conector del sensor de velocidad y liberar el cable de las abrazaderas del chasis.



Aflojar la tuerca.

Utillaje específico

14.91.26.03 Llave de dientes para tuerca anular de fijación del cuerpo interno embrague eje



Con la ayuda de otro operario, extraer
 el perno y retirar la horquilla trasera
 con el cardán.



Control



- Controlar que la junta cardánica esté íntegra, que los dientes del engranaje que encastran
 en las ranuras del tubo y en las de la junta no estén deformados o arruinados; en caso
 contrario, sustituir la junta.
- Controlar que le fuelle de goma no esté cortado o perforado; de lo contrario, sustituirlo.
- Controlar que las roscas de los pernos y tuercas de fijación de la horquilla trasera estén íntegras, y que no estén deformadas ni aplanadas; de lo contrario, sustituirlos.
- Controlar que las ranuras del tubo estén íntegras, y que no estén arruinadas o deformadas;
 de lo contrario, sustituirlo.
- Controlar que el dentado exterior y la ranura interior del tubo no estén arruinados.

Instalación

- Aplicar una capa de grasa lubricante a lo largo del perno del basculante.
- Insertar en el perno del basculante la tuerca anular y enroscarla manualmente.



- Operando de ambos lados, engrasar las ranuras de la junta cardánica con el producto recomendado en la tabla de productos recomendados.
- Sostener el basculante, introducir la junta cardánica, alinear los orificios y, al mismo tiempo, con la ayuda de otro operario, insertar completamente el perno.



- Apretar el perno del basculante.
- Con la llave de casquillo adecuada, apretar la tuerca anular.

Utillaje específico

14.91.26.03 Llave de dientes para tuerca anular de fijación del cuerpo interno embrague eje



 Apretar los dos tornillos de la mordaza del basculante.



 Introducir la cubierta guardapolvos en la caja de cambios.

 Bloquear la cubierta guardapolvos utilizando una nueva abrazadera.



- Colocar la varilla de reacción en su alojamiento.
- Introducir el tornillo.
- Apretar la tuerca de fijación de la varilla de reacción.



- Posicionar las articulaciones de bielas en el basculante.
- Introducir el tornillo.
- Apretar la tuerca de fijación de las articulaciones de bielas.



 Conectar el conector del sensor de velocidad y fijar el cable al chasis mediante abrazaderas.



Ver también

Tabla productos recomendados

 Interponer entre la llanta y el cardán el anillo antipolvo, cuidando de montarlo con el cuello orientado hacia el grupo de transmisión.



- Posicionar en la horquilla trasera la rueda trasera.
- Apretar los cuatro tornillos con los distanciadores y el anillo antipolvo.
- Posicionar la tapa.
- Posicionar en el disco la pinza del freno trasero y el tubo del freno en la horquilla trasera.



Par cónico

Extracción

 Para desmontar la caja de transmisión, es necesario extraer previamente el silenciador y la rueda trasera.



- Desenroscar y quitar la tuerca de fijación de la varilla de reacción.
- Retirar el tornillo.
- Fijar la varilla de reacción al chasis utilizando una abrazadera.




Desenroscar y quitar los cuatro tornillos.



 Retirar la caja de transmisión extrayendo la junta cardánica.



Control




Desmontaje grupo de la caja

Quitar el tapón (20).

Quitar el tapón (3) para purgar el aceite.




Levantar la cubierta (10).



Quitar las abrazaderas (9) y (11).


Retirar la cubierta (14).



Retirar los tornillos (16).



Recuperar el anillo (15).



Retirar los tornillos (7).


Retirar la caja (4).



Retirar la abrazadera (12).



Retirar la cubierta (14).



Recuperar el anillo (13).




Retirar el grupo de soporte (8).




Montaje grupo caja

Ensamblar las clavijas de centrado a la caja con el tapón y un martillo.



Ensamblar la caja a la herramienta de fijación especial.

Limpiar con cuidado las superficies de contacto de las cajas.



Calentar la caja.



Insertar el grupo soporte en la caja.



Ensamblar la cubierta y el anillo.



Montar la cubierta en el soporte.

Montar la abrazadera.



Apretar la abrazadera con la pinza adecuada.



Aplicar el sellador prescrito a la caja.



Montar un nuevo anillo de estanqueidad utilizando el tapón.

Lubricar el anillo de estanqueidad.



Ensamblar los dos tornillos prisioneros de centrado con rosca M8 en los orificios roscados de la caja, como se muestra en la figura.



Montar la caja.

Retirar las dos clavijas de centrado.



Ensamblar los tornillos de fijación (7).

Apretar los tornillos (7) con el par previsto.

Retirar el sellador excedente.



Ensamblar el anillo a la caja.



Enroscar los tornillos de fijación con el par previsto.




Montar el tapón con la arandela.

Ajustar el tapón con el par previsto.



Montar el respiradero con la arandela.

Ajustar el respiradero con el par previsto.




Llenar la transmisión con el aceite prescrito.

Montar el tapón con la arandela.


Apretar el tapón con el par prescrito.



Ensamblar la cubierta con las abrazaderas.




Colocar la cubierta en el alojamiento.



Grupo eje rueda

Desmontaje

Retirar el cojinete del eje de la rueda con un extractor adecuado.



Invertir el grupo.

Retirar el cojinete del eje de la rueda con un extractor adecuado.



MONTAJE

Calentar los cojinetes a 100 °C (212 °F).



Ensamblar el cojinete al eje de la rueda.



Invertir el grupo.


Ensamblar el cojinete al eje de la rueda.




Grupo piñón

Desmontaje

Retirar el anillo de bloqueo (1) de la tuerca.




Desenroscar la tuerca (2) con la llave especial (s4).




Quitar la tuerca (2) y retirar el anillo de estanqueidad de la tuerca.

NOTA

OPERACIÓN PERJUDICIAL PARA EL ANILLO DE ESTAN-QUEIDAD.




Ensamblar el anillo de estanqueidad (3) en la tuerca (2) con el tapón CA715855 (ver F.1) y un martillo.




Engrasar el anillo de estanqueidad (3).




Ensamblar la tuerca (2).




Apretar la tuerca (2) con la llave especial (s4) con el par previsto.



Insertar el anillo de bloqueo (1) en la tuerca (2) en el sentido indicado.




Posición de ensamblaje del anillo de bloqueo (1).



ATENCIÓN

ASEGURARSE DE QUE EL ANILLO DE BLOQUEO ESTÉ EN SU ALOJAMIENTO.





Grupo soporte

Desmontaje

Retirar el casquillo (1) con un punzón.

Invertir el soporte (5) y retirar el otro casquillo (8).




Retirar los anillos de estanqueidad (2) y (7) con un destornillador.

Retirar del soporte (5) los anillos de bloqueo (3) y (6) con una pinza adecuada.

NOTA

OPERACIÓN PERJUDICIAL PARA EL ANILLO DE ESTAN-QUEIDAD.




Retirar la articulación de bola (4) con un tapón adecuado y un martillo de goma.




MONTAJE

Montar en el soporte (5) el anillo de bloqueo (6) con una pinza adecuada.




Invertir el soporte (5).

Ensamblar la articulación de bola (4) con el tapón y un martillo de goma.



Montar en el soporte (5) el anillo de bloqueo (3) con una pinza adecuada.



Ensamblar a mano los nuevos anillos de estanqueidad (2) y (7).

Ensamblar el casquillo (1).



Instalar el casquillo (1) con un martillo de plástico. Invertir el soporte (5) y ensamblar el otro casquillo (8).



CONTROL Y EXAMEN DE BÚSQUEDA DE DESPERFECTOS

Propable causa	Intervencion			
1. Error de montaje de la junta radial o junta dañada 2. Super-	1. Sustituir el anillo de estanqueidad y montarlo correctamente			
ficie de desplazamiento junta del eje rueda arruinada o dañada	con la herramienta adecuada			
	Sustituir el eje de la rueda			
1. Caja no sellada 2. Tornillos de cierre de los cascos de la caja	 Abrir los cascos de la caja y, después de haber limpiado 			
no apretados con el par previsto	oportunamente las superficies, sellar y volver a montar			
	Apretar con el par correcto los tornillos de cierre			
1. Suciedad entre el anillo de estanqueidad y la caja 2. Uso de	Limpiar y apretar con el par correcto			
un anillo de estanqueidad usado 3. Tapón no apretado con el	Sustituir el anillo de estanqueidad			
par previsto	Apretar el tapón con el par correcto			
1. Cubierta dañada 2. Abrazadera de retención o tapa de cierre	Sustituir la cubierta			
floja 3. Error de montaje de la junta radial o junta dañada 4.	Apretar la abrazadera con una pinza apropiada			
Superficie de desplazamiento junta del distanciador rueda	3. Sustituir el anillo de estanqueidad y montarlo correctamente			
arruinada o dañada	con la herramienta adecuada			
	Sustituir el distanciador			
1. Cubierta dañada 2. Abrazadera de retención interior o exte-	Sustituir la cubierta			
rior de cierre floja	2. Apretar la abrazadera interior o exterior con la pinza apro-			
	piada			
1. Error de montaje del par cónico 2. Dentado par cónico arrui-	 Sustituir el par cónico 			
nado o dañado				
Cojinetes de bolas del eje de la rueda dañados	Sustituir los cojinetes rueda.			

Instalación

 Colocar la caja de transmisión en la horquilla trasera asegurándose de que la junta cardánica engrane correctamente.



 Apretar los cuatro tornillos con el par de apriete prescrito procediendo en diagonal.



- Posicionar la varilla de reacción en su alojamiento.
- Introducir el tornillo.
- Apretar la tuerca de fijación de la varilla de reacción.




 Interponer entre la llanta y el cardán el anillo antipolvo, cuidando de montarlo con el cuello orientado hacia el grupo de transmisión.



- Posicionar en la horquilla trasera la rueda trasera.
- Apretar los cuatro tornillos con los distanciadores y el anillo antipolvo.
- Posicionar la tapa.
- Posicionar en el disco la pinza del freno trasero y el tubo del freno en la horquilla trasera.
- Posicionar el sensor de velocidad y sujetar el mazo de cables mediante abrazaderas.



Escape



INSTALACIÓN DE ESCAPE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tuerca de fijación tubo de escape al motor	M8	4	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
2	Tornillo abrazadera de fijación tubo de escape	M6	2	20 Nm (14,75 lbf ft)	Abrazadera
	al compensador				
3	Tornillo de fijación compensador a la placa	M10	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
4	Tornillo abrazadera de fijación compensador	M8	1	20 Nm (14.75 lbf ft)	Abrazadera
	al silenciador				
5	Tornillo de fijación silenciador al soporte	M8x45	1	25 Nm (18.44 lbf ft)	-
6	Sonda lambda en tubo de escape	M18	2	38 Nm (28.03 lbf ft)	-

Extracción terminal

ATENCIÓN

CICL - 311

EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CALIENTES Y PER-MANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DESPUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPONENTES, USAR GUANTES AISLANTES O ES-PERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

- Desenganchar y extraer el muelle entre el terminal de escape y el catalizador.
- Aflojar la abrazadera entre el terminal de escape y el catalizador.



- Desenroscar y sacar la tuerca de fijación del silenciador y recuperar el tornillo y el casquillo.
- Retirar el terminal de escape.



Extracción colector - terminal

- Extraer ambos colectores de escape.
- Retirar el terminal de escape.
- Desenroscar y quitar los tornillos de fijación de las gomas antivibrantes en ambos lados.



 Con la ayuda de un segundo operador, mantener el vehículo vertical y con pequeños movimientos extraer el racor colector - terminal.



Ver también

Extracción colector de escape
Extracción terminal

Extracción colector de escape

ATENCIÓN

EL MOTOR Y LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE ESCAPE ESTÁN MUY CALIENTES Y PER-MANECEN ASÍ DURANTE UN CIERTO PERÍODO, INCLUSO DESPUÉS DE QUE EL MOTOR SE APAGA. ANTES DE MANIPULAR ESTOS COMPONENTES, USAR GUANTES AISLANTES O ES-PERAR A QUE EL MOTOR Y EL SISTEMA DE ESCAPE SE HAYAN ENFRIADO.

NOTA

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO ES VÁLIDO PARA AMBOS COLECTORES.


 Desconectar los conectores de la sonda Lambda.



Cortar la abrazadera indicada.



- Desenroscar y retirar las dos tuercas en los tornillos prisioneros de escape de la culata.
- Conservar las arandelas.



- Aflojar la abrazadera.
- Extraer el colector de escape.



Extracción sonda lambda


- Desenroscar y quitar la sonda lambda.
- Extraer el colector de escape.



Ver también

Extracción colector de escape

Radiador aceite motor



RADIADOR DE ACEITE

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación electroválvula en radiador	M5x60	3	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
2	Perno fijación radiador en calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación radiador a calandra	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-

- Extraer el carenado lateral derecho.
- Trabajando en ambos lados de la punta, desenroscar el tornillo frontal y el tornillo inferior.





 Desenroscar los dos tornillos de fijación lateral de la punta de la carena derecha.





 Extraer la punta de la carena derecha y recuperar el casquillo interno.



 Trabajando en el lado izquierdo, desenroscar y quitar el tornillo de fijación inferior del carenado lateral izquierdo.



 Desenroscar y retirar el tornillo de fijación lateral de la punta de la carena izquierda.

- Retirar la punta de la carena izquierda.
- Vaciar el aceite del motor.



- Desenroscar y quitar los dos tornillos de fijación frontal del radiador de aceite.
- Conservar los distanciadores.



 Desconectar el conector del motor ventilador y liberar los cables de la abrazadera indicada.



- Desenroscar los racores de los tubos de aceite del radiador.
- Retirar el radiador de aceite con ventilador y conducto.





Ver también

Sustitución


Carenados laterales

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

INSTALACIÓN DE FRENOS

INS FRE

Instalación de frenos Norge GT 8v




INSTALACIÓN DE FRENOS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo hueco tubo freno en bomba	M10	2	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
2	Racor con purga fijación tubos freno en pinza	M10	3	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Racor tubos freno en grupo hidráulico ABS	-	4	25 Nm (18.44 lbf ft)	-

Normas sobre las intervenciones

ABS



Leyenda:

- 1. Centralita ECU ABS
- 2. Sensor ABS delantero
- 3. Sensor ABS trasero
- 4. Batería
- 5. Centralita ECU
- 6. Tablero
- 7. Línea K (diagnóstico)
- 8. Llave
- 9. Conmutador de luces Derecho


Pines centralita ECU ABS:

PIN 1 - GND - Tierra

Instalación de frenos Norge GT 8v

- PIN 2 PCC1 Masa de identificación vehículo
- PIN 3 Señal de velocidad a centralita ECU
- PIN 4 IGN Llave
- PIN 7 ABS OFF Pulsador desactivación ABS
- PIN 8 WL.ABS Testigo alarma
- PIN 11 R_SIGN Señal sensor ABS trasero
- PIN 12 R_GND Masa sensor ABS trasero
- PIN 13 F_GND Masa sensor ABS delantero
- PIN 14 F_SIG Señal sensor ABS delantero
- PIN 15 PCC2 Masa de identificación vehículo
- PIN 16 ISO_K Línea K (diagnóstico)
- PIN 18 KL30 Alimentación

Esquema funcional



Leyenda esquema funcional ABS

- 1. Circuito instalación delantera
- 2. Bomba de freno delantero
- 3. Palanca de mando del freno delantero
- 4. Circuito instalación trasera

Instalación de frenos Norge GT 8v

- 5. Bomba del freno trasero
- 6. Pedal del mando del freno trasero
- 7. Centralita ABS
- 8. Pinza del freno trasero
- 9. Pinza delantera (2 pinzas)
- 10. Electroválvula de entrada circuito freno delantero (normalmente abierta)
- 11. Humidificador
- 12. Electroválvula de entrada circuito freno trasero (normalmente abierta)
- 13. Electroválvula de escape circuito freno trasero (normalmente cerrada)
- 14. Acumulador de baja presión circuito del freno delantero / trasero
- 15. Electroválvula de escape circuito freno delantero (normalmente cerrada)
- 16. Motor eléctrico de corriente continua
- 17. Bomba de doble circuito hidráulico (ABS)
- 18. Depósito freno trasero
- 19. Depósito freno delantero

FUNCIONAMIENTO DEL ABS

Consideraciones generales:

El circuito delantero es similar al trasero.

- La válvula de entrada del ABS (10 12) está abierta normalmente y se cierra sólo cuando el sistema interviene para prevenir el bloqueo.
- La válvula de escape (13 15) está cerrada normalmente y se cierra sólo cuando el sistema interviene para prevenir el bloqueo.
- Con sistema en stand-by, el procesador ABS controla constantemente la velocidad de las ruedas para evaluar eventuales deslizamientos de las mismas.
- El sistema durante la fase de stand-by no interviene de ninguna manera en la frenada del conductor, la instalación de frenos es igual a la instalación sin ABS.

Fases del ciclo ABS (las siguientes operaciones se refieren al circuito delantero pero son válidas también para el trasero):

- A Inicio frenada: el conductor comienza a frenar como lo hace normalmente.
- **B Reducción de presión:** coincide con el reconocimiento de la situación de peligro (deslizamiento de la rueda superior al umbral): el sistema cierra la válvula de entrada (10-12) y abre temporalmente la válvula de escape (13-15).

En esta fase el conductor no puede aumentar la presión de las pinzas del freno (8-9) y el sistema reduce parcialmente la presión en las pinzas. El fluido excedente llena temporalmente el depósito delantero (18-19) hasta que la bomba del ABS (17) se acciona automáticamente devolviendo el fluido hacia la bomba de freno (2-5).

C - Mantenimiento presión: la presión en las pinzas del freno (8-9) se mantiene baja hasta el restablecimiento total de la velocidad / adherencia de la rueda.

El sistema restituye el fluido sustraído a la pinza del freno (8-9) en el tramo de la instalación entre la bomba del freno (2-5) y la válvula de entrada del ABS (10-12).

D - Restablecimiento de la presión: mediante la apertura transitoria de la válvula de entrada (10-12) la presión de las pinzas del freno (8-9) aumenta hasta llegar a la desaceleración máxima, entonces el sistema restituye el control de la frenada al conductor.

E - Si la rueda no recupera su total adherencia, el sistema continúa funcionando como explicado precedentemente hasta que se restablezcan las condiciones normales o hasta que el vehículo se detenga. Se puede detectar un error si la duración de la fase de reducción de presión supera un tiempo límite preestablecido.


DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ABS

EL ABS es un dispositivo que impide el bloqueo de las ruedas en caso de frenada de emergencia, aumentando la estabilidad del vehículo durante la frenada, respecto de un sistema de frenos tradicional.

En algunos casos, cuando se acciona el freno, puede producirse el bloqueo del neumático con la consiguiente pérdida de adherencia que vuelve muy dificultoso el control del vehículo.

Un sensor de posición (3) "lee" en la rueda fónica (2), fijada a la rueda del vehículo, el estado de la misma, identificando su bloqueo eventual.






La señalización se controla mediante una centralita (1), que regula la presión dentro del circuito de freno.

ATENCIÓN

CUANDO ENTRA EN FUNCIONAMIENTO EL ABS SE AD-VIERTE UNA VIBRACIÓN EN LA PALANCA DEL FRENO.



EL SISTEMA DE ANTIBLOQUEO DE LA RUEDA NO RES-GUARDA DE UNA CAÍDA EN LAS CURVAS. LA FRENADA DE EMERGENCIA CON EL VEHÍCULO INCLINADO, EL MA-NILLAR GIRADO, FIRME IRREGULAR, RESBALADIZO O CON ESCASA ADHERENCIA GENERA UN ESTADO DE INESTABILIDAD DIFÍCIL DE MANEJAR. POR LO TANTO SE ACONSEJA CONDUCIR CON PRUDENCIA, CUIDADO-SAMENTE Y FRENAR GRADUALMENTE. LAS FRENADAS EN CURVA ESTÁN SUJETAS A PARTICULARES LEYES FÍSICAS QUE NI SIQUIERA EL ABS PUEDE ELIMINAR.



Cuando los sensores (3) detectan una notable diferencia de velocidad entre la rueda delantera y la rueda trasera (por ejemplo en el caso de caballito) el sistema ABS podría interpretarla como una situación de peligro: en este caso hay dos posibilidades:

- el sistema ABS interviene, quitando presión a la pinza hasta que la rueda vuelve a girar a la misma velocidad que la otra; durante un momento no se puede frenar.
- si la diferencia de velocidad se prolonga puede suceder que el sistema detecte un error y desactive la instalación ABS, en este caso la instalación se comporta como una instalación de frenos tradicional.

La conducción con el sistema ABS activado

Cuando el motor arranca, el testigo
 ABS (5) en el tablero (4) parpadea hasta que el vehículo supera los 5 km/h
 (3.1 mph).

Si el testigo ABS permanece encendido también durante la marcha, significa que se ha detectado una anomalía y el sistema ABS se ha desactivado automáticamente.



Marcha con sistema ABS no activado

El testigo (5) se enciende de manera permanente, el sistema ha sido desactivado.

Desactivación dispositivo ABS

Para desactivar el sistema, operar como se indica a continuación:

- Arrancar el motor.
- Con el vehículo detenido, presionar y mantener presionado el pulsador. Pasados unos tres segundos, el testigo ABS (5) del tablero (4) se enciende de manera fija.
- Liberar inmediatamente el pulsador.
- A este punto, el testigo ABS (5) del tablero (4) continuará encendido; por lo tanto el sistema ABS estará completamente desactivado.

Reactivación del dispositivo ABS

 Con el vehículo detenido, presionar y mantener presionado el pulsador. Pa-



sados unos tres segundos, el testigo ABS (5) del tablero (4) comenzará a parpadear.

- Liberar inmediatamente el pulsador.
- Una vez en marcha, el sistema ABS se reactivará sólo después de haber superado los 5 km/h (3.1 mi/h) y el testigo ABS (5) del tablero (4) se apagará.

ATENCIÓN


SI EL PULSADOR ABS SE PRESIONA DURANTE MÁS DE DIEZ SEGUNDOS EL SISTEMA DETECTA UNA ANOMA-LÍA. PARA REACTIVAR EL SISTEMA ABS SE DEBE CO-LOCAR EL CONMUTADOR DE ENCENDIDO EN LA POSI-CIÓN "OFF" Y LUEGO EN LA POSICIÓN "ON".



EN CASO DE ANOMALÍA O CON ABS DESACTIVADO, LA MOTOCICLETA SE COMPORTA COMO SI NO ESTUVIERA EQUIPADA CON DICHO SISTEMA.

Fusible de 20 A (Principal ABS) (6)

Protege: centralita ABS.



Guía al diagnóstico

PREMISA

Con cada llave ON, si se detecta por lo menos un error actual o memorizado*, el testigo ABS se enciende permanentemente.

¡El sistema ABS se desactiva!

De todas maneras, la instalación funciona perfectamente como cualquier otra instalación de frenos sin ABS

* Cuyo diagnóstico requiera que se superen los 5 km/h (3.1 mph).



Con cada llave ON, si no se detecta inmediatamente por lo menos un error actual o memorizado de la instalación:

el testigo ABS parpadea.

Al superar los 5 km/h (3.1 mph):

- si no se detectan errores: el testigo ABS se apaga
- si se detecta por lo menos un mal funcionamiento: el testigo ABS se enciende de manera permanente.

¡El sistema ABS se desactiva!

De todas maneras, la instalación funciona perfectamente como cualquier otra instalación de frenos sin ABS.

La detección de los funcionamientos erróneos puede requerir mayor o menor tiempo según el tipo de avería

La lógica de detección de los errores prevé que para ser diagnosticados deben persistir una o más condiciones dentro de un cierto tiempo.

Si durante este tiempo una de las condiciones falta y luego reaparece, el timer se resetea y el sistema no es capaz de diagnosticar el error.

El sistema ABS continúa desactivado.

Ejemplo:

- el error código **5D93** requiere de algunos minutos antes de ser diagnosticado en este periodo: el testigo ABS continúa parpadeando.

GUÍA AL DIAGNÓSTICO ANOMALÍA ABS

- 1. TESTIGO ABS ENCENDIDO
- 2. CONECTAR NAVIGATOR

¿NAVIGATOR COMUNICA? (NO, punto 3; SÍ, punto 4)

- 3. EFECTUAR LOS SIGUIENTES CONTROLES:
 - A. Masa PIN 1
 - B. +12V en el PIN 18
 - C. +12V en el PIN 4 con llave ON
 - 4. ¿HAY ERRORES? (SÍ, punto 5; NO, punto 6)
- 5. CONSULTAR LA TABLA DE ERRORES
- 6. EFECTUAR LA ACTIVACIÓN TESTIGO ABS

¿SE ACTIVA?(SÍ, punto 7; NO, punto 8)

- 7. CONTACTAR CON LA ASISTENCIA TÉCNICA
- 8. EFECTUAR LOS SIGUIENTES CONTROLES:
 - A. Continuidad cable entre PIN8 del conector de centralita ABS y PIN39 del tablero.
 - B. Control conectores consultar las operaciones descritas en el capítulo

Si los controles precedentes son correctos, las causas pueden ser:

C. Mal funcionamiento centralita ABS

• D. Mal funcionamiento tablero

Uso Navigator para sistema abs

Pantalla INFO ECU

En esta pantalla se leen los datos generales relacionados con la centralita, por ejemplo, tipo de software, mapa, fecha de programación de la centralita



PÁGINA INFO ECU MOD2

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Fecha de producción del vehículo			
número del chasis			
Versión del software			
Código vehículo	Norge / Stelvio		Se lee el código vehículo memorizado en la centralita.
Identificación vehículo según el estado de los Pin 2 y 15 del conector centralita ABS	Norge / Stelvio		Según la conexión detectada por los PIN 2 y PIN 15 del conector, la misma corresponderá a un tipo de vehículo diferente. Las indicaciones posibles son: Norge/Stelvio identificada por ECU. Ver la tabla siguiente

NOTA: las "X" en la tabla identifican la presencia de masas en el pin correspondiente del conector.

PRESENCIA MASAS EN EL CONECTOR ABS

Vehículo	PIN 2	PIN 15
Stelvio 1200 4V ABS		X
Norge 1200 4V ABS	X	

Pantalla PARÁMETROS

En esta pantalla se leen los parámetros medidos por los diferentes sensores (revoluciones del motor, temperatura motor, ...) o los valores configurados por la centralita (tiempo de inyección, avance del encendido,...)



PARÁMETROS

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Velocidad de la rueda delantera	0	km/h	Con rueda detenida aparece 0 Km/h
Velocidad de la rueda trasera	0	km/h	Con rueda detenida aparece 0 Km/h
Tensión batería	11,9	V	

Pantalla ACTIVACIONES

En esta página es posible borrar los errores de la memoria de la centralita y activar algunos sistemas controlados por la centralita.



ACTIVACIONES

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Procedimiento purga freno delantero			Útil en caso de esponjosidad de la palanca aunque se haya efectuado la purga como en una instalación de frenos tradicional
Procedimiento purga freno trasero			Útil en caso de esponjosidad de la palanca aunque se haya efectuado la purga como en una instalación de frenos tradicional
Testigo ABS			Se mantiene encendido el testigo durante la prue- ba
Lectura de los parámetros ambientales de los errores (1)			Los parámetros ambientales son 4: Número de detecciones del error, Ciclos de funcionamiento desde la última detección, Tensión de la batería, Velocidad.
Lectura de los parámetros ambientales de los errores (2)			Número de detecciones del error: número de ve- ces que la centralita detectó el error;
Lectura de los parámetros ambientales de los errores (3)			por ejemplo, si indica 2 significa que el error se detectó (ATT), luego desapareció (pasado a MEM) y posteriormente se detectó otra vez.
Lectura de los parámetros ambientales de los errores (4)			Ciclos de funcionamiento desde la última detección: se cuenta un ciclo si se efectúa: llave en ON y se superan los 20km/h.
Lectura de los parámetros ambientales de los errores (5)			Si por ejemplo aparece 5, significa que la última vez el error se detectó 5 ciclos atrás.
Eliminación de errores (1)			Al pulsar la tecla "envío", los errores memorizados (MEM) pasan a históricos (STO).
Eliminación de errores (2)			Al volver a conectar la herramienta Navigator y la centralita, los errores históricos (STO) ya no se visualizarán.

Pantalla ERRORES

En esta pantalla aparecen los eventuales errores detectados en el vehículo (ATT) o guardados en la centralita (MEM), y es posible controlar la eliminación de los errores (STO).



ERRORES

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Sensor de velocidad delantero: mal funcionamiento eléctrico 5D90			Sensor o mazo de cables defectuosos eléctrica- mente
Sensor de velocidad delantero: la señal cambia de manera discontinua 5D91			Sensor defectuoso o interferencias en la señal
Sensor de velocidad delantero: la señal disminuye periódicamente 5D92			Defecto probable de la rueda fónica debido a de- formaciones o suciedad; posible alteración de la superficie de los cojinetes de la rueda. En casos más raros, vibraciones anómalas de la rueda fó- nica
Sensor vel. delantero: falta señal o vel. detectada demasiado baja res- pecto de la rueda trasera 5D93			Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica o rueda fónica con número erróneo de dientes
Sensor de velocidad delantero: falta aceleración después de la reducción de la presión 5D94			Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, o distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica
Sensor de velocidad delantero: velocidad excesiva detectada 5D95			Sensor o rueda fónica defectuosos, rueda fónica con número erróneo de dientes o dimensiones del neumático erróneas
Sensor de velocidad trasero: mal funcionamiento eléctrico 5DA0			Sensor o mazo de cables defectuosos eléctrica- mente
Sensor de velocidad trasero: la señal cambia de manera discontinua 5DA1			Sensor defectuoso o interferencias en la señal
Sensor de velocidad trasero: la señal disminuye periódicamente 5DA2			Defecto probable de la rueda fónica debido a de- formaciones o suciedad; posible alteración de la superficie de los cojinetes de la rueda. En casos raros vibraciones anómalas de la rueda fónica
Sensor vel. tras.: falta de señal o vel. detectada demasiado baja respecto de la rueda delantera 5DA3			Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica o rueda fónica con número erróneo de dientes
Sensor vel. tras.: falta aceleración después de la reducción de la pre- sión 5DA4			Sensor defectuoso, ausencia del sensor o de la rueda fónica, o distancia excesiva del sensor respecto de la rueda fónica
Sensor de velocidad trasero: velocidad excesiva detectada 5DA5			Sensor defectuoso o rueda fónica con número erróneo de dientes, o dimensiones del neumático erróneas
Centralita: falta calibrado de la válvula 5DD2			Defecto probable de la centralita
Centralita 5DD3			Defecto probable de la centralita
Bomba de recirculación 5DF0			Defecto probable de la centralita
Bomba de recirculación 5DF1			Defecto probable de la centralita
Centralita 5DF2			Defecto probable de la centralita
Tensión eléctrica baja - detección de periodo prolongado 5DF3 Centralita 5DF5			Se detectó durante 30 segundos una tensión de- masiado baja en el PIN 18 de la centralita ABS: Defecto probable de la centralita
Certifalità SDF3			Defecto probable de la centralità

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Tensión eléctrica alta 5DF7			Se detectó una tensión excesiva en el PIN 18 de la centralita ABS
Codificación del vehículo 5E59		Se ha detectado una incoherencia entr ción memorizada (INFO ECU/Código lo detectado por el PIN de identificació cables (página INFO ECU, Identificació y estado Pin 2-15 centralita AE	
Centralita F000			Defecto probable de la centralita
Línea CAN: mal funcionamiento eléctrico D347			Circuito abierto, cortocircuito a masa o a batería de uno o ambos cables de la línea CAN. Posible cortocircuito entre los dos cables.
Línea CAN: mal funcionamiento eléctrico 5E11			Circuito abierto, cortocircuito a masa o a batería de uno o ambos cables de la línea CAN. Posible cortocircuito entre los dos cables.
Centralita 0xF01F			Defecto probable de la centralita
Interruptor ABS 5E5A			

Pantalla CONFIGURACIONES

En esta pantalla se puede efectuar la regulación de algunos parámetros de la centralita.



REGULACIONES

Característica	Valor/ejemplo	Unidad de medida	Notas
Codificación (1)			Permite codificar una centralita virgen o recodifi-
			car la centralita.
Codificación (2)			La identificación del vehículo se realiza según la
			conexión de los PIN 2 y 15 conector centralita
			ABS y se guarda en la memoria de la centralita.
Codificación (3)			La identificación puede leerse en la página INFO
			ECU en la línea: Código vehículo.


NOTA: las "X" en la tabla identifican la presencia de masas en el pin correspondiente del conector.

Presencia masas en el conector ABS

PIN 2	PIN 15
	X
X	
	PIN 2

Modulatore

- Retirar el depósito de combustible.
- Con un rotulador, marcar una referencia en los tubos y en la centralita ABS para evitar invertirlos en el montaje.
- Proteger con un pa
 ño limpio los pl
 ásticos cerca de la centralita ABS.
- Aflojar las tuercas y sacar los tubos.
- Tapar los tubos para evitar la salida de líquido de los frenos.
- Desenroscar y sacar los dos tornillos de fijación de la centralita.






Ver también


Deposito carburante

- Desconectar el conector de la centralita ABS.
- Retirar la centralita ABS.




PROCEDIMIENTO INTRODUCCIÓN DEL CONECTOR CENTRALITA ABS

Controlar la posición inicial de la palanca de enganche conector.






 Cuando el conector está conectado totalmente, la distancia medida entre el conector y la centralita ABS debe ser de 7,5 mm (0,29 in).



Si la posición inicial del conector y de la palanca de arrastre no es igual a la que se muestra en la fig. 1, el conector no se enganchará correctamente y la distancia medida será mayor (12 mm aproximadamente (0.47 in)). En este caso repetir las operaciones como se describe en los dos puntos anteriores.

SE RECOMIENDA CREAR UN PATRÓN PARA CONTROLAR QUE LA CONEXIÓN DEL CO-NECTOR SEA CORRECTA.





• Colocar la cubierta de protección.

Mantenimiento componentes


El vehículo cuenta con ABS de dos canales, es decir que trabaja tanto sobre la rueda delantera como en la rueda trasera.

Es importante controlar periódicamente y todas las veces que se vuelven a montar las ruedas, si se sustituyen la rueda fónica (2) o el sensor (1), que la distancia sea constante en los 360°. Para lo cual se debe utilizar un calibre de espesores y controlar la distancia entre el sensor (1) y la rueda fónica (2), en tres puntos a una distancia de 120°. Los valores deben estar comprendidos entre: para la parte delantera 0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 in);

para la parte trasera 0,3 - 2,00 mm (0,012 - 0,079 in):

ATENCIÓN

SI LAS LECTURAS ESTUVIERAN FUERA DEL CAMPO DE TOLERANCIA, SUSTITUIR EL SENSOR (1) Y/O LA RUEDA FÓNICA (2) Y REPETIR LAS OPERACIONES DE CONTROL PARA ASEGURARSE DE QUE LOS VALORES ESTÁN COMPRENDIDOS DENTRO DEL CAMPO DE TOLERANCIA.





LIMPIEZA RUEDAS FÓNICAS(2)

Es importante controlar que las dos ruedas fónicas (2) estén siempre limpias. En caso contrario: eliminar delicadamente los eventuales residuos de suciedad utilizando un paño o un cepillo metálico. Evitar el uso de solventes o sustancias abrasivas y de dirigir directamente sobre la rueda fónica (2) chorros de aire o de agua.

SUSTITUCIÓN DEL SENSOR DE LA RUEDA FÓNICA


Desconectar el conector de sensor de la rueda fónica (1) del mazo de cables principal. Desenroscar y sacar el tornillo y extraer el sensor de la rueda fónica (1).

ATENCIÓN

ANTES DEL MONTAJE ASEGURARSE DE QUE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO ENTRE EL SENSOR (1) Y SU CORRESPONDIENTE ALOJAMIENTO SE ENCUENTREN LIBRES DE IMPERFECCIONES Y PERFECTAMENTE LIMPIAS.

CONTROLAR SIEMPRE LA DISTANCIA ENTRE EL SENSOR (1) Y LA RUEDA FÓNICA (2).


Pinza freno trasero



PINZA DEL FRENO TRASERO

pos.	Descripcion	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1 To	rnillo de fijación pinza del freno trasero	M10	2	50 Nm (36,87 lbf ft)	-

Pinza freno delantero



PINZAS FRENO DELANTERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación de las pinzas de freno de-	M10	4	50 Nm (36,87 lbf ft)	-
	lanteras				

Disco frenos trasero

Comprobación disco

ATENCIÓN

LA FORMA DEL DISCO DE FRENO NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONA-MIENTO Y DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

- Las siguientes operaciones se deben efectuar con el disco de freno instalado en la rueda.
- Controlar el desgaste del disco midiendo con un micrómetro el espesor mínimo, en diferentes puntos. Si el espesor mínimo, inclusive en un solo punto del disco, es inferior al valor mínimo, sustituir el disco.



Valor mínimo del espesor del disco: 4,5 mm (0.18 in)


Disco freno delantero


Comprobación disco

ATENCIÓN

LA FORMA DE LOS DISCOS DE FRENO DELANTERO NO MODIFICA LAS CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO Y DE MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN.

- Las siguientes operaciones se deben realizar con discos de frenos instalados en la rueda; se refieren a un sólo disco, pero valen para ambas.
- Controlar el desgaste del disco midiendo con un micrómetro el espesor mínimo, en diferentes puntos. Si el espesor mínimo, inclusive en un solo punto del disco, es inferior al valor mínimo, sustituir el disco.





Valor mínimo del espesor del disco: 4 mm (0.16 $\,$

in)

Pastillas delanteras

Desmontaje

Girar los pernos y extraer las dos clavijas.



Retirar ambos pernos.



• Retirar la placa antivibración.



Extraer una pastilla por vez.

ATENCIÓN

DESPUÉS DE HABER QUITADO LAS PASTILLAS, NO ACCIONAR LA PALANCA DE MANDO DEL FRENO, DE LO CONTRARIO, LOS PISTONES DE LA PINZA PODRÍAN SALIR DE SU ALOJAMIENTO CON LA CONSECUENTE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS.

NOTA

PARA EL MONTAJE EFECTUAR EL PROCEDIMIENTO INVERSO



Pastillas traseras

Desmontaje

- Desenroscar y quitar los dos tornillos.
- Extraer la pinza de freno del disco.
- Girar el perno y extraer el pasador.
- Retirar el pasador.





Retirar el perno.



Extraer una pastilla por vez.

ATENCIÓN

DESPUÉS DE HABER QUITADO LAS PASTILLAS, NO ACCIONAR LA PALANCA DE MANDO DEL FRENO, DE LO CONTRARIO, LOS PISTONES DE LA PINZA PODRÍAN SALIR DE SU ALOJA-MIENTO CON LA CONSECUENTE PÉRDIDA DEL LÍQUIDO DE FRENOS.

 Introducir dos pastillas nuevas, colocándolas de modo que los orificios queden alineados con los orificios de la pinza.

ATENCIÓN



SUSTITUIR SIEMPRE LAS DOS PASTILLAS Y ASEGURARSE DE SU CORRECTO POSICIONA-MIENTO DENTRO DE LA PINZA DEL FRENO.

- Introducir el perno.
- Posicionar la clavija.
- Controlar el nivel del líquido de frenos en el depósito.



Instalación

 Introducir dos pastillas nuevas, colocándolas de modo que los orificios queden alineados con los orificios de la pinza.

ATENCIÓN



SUSTITUIR SIEMPRE LAS DOS PASTILLAS Y ASEGURARSE DE SU CORRECTO POSICIONAMIENTO DENTRO DE LA PINZA DEL FRENO.

- Insertar el perno.
- Colocar el pasador.
- Introducir la pinza del freno en el disco enroscando los dos tornillos.
- Llevar los pistones al tope sobre las pastillas, accionando varias veces el pedal de la bomba de freno.
- Controlar el nivel de líquido de frenos en el depósito.









Purga sistema de frenos

Preparación del vehículo

- Es muy importante controlar que nunca falte líquido de frenos en el depósito.
- El uso de un aparato de purga facilita estas operaciones cuando, al mismo tiempo, se realizan las operaciones de "Sustitución del líquido de frenos".
- En este caso, el proceso de purga debería ser acompañado por mayores carreras del pedal con el aparato de purga conectado (aprox. 5 por cada circuito rueda).

SUSTITUCIÓN DE LA BOMBA DE FRENO

OPERACIONES PRELIMINARES

- Sustituir la bomba de freno dañada con una nueva.
- Conectar el tubo de freno a la nueva bomba de freno.
- Llenar el depósito con líquido de frenos nuevo.

ATENCIÓN

EFECTUAR LA PURGA CONVENCIONAL DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS, TAL COMO SE DESCRIBE AL FINAL DEL CAPÍTULO.

- Llenar el depósito hasta la referencia "MÁX" y colocar nuevamente el tapón.
- Controlar carrera y sensibilidad de la palanca y del pedal del freno.
- Si después de la purga, la carrera del pedal o de la palanca es demasiado larga, controlar que no haya pérdidas en el sistema de frenos y, si todo es correcto, proceder con la purga mediante Navigator, como se describe.

 Desconectar los tubos flexibles de purga y apretar los tornillos de purga con el par de apriete correcto.

Ver también

Delantero Trasero

SUSTITUCIÓN DE LA CENTRALITA ABS Preparación del vehículo

- Conectar las botellas de purga a los tornillos de purga de las pinzas delanteras y traseras, y abrir.
- Presionar hasta el fondo la palanca y el pedal de los frenos, y fijarlos en posición con los dispositivos de bloqueo correspondientes.
- Cerrar los tornillos de purga de las pinzas delanteras y traseras, y quitar la botella de purga.
- Retirar la centralita ABS dañada.

Nota: Antes que nada, desconectar los tubos de los frenos que van de la centralita ABS a la bomba de freno (1-4) y sellar inmediatamente las fijaciones abiertas de la centralita ABS con tapones de protección.

Luego, retirar los tubos (2-3) que van de la centralita ABS a los frenos y también sellar estas fijaciones con tapones de protección.

- Instalar la nueva centralita ABS llena completamente.
- Para que el líquido de frenos permanezca en la centralita ABS, primero retirar los tapones de protección de las fijaciones del circuito de freno y conectar los tubos correspondientes.

Una vez conectados todos los circuitos de freno, retirar los tapones de protección de las





fijaciones bomba de freno y conectar los tubos bomba de freno a la centralita ABS.

- Retirar el bloque de la palanca y del pedal del freno.
- Retirar el tapón del depósito y llenarlo hasta la marca "MÁX" con el nuevo líquido de los frenos.

ATENCIÓN

EFECTUAR LA PURGA CONVENCIONAL DE LA INSTALA-CIÓN DE FRENOS, TAL COMO SE DESCRIBE AL FINAL DEL CAPÍTULO.

- Llenar el depósito hasta la referencia "MÁX" y colocar nuevamente el tapón.
- Controlar carrera y sensibilidad de la palanca y del pedal del freno.
- Si después de la purga, la carrera del pedal o de la palanca es demasiado larga, controlar que no haya pérdidas en el sistema de frenos y, si todo es correcto, proceder con la purga mediante Navigator, como se describe.
- Desconectar los tubos flexibles de purga y apretar los tornillos de purga con el par de apriete correcto.

Ver también

Delantero Trasero

SUSTITUCIÓN DE LAS PINZAS

PREPARACIÓN DEL VEHÍCULO - Las operaciones se describen para la instalación delantera, pero también son válidas para ambas instalaciones de frenos.

- Conectar las botellas de purga al tornillo de purga de la pinza del freno delantero y abrir.
- Presionar a fondo la palanca del freno y fijarla en posición con un dispositivo de bloqueo para impedir que el líquido salga de la instalación abierta.
- Cerrar los tornillos de purga de la pinza del freno delantero y retirar la botella de purga.
- Sustituir la pinza dañada con una nueva.



Retirar el bloque de la palanca del fre-

 Retirar el tapón del depósito y llenarlo hasta la marca "MÁX" con el nuevo líquido de los frenos.

ATENCIÓN

EFECTUAR LA PURGA CONVENCIONAL DE LA INSTALA-CIÓN DE FRENOS, TAL COMO SE DESCRIBE AL FINAL DEL CAPÍTULO.

- Llenar el depósito hasta la referencia "MÁX" y colocar nuevamente el tapón.
- Controlar carrera y sensibilidad de la palanca y del pedal del freno.
- Si después de la purga, la carrera del pedal o de la palanca es demasiado larga, controlar que no haya pérdidas en el sistema de frenos y, si todo es correcto, proceder con la purga mediante Navigator, como se describe.
- Desconectar los tubos flexibles de purga y apretar los tornillos de purga con el par de apriete correcto.

Ver también

Delantero Trasero

SISTEMA DE PURGA CON NAVIGATOR

Si después de todos los controles la palanca y el pedal del freno todavía están esponjosos, debe efectuarse este tipo de purga.

Las operaciones descritas son válidas para ambas instalaciones aunque se detallen las operaciones para la instalación delantera.

DELANTERA

- Con Navigator conectado correctamente, seleccionar la función "PROCEDIMIENTO PUR-GA DEL FRENO DELANTERO".
- La bomba comienza a girar.
- Mientras la bomba efectúa un ciclo de rotaciones, activar y liberar la palanca del freno delantero hasta que se reciba el mensaje de ciclo completo en Navigator.
- Este procedimiento permite que el aire circule y se acumule.
- Una vez que se efectuó el procedimiento con Navigator, efectuar la PURGA CONVENCIO-NAL para quitar completamente el aire de la instalación.

ATENCIÓN

EFECTUAR LA PURGA CONVENCIONAL DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS, TAL COMO SE DESCRIBE AL FINAL DEL CAPÍTULO.

Ver también

Delantero Trasero

Delantero

Si hay aire en la instalación hidráulica, esta actúa como cojinete absorbiendo gran parte de la presión ejercida por la bomba de frenos y reduciendo la eficiencia de la pinza en la frenada.

La presencia del aire se manifiesta con la "esponjosidad" del mando del freno y por la reducción de la capacidad de frenado.




CONSIDERANDO LA PELIGROSIDAD PARA EL VEHÍCULO Y PARA EL CONDUCTOR, ES AB-SOLUTAMENTE INDISPENSABLE, DESPUÉS DEL MONTAJE DE LOS FRENOS Y DEL LLENADO DE LA INSTALACIÓN DE FRENOS EN CONDICIONES NORMALES DE USO, QUE SE ELIMINE EL AIRE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO.

NOTA

LAS OPERACIONES QUE SIGUEN SE REFIEREN A UNA SOLA PINZA DE FRENO DELANTERA PERO SON VÁLIDAS PARA AMBAS. EFECTUAR LAS OPERACIONES DE PURGA DEL AIRE CON EL VEHÍCULO POSICIONADO EN UN TERRENO LLANO. DURANTE LA PURGA DE LA INSTA-LACIÓN HIDRÁULICA, LLENAR EL DEPÓSITO CON LÍQUIDO DE FRENOS CUANDO SEA NECESARIO. CONTROLAR QUE, DURANTE LA OPERACIÓN, SIEMPRE HAYA LÍQUIDO DE FRENOS EN EL DEPÓSITO.

SISTEMA CONVENCIONAL DE PURGA DE AI-RE

- Quitar el capuchón de protección de goma de la válvula de purga.
- Colocar un tubo de plástico transparente en la válvula de purga de la pinza del freno delantero y colocar el otro extremo del tubo en un recipiente de recolección.
- Quitar el tapón del depósito de aceite del freno delantero.
- Accionar y soltar rápidamente y varias veces la palanca del freno delantero, y dejarla accionada totalmente.
- Aflojar la válvula de purga 1/4 de vuelta de manera que el líquido de frenos fluya en el recipiente. De esta forma, se eliminará la tensión sobre la palanca del freno y la hará llegar al tope al fin de carrera.



- Cerrar nuevamente la válvula de purga antes de llegar al fin de carrera con la palanca.
- Repetir la operación hasta que el líquido que llega al recipiente no presente burbujas de aire.

NOTA

DURANTE LA PURGA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, LLENAR EL DEPÓSITO CON LÍQUIDO DE FRENOS CUAN-DO SEA NECESARIO. CONTROLAR QUE, DURANTE LA OPERACIÓN, SIEMPRE HAYA LÍQUIDO DE FRENOS EN EL DEPÓSITO.

- Apretar al válvula de purga y quitar el tubo.
- Llenar restableciendo el nivel justo de líquido de frenos en el depósito.
- Colocar nuevamente y bloquear el tapón del depósito de aceite del freno delantero.
- Colocar nuevamente la funda de protección de goma.

Trasero

Si hay aire en la instalación hidráulica, esta actúa como cojinete absorbiendo gran parte de la presión ejercida por la bomba de frenos y reduciendo la eficiencia de la pinza en la frenada.

La presencia del aire se manifiesta con la "esponjosidad" del mando del freno y por la reducción de la capacidad de frenado.

ATENCIÓN

CONSIDERANDO LA PELIGROSIDAD PARA EL VEHÍCULO Y PARA EL CONDUCTOR, ES AB-SOLUTAMENTE INDISPENSABLE, DESPUÉS DEL MONTAJE DE LOS FRENOS, RESTABLECER LA INSTALACIÓN DE FRENOS A LAS CONDICIONES NORMALES DE USO Y ELIMINAR EL AIRE DEL CIRCUITO HIDRÁULICO. EFECTUAR LAS OPERACIONES DE PURGA DEL AIRE CON EL VEHÍCULO POSICIONADO EN UN TERRENO LLANO. DURANTE LA PURGA DE LA INSTALA-CIÓN HIDRÁULICA, LLENAR EL DEPÓSITO CON LÍQUIDO DE FRENOS CUANDO SEA NECE-SARIO. CONTROLAR QUE, DURANTE LA OPERACIÓN, SIEMPRE HAYA LÍQUIDO DE FRENOS EN EL DEPÓSITO.

SISTEMA CONVENCIONAL DE PURGA DE AI-RE

- Quitar el capuchón de protección de goma de la válvula de purga.
- Colocar un tubo de plástico transparente en la válvula de purga de la pinza del freno delantero y colocar el otro extremo del tubo en un recipiente de recolección.
- Quitar el tapón del depósito de aceite del freno delantero.



 Accionar y soltar rápidamente y varias veces la palanca del freno delantero, y dejarla accionada totalmente.

- Aflojar la válvula de purga 1/4 de vuelta de manera que el líquido de frenos fluya en el recipiente. De esta forma, se eliminará la tensión sobre la palanca del freno y la hará llegar al tope al fin de carrera.
- Cerrar nuevamente la válvula de purga antes de llegar al fin de carrera con la palanca.
- Repetir la operación hasta que el líquido que llega al recipiente no presente burbujas de aire.






NOTA

DURANTE LA PURGA DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, LLENAR EL DEPÓSITO CON LÍQUIDO DE FRENOS CUAN-DO SEA NECESARIO. CONTROLAR QUE, DURANTE LA OPERACIÓN, SIEMPRE HAYA LÍQUIDO DE FRENOS EN EL DEPÓSITO.

- Apretar al válvula de purga y quitar el tubo.
- Rellenar restableciendo el nivel justo de líquido de frenos en el depósito.
- Colocar nuevamente y bloquear el tapón del depósito de aceite del freno trasero.
- Colocar nuevamente la funda de protección de goma.

Bomba freno delantero




Mando de freno delantero

	pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
Ī	1	Tornillo de fijación perno en U bomba de freno	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	Secuencia 1-2-1
		delantero				

INDICE DE LOS ARGUMENTOS


CARROC CARROC

Carrocería Norge GT 8v



LUCES DELANTERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación del faro delantero	M5	4	6 Nm (4,42 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación claxon	M6	1	10 Nm (7,37 lbf ft)	-




TABLERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación tablero	SWP	3	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
		M5x14			

CARROC - 350


Norge GT 8v Carrocería

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
2	Tornillo de fijación bloque de encendido	M8x30	1	25 Nm (18,44 lbf ft)	-
3	Tornillo de cabeza rompible de fijación bloque	M8x28	1	-	De cabeza rompi-
	de encendido				ble



<u>Cúpula</u>


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación cúpula	M5x9	8	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
2	Tornillo de fijación cúpula	M5x16	2	4 Nm (2.95 lbf ft)	-



Carrocería Norge GT 8v

PARABRISAS


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación biela parabrisas en basti-	M6x25	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	dor				
2	Tornillo de fijación soporte estético	M5	4	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
3	Tornillo de fijación superior bloque guía motor	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	al bastidor				
4	Tornillo de fijación inferior bloque guía motor	M6	2	10 Nm (7,37 lbf ft)	-
	al bastidor				
5	Tornillo de fijación soportes parabrisas	M6	4	10 Nm (7,37 lbf ft)	-



GUARDABARROS DELANTERO

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación guardabarros delantero	M5x12	4	4 Nm (2.95 lbf ft)	-


Norge GT 8v Carrocería



COLÍN

Colín


pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación asa de agarre al chasis	M8x25	5	25 Nm (18,44ft)	-
2	Tornillo de fijación colín al asa de agarre y a	M5x9	10	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	carenados laterales traseros				
3	Tornillo de fijación ganchos y colín al chasis	M8	4	20 Nm (14,75 lbf ft)	-



Carrocería Norge GT 8v

LUCES TRASERAS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación faro trasero al asa de aga-	M5x16	4	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	rre				
2	Tornillo de fijación intermitentes traseros	M6	2	2 Nm (1,47 lbf ft)	-



FALDILLA GUARDABARROS

pos.	Descripción	Tipo	Cantidad	Par	Notas
1	Tornillo de fijación faldilla guardabarros al	M6	6	10 Nm (7,37 lbf ft)	Loctite 243
	chasis				
2	Tornillo de fijación de soporte ABS a faldilla	SWP	3	3 Nm (2.21 lbf ft)	-
	guardabarros	M5x20			
3	Tornillo de fijación soporte reflector a porta-	M5x10	2	4 Nm (2,95 lbf ft)	-
	matrícula				
4	Tuerca de fijación reflector al soporte	M5	1	4 Nm (2,95 lbf ft)	-

Cúpula

- Desenroscar y sacar los cuatro tornillos indicados.
- Quitar los dos seguros.



Norge GT 8v Carrocería


Retirar el cristal cúpula.



Carenados laterales

PROTECCIÓN CABEZAL

- Desenroscar y sacar los tres tornillos de fijación.
- Quitar la protección del cabezal.



CARENADO LATERAL DERECHO

- Quitar la protección del cabezal.
- Desenroscar y sacar los tres tornillos indicados.




 Sacar el encastre delantero del carenado.



Carrocería Norge GT 8v

 Retirar el carenado por el tornillo de centrado.



CARENADO LATERAL IZQUIERDO

- Retirar la punta de la carena izquierda.
- Quitar la protección del cabezal.
- Extraer el cierre de la carena.



 Desenroscar y quitar los dos tornillos indicados.



- Desenroscar y quitar el tornillo inferior.
- extraer el carenado lateral izquierdo.



Norge GT 8v Carrocería

Caja filtro aire

- Retirar el depósito de combustible.
- Desenchufar el conector del sensor de temperatura del aire.



• Quitar el tubo de purga del aceite.



 Desenroscar y quitar los dos tornillos del depósito de recuperación de vapores de aceite.



 Desenroscar y quitar el tornillo del pasatubo en la caja de filtro de aire.



Carrocería Norge GT 8v

 Desplazar el depósito de recuperación de vapores de aceite.

 Desenroscar y quitar los dos tornillos anteriores de la caja del filtro de aire.



 Operando desde ambos lados, aflojar la abrazadera y quitar el tubo del cuerpo mariposa.



- Levantar la caja del filtro de aire y quitar el tubo de depresión del combustible.
- Retirar la caja del filtro de aire.



Carenado de unión

Ver también

Radiador aceite motor

Norge GT 8v Carrocería

Deposito carburante

- Extraer el asiento.
- Operando de ambos lados, desenroscar y quitar el tornillo.



 Operando desde ambos lados, retirar el carenado levantándolo y desenganchándolo de perno.



 Trabajando en ambos lados, desenroscar y quitar el tornillo delantero.



 Desenroscar y quitar el tornillo posterior.



Carrocería Norge GT 8v

 Levantar el depósito de combustible y quitar los tubos del racor en "T".



• Desconectar el conector.



• Desconectar el tubo de combustible.



 Retirar el depósito de combustible retirándolo desde atrás.



Norge GT 8v Carrocería

Cobertura grupo instrumentos

 Extraer los dos cierres laterales del tablero.


- Retirar el cristal cúpula.
- Trabajando en ambos lados, desenroscar los cuatro tornillos indicados.



 Desenroscar y quitar el tornillo frontal superior.



- Levantar el tablero completo.
- Desconectar el conector del sensor de temperatura de aire.



- Desconectar el conector completo del tablero.
- Retirar el tablero completo.



Ver también

Cojinetes dirección

Carrocería Norge GT 8v

Cúpula

- Extraer el carenado lateral izquierdo.
- Retirar el depósito de combustible.
- Retirar el @tablero.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos indicados, interviniendo en ambos lados.



 Si es necesario, retirar los espárragos de cada lado, desenroscándolos del carenado.



 Trabajando en ambos lados, desenroscar y quitar el tornillo interno.



Desenroscar y quitar el tornillo bajo el faro delantero.



Norge GT 8v Carrocería

 Desconectar los conectores de los intermitentes.



- Desconectar los dos conectores del faro delantero.
- Retirar las carenas superiores con el faro.




Ver también

Carenados laterales Deposito carburante

Parabrisas regulable

- Retirar las carenas superiores.
- Desenroscar y quitar los dos tornillos inferiores.



Carrocería Norge GT 8v

 Desenroscar y quitar los dos tornillos superiores.



 Trabajando en ambos lados desenroscar y retirar el tornillo de fijación superior del parabrisas.



 Desconectar el conector del motor de accionamiento del parabrisas.



 Desenroscar y retirar los dos tornillos de fijación y desplazar los dos fines de carrera del parabrisas, dejándolos conectados a la instalación.

NOTA

EN EL MONTAJE MONTAR ABAJO EL TERMINAL DEL CABLE CON EL CABLE MÁS CORTO.



Ver también

Cobertura grupo instrumentos

INDICE DE LOS ARGUMENTOS

PRE ENTREGA PRE EN

Norge GT 8v Pre entrega

Antes de entregar el vehículo, efectuar los controles listados.

ADVERTENCIA





PRESTAR MUCHA ATENCIÓN AL MANIPULAR LA GASOLINA.

Comprobación estética

- Pintura
- Acoplamiento de las Partes plásticas
- Arañazos
- Suciedad

Comprobación aprietes

- Bloqueos de seguridad:

grupo suspensiones delantera y trasera grupo fijación de pinzas del freno delanteras y traseras grupo rueda delantera y trasera fijaciones motor - chasis

grupo volante

- Tornillos de fijación de partes plásticas

Instalación eléctrica

- Interruptor principal
- Faros: de carretera, de cruces, de posición (delantero y trasero), y sus correspondientes testigos
- Regulación del proyector según las normas vigentes
- Pulsadores de luces de stop delanteras y traseras, y su bombilla respectiva
- Intermitentes y sus respectivos testigos
- Luz del instrumental
- Instrumentos: indicador de gasolina y temperatura (si estuvieran presentes)
- Testigos del grupo de instrumentos
- Claxon
- Arranque eléctrico
- Apagado del motor con interruptor de parada de emergencia y caballete lateral
- Pulsador de apertura eléctrica del compartimiento portacasco (si estuviera presente)
- Mediante el instrumento de diagnóstico, controlar que en la/s centralita/s esté presente la última versión del mapa y eventualmente reprogramar la/s centralita/s: consultar el sitio de Internet de la

PRE EN - 366

Norge GT 8v Pre entrega

asistencia técnica para saber si existen actualizaciones disponibles y para conocer los detalles de la operación.

ATENCIÓN



LA BATERÍA SE DEBE CARGAR ANTES DE SER USADA POR PRIMERA VEZ PARA GARANTI-ZAR EL MÁXIMO RENDIMIENTO. LA FALTA DE UNA CARGA ADECUADA DE LA BATERÍA ANTES DE UTILIZARLA POR PRIMERA VEZ CON BAJO NIVEL DE ELECTROLITO DAÑARÁ PREMATURAMENTE LA BATERÍA.

ATENCIÓN



CUANDO SE INSTALA LA BATERÍA, EN PRIMER LUGAR FIJAR EL CABLE POSITIVO Y POS-TERIORMENTE EL NEGATIVO. PROCEDER INVERSAMENTE EN EL DESMONTAJE.

ADVERTENCIA



EL ELECTROLITO DE LA BATERÍA ES TÓXICO Y PROVOCA QUEMADURAS GRAVES. CONTIENE ÁCIDO SULFÚRICO. POR LO TANTO, EVITAR EL CONTACTO CON LOS OJOS, LA PIEL Y LA ROPA.

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS Y LA PIEL, LAVARSE CON ABUNDANTE AGUA DU-RANTE APROXIMADAMENTE 15 MINUTOS E INMEDIATAMENTE BUSCAR ASISTENCIA MÉDI-CA

EN CASO DE INGESTIÓN DEL LÍQUIDO, BEBER INMEDIATAMENTE ABUNDANTE CANTIDAD DE AGUA O ACEITE VEGETAL. LLAMAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO.

LAS BATERÍAS PRODUCEN GASES EXPLOSIVOS; MANTENER LEJOS DE LLAMAS DESNU-DAS, CHISPAS O CIGARRILLOS. VENTILAR EL AMBIENTE CUANDO SE RECARGA LA BATE-RÍA EN LOCALES CERRADOS. PROTEGERSE SIEMPRE LOS OJOS CUANDO SE TRABAJE CERCA DE BATERÍAS.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ATENCIÓN



NO UTILIZAR NUNCA FUSIBLES DE CAPACIDAD SUPERIOR A LA RECOMENDADA. EL USO DE UN FUSIBLE CON CAPACIDAD INADECUADA PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN TODO EL VEHÍCULO, E INCLUSO RIESGO DE INCENDIO.

Comprobación niveles

- Nivel de líquido de la instalación de frenos hidráulicos
- Nivel de líquido de la instalación del embrague (si estuviera presente)
- Nivel de aceite del cambio (si estuviera presente)
- Nivel de aceite de la transmisión (si estuviera presente)
- Nivel de líquido refrigerante del motor (si estuviera presente)
- Nivel de aceite del motor
- Nivel de aceite del mezclador (si estuviera presente)

Pre entrega Norge GT 8v

Prueba en carretera

- Arranque en frío
- Funcionamiento de instrumentos
- Respuesta al mando de aceleración
- Estabilidad en aceleración y frenado
- Eficacia de frenos delantero y trasero
- Eficacia de suspensiones delantera y trasera
- Ruido anormal

Comprobación estático

Control estático después de la prueba en carretera:

- Arranque con motor caliente
- Funcionamiento starter (si estuviera presente)
- Adherencia mínima (girando el manillar)
- Rotación homogénea de la dirección
- Eventuales pérdidas
- Funcionamiento del electroventilador del radiador (si estuviera presente)

Comprobación funcional

- Instalación de frenos hidráulicos
- Carrera de las palancas del freno y embrague (si estuviera presente)
- Embrague Control de buen funcionamiento
- Motor Control de buen funcionamiento general y ausencia de ruidos anormales
- Otros
- Control de documentos:
- Control de n° de chasis y n° de motor
- Control de Herramientas provistas
- Montaje de la matrícula
- Control de cerraduras
- Control de presión de los neumáticos
- Montaje de los espejos y de eventuales accesorios



NO SUPERAR LA PRESIÓN DE INFLADO PRESCRITA PUESTO QUE LOS NEUMÁTICOS PUEDEN REVENTAR.

ATENCIÓN



PRE EN - 368

Norge GT 8v Pre entrega

LA PRESIÓN DE INFLADO DE LOS NEUMÁTICOS DEBE SER CONTROLADA Y REGULADA CUANDO LOS MISMOS SE ENCUENTRAN A TEMPERATURA AMBIENTE.

Α

ABS: 321, 329

Aceite motor: 65, 67, 126, 178, 315, 358

Alternador: 171, 173, 204, 238

Amortiguadores: 283 Arranque: 105, 157, 182

В

Batería: 104, 107

Bielas:
Bloque motor:
Bobina: 124
Bombillas: 106

C

Caballete: 129
Caballete central:
Caballete lateral: 129

Cambio: 67, 127, 153, 155, 157, 158, 162, 167, 169-171, 186

Carenados: 318, 355, 363

Cigüeñal: 52, 206, 210, 223-225, 229

Cilindro: 50, 214, 217, 225

Combustible:
Conectores: 134
Cuerpo de mariposa:

Cárter: 52, 223, 231, 240, 243

Cárter del aceite: Cúpula: 354, 362

D

Depósito:

Diagnóstico: 327

Ε

ECU: 134, 254, 329

Embrague: 128, 183, 186, 187, 225

Escape: 311, 313, 314 Esquema eléctrico: 99

F

Filtro de aire: 69 Freno: 336, 337, 348 Fusibles: 106

G

Grupo térmico: 211 Guardabarros:

Н

Horquilla: 265, 270, 274

Horquillas: 168

I

Identificación: 11

Instalación eléctrica: 13, 75, 77, 366

Interruptor Run/Stop: 133

L

Laterales: 318, 355, 363

M

Manillar: 264
Mantenimiento: 335

Ν

Neumáticos: 14

Normas de seguridad: 7

P

Pantalla: 254-258, 329-332

Parabrisas: 363 Pastillas: 338, 339 Productos aconsejados:

R

Radiador: 178, 315, 358

Rueda delantera: 260, 262, 268

Rueda trasera:

S

Sensor de caída: 130 Sensor de temperatura aire: Sincronización cilindros: 251 Sonda lambda: 119, 314

Т

Tablero: 102, 137

Tapa culata: 193, 196, 223 Transmisión: 12, 64

Á

Árbol primario: 167 Árbol secundario: 167